



HAUT-PARLEUR EXTERNE BC23AS



GUIDE D'UTILISATION



Nous vous remercions d'avoir acheté un haut-parleur externe BC23AS d'Uniden. Ce haut-parleur externe de haute qualité est conçu et fabriqué pour vous offrir une performance optimale avec vos radios BP et scanners d'Uniden.

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR

Le BC23AS est généralement monté dans le même véhicule que votre radio BP ou votre scanner. Pour une utilisation domestique, une alimentation CA vers CC de 12 V (13,8 V) est nécessaire.

MISE EN GARDE :

- Évitez d'installer le haut-parleur à la lumière directe du soleil ou dans des zones à température élevée.
- Évitez de faire passer le câble sur des arêtes métalliques tranchantes ou des pièces mobiles.
- N'obstruez pas les bouches d'air conditionné ou de chauffage.
- Évitez les zones de déploiement des coussins gonflables de sécurité afin de garantir un fonctionnement correct et d'éviter les blessures.

Pour monter le haut-parleur, utilisez le support de montage comme modèle pour marquer les trous de perçage. Percez les trous et vissez le support. Alignez le haut-parleur sur les trous des boutons de réglage du support et vissez les boutons de réglage.

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

Le câble d'alimentation rouge et noir est câblé à l'arrière du haut-parleur. Il se sépare en fils rouges et noirs individuels.

1. Vérifiez que la tension de la source d'alimentation en courant continu est comprise entre 11,7 et 15,8 V. Le courant continu 24 V n'est pas pris en charge. La tension CC 24 V n'est pas prise en charge.
2. Connectez le fil noir (terre) à tout boulon ou vis métallique proche qui est connecté à la terre du châssis du véhicule.
3. Connectez le fil rouge à un point de la boîte à fusibles du véhicule qui n'est alimenté que lorsque le contact est mis.

REMARQUE : Le haut-parleur n'est opérationnel que s'il est connecté à une source d'alimentation CC 13,8 V 1,5 A.

FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR

Le câble audio est également câblé à l'arrière du haut-parleur. Insérez la fiche audio dans la prise **EXT. SP** de votre CB Bearcat ou de votre scanner.

La commande de réglage du volume située sur le côté du haut-parleur permet de contrôler l'alimentation ainsi que le volume. La commande de réglage du volume située sur le côté du haut-parleur permet de contrôler l'alimentation et le volume. Composez-la vers le bas pour éteindre le haut-parleur et diminuer le volume.

MODE D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Le mode d'alimentation automatique du BC23AS allume automatiquement le haut-parleur lorsqu'il détecte un signal audio en entrée et l'éteint automatiquement s'il ne reçoit pas de signal audio pendant 25 secondes. Vous pouvez désactiver et activer cette fonction.

Pour désactiver le mode d'alimentation automatique, poussez le bouton **POWER** situé sur le dessus du haut-parleur en position enclenchée. Le haut-parleur BC23AS restera allumé pendant 25 secondes, qu'un signal audio soit reçu ou non. Le voyant d'alimentation rouge situé à côté du bouton **POWER** reste allumé.

Pour activer le mode d'alimentation automatique s'il a été désactivé, appuyez à nouveau sur la touche **POWER** pour relâcher la touche et réactiver le mode d'alimentation automatique. S'il n'y a pas de signal pendant 25 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant rouge d'alimentation s'éteint.

REMARQUE : Un certain niveau de signal est nécessaire pour activer le mode **AUTO POWER**. Si l'appareil ne s'allume pas automatiquement, essayez d'augmenter le volume de l'appareil connecté.

REMARQUE : En mode **Auto Power**, il y a un léger délai entre la détection du signal audio et la mise sous tension automatique de l'appareil et la sortie audio. Vous pouvez parfois manquer les premiers mots, en particulier si le BC23AS est connecté à une radio scanner et qu'il y a de courtes communications avec un intervalle de 25 secondes ou plus.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur externe	15 watts max. 8 ohm (MONO)
Température de fonctionnement	-4° F ~ +140° F (-20° C ~ +60° C)
Niveau d'entrée max.	0,7 W (600 ohms)
Tension de la source d'alimentation	CC 13,8 V, 1,5 A (2,0 A à fusible)
Niveau de puissance de sortie	7 W amplifié (8 ohms / THD 10 %)
Réponse à la fréquence audio	300 ~ 5 000 Hz
Fil du haut-parleur	10 pi. (3 m) avec fiche stéréo de 3.5 mm (Côté gauche connecté uniquement)
Dimensions	3,9 po (L) x 2,4 po (P) x 3,9 po (H) 100 mm (L) x 61,8 mm (P) x 100 mm (H)
Poids	21,2 oz (600 g) - avec le support et les vis de fixation
inclus dans l'emballage :	Support de fixation avec quincaillerie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : La preuve de l'achat original est requise pour bénéficier du service de garantie.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Corporation
301 International Parkway, Suite 460
Flower Mound, TX 75022

© 2024 Uniden America Corporation
Flower Mound, Texas

Imprimé au Vietnam
U01UU038ZZZ(0)