



BC23AS ALTAVOZ EXTERNO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Gracias por la compra del altavoz externo BC23A. Este altavoz externo de alta calidad está diseñado y fabricado para suministrar una función óptima con las rastreadoras y radios CB de Uniden.

INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ

El BC23AS está típicamente montado en el mismo vehículo en el cual su radio CB o su rastreadora está instalada. Para el uso doméstico, se requiere un enchufe de alimentación CA a alimentación CC, de 12 V CC (13,8V).

CUIDADO:

- Evite montar el altavoz a la luz directa solar o en áreas de altas temperaturas.
- Evite pasar el cable sobre bordes metálicos afilados o por partes móviles.
- No bloquee los conductos del aire acondicionado o de calefacción.
- Evite las zonas de despliegue de la bolsa de aire para asegurar un funcionamiento correcto y para evitar lesiones.

Para montar el altavoz, use el soporte de montaje como una plantilla para marcar los agujeros por taladrar. Haga los agujeros y atornille el soporte. Alinee el altavoz con los agujeros para las ruedas de ajuste en el soporte y atorníllelas.

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE

El cable rojo y negro está conectado detrás del altavoz. Éste se separa individualmente en cables rojo y negro.

1. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación CC está entre 11,7V CC y 15,8V CC. El voltaje 24V CC no está apoyado.
2. Conecte el cable negro (a tierra) a cualquier perno metálico o tornillo que esté conectado a tierra en el chasis del vehículo.
3. Conecte el cable rojo a un punto de la caja de fusibles del vehículo que suministre solamente alimentación cuando la ignición esté activada.

NOTA: El altavoz funciona solamente si se ha conectado a una fuente de alimentación de 13,8 V CC de 1,5 A.

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ

El cable del audio también está conectado detrás del altavoz. Inserte la clavija para el audio en el enchufe **EXT. SP** de su radio Bearcat CB o de su rastreadora.

El control del volumen en el lado del altavoz controla la corriente y el volumen. SÚBALO para encender el altavoz y aumentar el volumen. BÁJELO para disminuir el volumen y apagar el altavoz.

MODO DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

El modo de activación automática del BC23AS activa automáticamente el altavoz cuando detecta una entrada de señal de audio y apaga automáticamente si no recibe una señal de audio en 25 segundos. Usted puede activar y desactivar esta característica.

Para apagar el modo de activación automática, oprima el botón **POWER** encima del altavoz a una posición de enganche. El altavoz BC23AS se mantendrá encendido por 25 segundos sin importar si recibe o no una señal de audio. El LED rojo de alimentación al lado del botón **POWER** se mantendrá encendido.

Para activar el modo de activación automática, si se ha apagado, oprima el botón **POWER** otra vez para soltar el botón y reactivar el modo de activación automática. Si no hay señal por 25 segundos, la alimentación se apagará automáticamente y el LED rojo de APAGARÁ.

NOTA: Un cierto nivel de señal es requerido para activar el modo de ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA. Si no se activa automáticamente, trate aumentando el nivel de volumen en el dispositivo conectado.

NOTA: En el modo de activación automática, hay una pequeña dilación entre la detección de la señal de audio y la desactivación automática de la alimentación y la salida del audio. Algunas veces, usted podrá perder las primeras cuantas palabras, específicamente si el BC23AS está conectado a una radio rastreadora y hay una comunicación corta dentro con un intervalo de 25 segundo o más.

ESPECIFICACIONES

Altavoz interno	15W máx. 8 ohmios (MONO)
Nivel de entrada máxima	-4°F~-140°F (-20°C~-60°C)
Nivel de entrada máxima	0,7W (600 ohmios)
Voltaje de la alimentación	13,8V CC 1,5 A (2,0A con fusible)

ESPECIFICACIONES

Nivel de la potencia de salida	Amplificador de 8W (8 ohmios/THD 10%)
Frecuencia de respuesta del audio	300 ~ 5000Hz
Cable del altavoz	10 ft (3m) con clavija de 3,5 mm para estéreo (conexión en el lado izquierdo solamente)
Dimensiones	3.9 in.(l) x 2.4 in.(a) x 3.9 in (a) 100mm (l) x 61,8mm (a) x 100mm (a)
Peso	21.2 oz (600 g) - incluyendo el soporte y los tornillos de montaje
Incluido en el paquete:	Soporte para el montaje con ferretería

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO

Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden").

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de un año de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Corporation
301 International Parkway, Suite 460
Flower Mound, TX 75022

© 2024 Uniden America Corporation
Flower Mound, Texas

Impreso en Vietnam
U01UU038ZZZ(0)

