

Guía para el usuario de la serie D1785

¿Qué hay en la caja?

Además encontrará:



Base D1785 con contestador automático y receptor inalámbrico

Tapa de la pila



No ilustrado:

- Pila recargable (BT-1021)
- Adaptador CA (PS-0035)
- Cable telefónico



Receptor supletorio y cargador

No ilustrado:

- Pila recargable (BT-1021)
- Tapa de la pila
- Adaptador CA (PS-0035)

Si ha comprado el modelo con el número*:	Usted debe tener:
D1785	ninguno
D1785-2	1 de cada
:	:
D1785-11	10 de cada
D1785-12	11 de cada

* Si el número del modelo termina en R, su paquete incluye un aumentador de distancia DRX100. Consulte la guía para el DRX100.

- ◆ Si cualquier artículo falta o está dañado, comuníquese inmediatamente con nuestra Línea de ayuda al cliente. ¡Nunca use productos dañados!
- ◆ ¿Necesita ayuda? Obtenga las contestaciones 24/7 en nuestra página de internet: www.uniden.com.

Si...	Comuníquese con...	Número telefónico
tiene una pregunta o un problema	la Línea de servicio al cliente de Uniden*	817-858-2929 ó 800-297-1023
necesita una parte de reemplazo o un accesorio	el Departamento de partes de Uniden*	800-554-3988
necesita ayuda especial por razones de discapacidad	la Línea de ayuda de accesibilidad de Uniden	800-874-9314 (voz o TTY)

* Durante horas regulares de oficina, hora estándar central; visite nuestra página web para horas de oficina más detalladas.

¿Qué contiene el manual?

Primeros pasos	3	Marcación en cadena	18
Instalación de su teléfono	3	Notificación de mensajes de voz	18
Familiarizándose con su teléfono ..	4	El contestador automático	18
Cómo usar los menús	9	Personalización del saludo.....	19
Operación básica del menú	9	Acceso al contestador automático.....	20
Funciones del menú.....	9	Filtro de llamadas.....	21
Cómo usar su teléfono	11	Cómo usar el contestador cuando está fuera de casa.....	22
Cambio del volumen	12	Información importante	22
La lista de Identificación de llamadas y la de repetición de llamadas.....	12	Solución de problemas.....	22
La Llamada en espera.....	13	Información de conformidad.....	26
Cómo usar la agenda telefónica.....	14	Garantía limitada por 1 año	28
Las características especiales	15		
Modo silencio	15		
Características con múltiples estaciones	15		

¡Instrucciones de seguridad importantes!

Cuando use su equipo telefónico, use siempre estas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- ◆ **Esta unidad NO es impermeable.** NO la exponga a la lluvia o a la humedad.
- ◆ No use este producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, de un lavamanos, de la fregadera o de una palangana, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- ◆ Evite usar un teléfono (a no ser que sea del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un remoto riesgo de sacudida eléctrica por los relámpagos.
- ◆ No use el teléfono para reportar un escape de gas en la vecindad del escape.
- ◆ Use sólo el cable de alimentación y las pilas indicadas en este manual. No tire las pilas al fuego. Pueden explotar. Investigue los reglamentos locales por posibles instrucciones especiales acerca de la eliminación de las pilas.
- ◆ No coloque el receptor en ningún cargador sin instalar primero la pila y la tapa de ella.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

¡CUIDADO! ¡Existe el riesgo de explosión si se coloca una pila del tipo incorrecto! Elimine las pilas usadas de acuerdo con estas instrucciones. No abra ni rompa la pila. Desconecte la pila antes de enviar este producto.

Para más detalles, consulte la sección *Información importante*

PRIMEROS PASOS

Instalación de su teléfono


Carga de la pila

1. Desempaque todos los receptores, las pilas, y las tapas de los compartimientos. Si necesita quitar una tapa, oprima en la ranura y deslícela hacia abajo.
2. Alinee el conector de la pila con el enchufe dentro de receptor; el conector sólo encaja de una manera.
3. Oprima en el conector hasta que haga clic y quede asentado; estire suavemente de los cables para asegurarse de que la pila está bien conectada.
4. Reemplace la tapa del compartimiento y deslícela en sitio.
5. Use un adaptador CA para conectar el enchufe de alimentación de la base en una toma de alimentación regular (120V CA). Conecte los demás cargadores de la misma manera.
6. Coloque un receptor en la base con el teclado hacia el frente. Si la pantalla no se enciende, vuelva a colocar el receptor o conecte la base en una toma diferente. Para 2 ó más receptores, coloque cada receptor en un cargador.

 **Cargue todos los receptores completamente (unas 15 horas) antes de usarlos.**

Conexión del cable telefónico

Use el cable telefónico para conectar el enchufe **TEL LINE** de la base a un enchufe telefónico normal en la pared.



Compruebe la conexión

1. Levante el receptor y oprima **HABLAR/ COLG.RÁP.** El receptor emite un tono de marcación y la pantalla exhibe *Hablar*.
 - Si no escucha un tono de marcación o la pantalla dice *Revise la línea*, compruebe la conexión entre la base y el enchufe telefónico.
2. Haga una llamada rápida de prueba. (Oprima **FIN** para colgar.)
 - Si continúa escuchando un tono de marcación, cambie a la marcación por pulso.
 - Si hay mucho ruido, busque la interferencia (consulte la página 23).
3. Compruebe todos los receptores de la misma manera. Si no puede obtener un tono de marcación, acerque más el receptor a la base.

Cambio a la marcación por pulso

Su teléfono usa por defecto la marcación por tono. Si su empresa telefónica usa la marcación por pulso, usted debe cambiar el modo de marcación de su teléfono.

1. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** en un receptor y escoja *Progr.global*.
2. Seleccione *Modo marcación* y luego *Pulso*. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para enviar tonos DTMF durante una llamada (p.ej., si está usando un sistema de respuesta automática), oprima ***** para cambiar temporalmente a la marcación por tono. Cuando cuelgue, el teléfono volverá automáticamente al modo de marcación por pulso.


Conexión de la pinza de la correa

Alinee los agujeros en cada lado del receptor. Inserte la pinza en los agujeros. Apriete hacia abajo hasta que encaje en sitio.

Para quitar la pinza, estire uno de los lados de la pinza para soltarla de los agujeros.

FAMILIARIZÁNDOSE CON SU TELÉFONO

Partes de la base



Botón (icono)	Función
BUSCAR/INTERCOM	<ul style="list-style-type: none"> En espera: llama a un receptor o comienza una llamada por el intercomunicador (página 17) Durante una llamada: pone la llamada en espera y comienza una transferencia.
MENÚ/SELECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> En espera: abre el menú. En cualquier menú o lista: selecciona el artículo marcado.
BORRAR	<ul style="list-style-type: none"> Durante la inserción de texto: borra un carácter, o mantenga oprimido para borrar todos los caracteres.

Botón (icono)	Función
AGENDA TEL./REV 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera o durante una llamada: abre la agenda telefónica. • En el menú: vuelve a la pantalla anterior. • Durante la inserción de texto: mueve el cursor a la izquierda. • En los primeros 2 segundos de un mensaje: vuelve al mensaje anterior. • En cualquier momento después: vuelve al comienzo de este mensaje. • Durante la reproducción del mensaje: recomienza el mensaje. • En los primeros 2 segundos de un mensaje: reproduce el mensaje anterior.
REPR./PARAR 	<ul style="list-style-type: none"> • En cualquier menú o lista, o durante la reproducción de un mensaje: detiene la operación actual y vuelve a la espera. • En espera: comienza la reproducción del mensaje. • Durante el filtro de llamadas: enmudece el filtro.
SUBIR 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: sube el volumen del timbre. • Durante una llamada o durante la reproducción del mensaje: sube el volumen del audio. • En cualquier menú o lista: sube el cursor una línea.
CID/SALTAR 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera o durante una llamada: abre la lista de la Identificación de llamadas. • Durante la inserción de texto: mueve el cursor hacia la derecha. • Durante la reproducción de un mensaje: salta al próximo mensaje.
BAJAR 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: baja el volumen del timbre. • Durante una llamada o durante la reproducción de un mensaje: baja el volumen del audio. • En cualquier menú o lista: baja el cursor una línea.
BORRAR	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la reproducción del mensaje: borra ese mensaje. • En espera: borra todos los mensajes.
CONT.AC./AP.	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: enciende y apaga el contestador automático.
REP.LLAM./PAUSA	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: abre la lista de repetición de llamadas. • Durante la inserción de un número telefónico: inserta una pausa de 2 segundos.
SILENCIO	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: mantenga oprimido para apagar el timbre de la base y en cualquier receptor registrado (página 15).

Botón (icono)	Función
AGENDA TEL. 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera o durante una llamada: abre la agenda telefónica. • En el menú: vuelve a la pantalla anterior. • Durante la inserción de texto: mueve el cursor a la izquierda.
ALTAVOZ 	<ul style="list-style-type: none"> • Traslada una llamada normal al altavoz manos libres y la vuelve a cambiar.
HABLAR/COLG. RÁP.	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: comienza una llamada telefónica (obtiene un tono de marcación). • Durante una llamada: cambia a una llamada en espera.
BAJAR 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: baja el volumen del timbre. • Durante una llamada: baja el volumen del audio. • En cualquier menú o lista: baja el cursor una línea.
REP.LLAM./PAUSA 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: abre la lista de repetición de llamadas. • Durante la inserción de un número telefónico: inserta una pausa de 2 segundos.
SUBIR 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: sube el volumen del timbre. • Durante una llamada: sube el volumen del audio. • En cualquier menú o lista: sube el cursor una línea.
MENÚ/SELECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: abre el menú. • En cualquier menú o lista: selecciona el artículo marcado.
FIN	<ul style="list-style-type: none"> • Durante una llamada: cuelga. • En cualquier menú o lista: sale y va a la espera.
CID	<ul style="list-style-type: none"> • En espera o durante una llamada: abre la lista de la Identificación de llamadas. • Cuando inserta texto: mueve el cursor a la derecha.
INTERCOM/BORRAR	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: comienza una llamada por el intercomunicador. • Durante una llamada: pone la llamada en espera y comienza una transferencia. • Durante la inserción de texto o de números: borra el carácter en el cursor (mantenga oprimido para borrar todos los caracteres).
MENSAJE/MUDEZ 	<ul style="list-style-type: none"> • En espera: accede al contestador automático. • Durante una llamada: enmudece el micrófono. • Mientras que el teléfono está sonando: ignora esta llamada (silencia el timbre).

Lectura de la pantalla

En la base



En el receptor




La tabla muestra los iconos de estado posibles y su significado. Como los iconos aparecen dependiendo de los que el teléfono está haciendo, usted no los verá todos a la misma vez.

Icono	Significado
	El timbre está apagado y no sonará cuando entren llamadas nuevas.
	Usted tiene un mensaje de voz esperando.
P	El modo de privacidad está encendido: ninguna estación más puede juntarse a la llamada.
[Aa] [aA]	Inserta letras 1) mayúsculas o 2) minúsculas (página 11).
	El contestador automático está encendido.
ON OFF	Indica que la contestación está encendida o apagada.
NEW	Indica que se ha recibido un mensaje nuevo.
Iconos del receptor solamente	
	La señal de la base es 1) fuerte o 2) débil.
	El altavoz manos libres está encendido.
	El modo bobina-T está encendido.
	La pila está 1) llena, 2) medio cargada, 3) bajando en carga o 4) vacía.
ECO	El receptor está usando el modo ECO (conserva de energía).

CÓMO USAR LOS MENÚS

Operación básica del menú



- ◆ Si no oprime ningún botón dentro de 30 segundos, el receptor saldrá del menú.
- ◆ Use **AGENDA.TEL./REV.** durante la llamada para salir del menú sin colgar.

Funciones del menú

Menú *rogr.receptor*

Use el menú *Progr.base* para seleccionar el idioma de pantalla de la base y para encender o apagar el tono de los botones de la base.

Opción del menú	Función
<i>Idioma</i>	Selecciona el idioma deseado, usando los botones SUBIR o BAJAR y luego oprima MENÚ/SELECCIÓN .
<i>Tonos timbre</i>	Deja que el teclado emita un tono cuando usted presiona una tecla.

Menú *Progr.receptor*

Usted puede cambiar estos ajustes en cada receptor por separado.

Opción del menú	Función
<i>Bobina-T</i>	Activa el modo bobina-T para reducir el ruido en los audífonos protésicos equipados con una característica de bobina telefónica (T-coil). Este modo acorta el tiempo de conversación para mantener la pila totalmente cargada.
<i>Tonos timbre</i>	Selecciona un teléfono, y luego escoge el tono del timbre de ese receptor. Según usted va marcando cada tono de timbre, usted oír una muestra de él. Oprima MENÚ/SELECCIÓN para seleccionarlo.

Opción del menú	Función
<i>Timbre personal</i>	Activa el modo de tono personalizado para asignar un tono de timbre especial a personas en su agenda. Con la Identificación de llamadas, este receptor usa el tono asignado cuando la persona llama.
<i>Contestar auto</i>	Deja que el receptor conteste una llamada cuando lo levanta de la cuna (sin oprimir ningún botón).
<i>Titular</i>	Cambia el nombre exhibido en la pantalla del receptor.
<i>Idioma receptor</i>	Cambia el idioma de la pantalla.
<i>Tonos de botones</i>	Deja que el teclado emita un tono cuando usted presiona una tecla.

Menú *Progr.cntestadr*

Consulte la página 18 para más detalles acerca de la configuración de su contestador automático.

Menú *Fecha y hora*

Este menú ajusta el reloj (si tiene el servicio de Identificación de llamada, el teléfono ajusta la fecha y la hora automáticamente). Inserte la fecha y la hora (MM/DD/AA); seleccione AM o PM. Use **CID** para pasar el cursor por un número sin cambiarlo.

Menú *Progr.global*

Los ajustes en este menú afectan a todos los receptores y a la base.

Opción del menú	Función
<i>Modo de marcación</i>	Selecciona entre la marcación por tono o por pulso (página 3).
<i>Prog.modos línea</i>	No cambie este ajuste a no ser que el Servicio al consumidor se lo pida.
<i>Reiniciar VMWI</i>	Reinicializa el indicador de mensaje de voz en espera (página 25).
<i>Ajuste hora</i>	Selecciona <i>Ajuste por la Identificación de Llamada</i> para permitir que la red telefónica ajuste automáticamente la hora del sistema telefónico inalámbrico.
<i>Regtr.supletor.</i>	Seleccione <i>Regtr.supletor.</i> usando los botones para subir y bajar y luego oprima MENÚ/SELECCIÓN . Esto pone a la base en el modo de registración (página 25).

Cómo insertar texto en su teléfono

- ◆ Use el teclado cuando desee insertar texto en su teléfono (un nombre en la agenda telefónica, el titular del receptor, etc.).
- ◆ Si dos letras seguidas usan la misma tecla, inserte la primera; espere a que el cursor se mueva al próximo espacio e inserte la segunda letra.

CÓMO USAR SU TELÉFONO

Para...	Con el altavoz manos libres de la base	Con el receptor	
		Auricular	Altavoz manos libres
hacer una llamada, marcar el número, luego	Oprima ALTAVOZ .	Oprima HABLAR/ COLG.RÁP.	Oprima ALTAVOZ .
contestar una llamada	Oprima ALTAVOZ .	Oprima HABLAR/ COLG.RÁP.	Oprima ALTAVOZ .
colgar	Oprima ALTAVOZ .	Oprima FIN o coloque el receptor en la cuna.	
ignorar una llamada/silenciar el timbre	Oprima MUDEZ mientras que el teléfono está sonando.	Oprima MENSAJE/MUDEZ mientras que el teléfono está sonando.	
cambiar entre el altavoz manos libres	NA	Oprima ALTAVOZ .	
enmudecer el micrófono durante una llamada	Oprima MUDEZ . (Oprima otra vez para volverlo a encender.)	Oprima MENSAJE/MUDEZ . (Oprima otra vez para volverlo a encender.)	
poner una llamada en espera	Oprima BUSCAR RECEP./ INTERCOM.	Oprima INTERCOM/BORRAR* .	
volver a una llamada en espera	Oprima ALTAVOZ .	Oprima HABLAR/ COLG.RÁP.	Oprima ALTAVOZ .
hacer una llamada de marcación rápida	Mantenga oprimido el número de marcación rápida por 1.5 segundos. Después de verificar que el sistema está mostrando los datos correctos para ese número de marcación rápida, oprima HABLAR/ COLG.RÁP. o ALTAVOZ en el receptor o ALTAVOZ en la base.		

* Después de 5 minutos en espera, la llamada será desconectada.

Cómo asignar un número de marcación rápida

Usted puede asignar un número de marcación rápida a una entrada en la agenda telefónica cuando usted la crea por primera vez o cuando la está editando. Oprima **AGENDA TEL.** y seleccione *Crear nueva*. Cuando inserte el número de la agenda, una de las opciones que usted verá es para asignar un número de marcación rápida a esa entrada en la agenda telefónica. Usted puede asignar hasta 10 números de marcación rápida, 0-9.

Cambio del volumen

Para cambiar...	Cuando...	Oprima...
el volumen del auricular o del altavoz de cada receptor	está escuchando con ese auricular o altavoz (reproduciendo mensajes, etc.)	SUBIR para aumentar el volumen. BAJAR para disminuirlo.
el volumen del altavoz de la base		
el volumen del timbre de cada receptor o la base*	el teléfono está en espera	

* Si baja el timbre del todo, ese timbre particular se apagará.

La lista de Identificación de llamadas y la de repetición de llamadas

La Identificación de llamadas (CID) es un servicio disponible de su proveedor telefónico, el cual muestra el número telefónico (y algunas veces el nombre de la persona que llama) de las llamadas entrantes. Comuníquese con su proveedor de servicio telefónico para más información.

Lista de Identificación de llamadas	Lista de repetición de llamadas
<ul style="list-style-type: none">• El teléfono guarda la información de las últimas 50 llamadas recibidas en la <i>lista CID</i>. El icono NUEVO marca cualquier llamada recibida desde la última vez que usted miró la lista.• Todas las estaciones usan la misma lista CID; sin embargo, sólo una estación a la vez puede tener acceso a la lista.• Cuando están en espera, las estaciones muestran la cantidad de llamadas que entraron desde la última vez que usted miró la lista CID.	<ul style="list-style-type: none">• Cada estación se acuerda de los últimos 5 números telefónicos que usted marcó en ella.• Sólo una estación a la vez puede tener acceso a la lista.

Para...	Oprima...
abrir la lista CID (identificación de llamadas)	CID.
abrir la lista de repetición de llamadas	REP.LLAM./PAUSA.
desplazarse por las listas	SUBIR para desplazarse del más viejo al más nuevo. BAJAR para desplazarse del más nuevo al más viejo.
marcar el número acentuado	HABLAR/COLG.RÁP. o ALTAVOZ en el receptor o ALTAVOZ en la base. (Registro CID sólo) Si el número es una llamada de tarifa pero no hay un 1 delante del número telefónico, oprima * para añadirlo antes de marcar. Con los datos de la Identificación de llamadas exhibidos, oprima, #SILENCIO en el receptor o el botón # en la base para cambiar entre la exhibición del código del área.
cerrar las listas	AGENDA TEL.

Para opciones de registros individuales, encuentre un número y oprima **MENÚ/SELECCIÓN:**

Seleccione...	Para....
<i>Borrar</i>	Borrar el número de la lista.
<i>Añadir agenda</i>	Añadir el número en la agenda telefónica. El receptor le pedirá que edite el nombre y el número y que seleccione un timbre personalizado.
<i>Borrar todo</i>	Borrar todos los números de la lista.

La Llamada en espera

- La llamada en espera es un servicio disponible de su proveedor de servicio telefónico, el cual le permite recibir llamadas mientras que está contestando otra llamada. El servicio de Identificación de llamadas de Llamadas en espera (CIDCW) le muestra la información de Identificación de llamadas de la llamada en espera.
- Si recibe una llamada en espera, el teléfono emitirá un tono y exhibirá cualquier información CID que reciba de la llamada en espera. Oprima **COLG.RÁP.** en la base o **HABLAR/COLG.RÁP.** en el receptor para cambiar entre la llamada actual y la llamada en espera; cada vez que usted cambie, habrá una corta pausa antes de que usted sea conectado con la otra llamada.

Cómo usar la agenda telefónica

El teléfono puede guardar hasta 100 entradas en su agenda telefónica. Todas las estaciones comparten la misma agenda, pero sólo una a la vez puede tener acceso a ella.

Para...	Oprima...
abrir/cerrar la agenda telefónica	AGENDA TEL.
pasar por las entradas	BAJAR para desplazarse por la agenda de A –Z. SUBIR para desplazarse de Z-A.
saltar a entradas que empiezan con una cierta letra	la tecla numérica correspondiente a la letra deseada.
marcar la entrada actual	HABLAR/COLG.RÁP. o ALTAVOZ en el receptor. En la base oprima ALTAVOZ .
editar la entrada actual	MENÚ/SELECCIÓN , y luego seleccione <i>Editar</i> .
borrar la entrada actual	MENÚ/SELECCIÓN , y luego seleccione <i>¿Borrar?</i> . Cuando el sistema pida confirmación, seleccione <i>Sí</i> .
hacer una llamada de marcación rápida	Mantenga oprimido el número de marcación rápida (0-9) por 1.5 segundos. La entrada de marcación rápida es exhibida. Oprima HABLAR/ COLG.RÁP. o ALTAVOZ para marcar el número.

Cómo añadir entradas en la agenda telefónica

1. Con el teléfono en espera, abra la agenda telefónica.
 2. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** y seleccione *Crear nueva*.
 3. La pantalla exhibe *Inser.nombre*. Inserte un nombre y oprima **MENÚ/SELECCIÓN**.
 4. La pantalla exhibe *Inser.nombre*. Inserte el número telefónico (hasta 20 dígitos) exactamente de la manera que lo marcaría. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN**.
- ✎ **Si está añadiendo entradas con un receptor inalámbrico, se le pedirá que inserte un número de marcación rápida y luego que seleccione un timbre personal para esa entrada.**
5. Si necesita que el teléfono espere antes de enviar el próximo grupo de dígitos, oprima **REP.LLAM/PAUSA** para insertar una pausa de 2 segundos. Usted puede insertar múltiples pausas, pero cada una cuenta como un dígito (usted verá una *P* en la pantalla).

Borrado de todas las entradas en la agenda telefónica

1. Con el teléfono en espera, abra la agenda.

2. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** y seleccione *Borrar todo*.
3. Cuando la pantalla le pida confirmación, seleccione *Sí*.

LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Modo silencio

Usted puede silenciar los timbres en la base y en todos los receptores por un periodo de tiempo específico (1 hasta 9 horas) o programar los timbres a apagado todo el tiempo; el contestador automático contestará cualquier llamada entrante sin reproducir nada por el altavoz.

1. Con el teléfono en espera, mantenga oprimido # en cualquier receptor o **SILENCIO** en la base por un segundo. El teléfono le pedirá que seleccione la cantidad de horas (1-9 ó Siempre Act) que desea usar el modo silencio.
 2. Seleccione la cantidad de horas usando los botones para subir o bajar.
 3. Para confirmar, oprima **#SILENCIO** en cualquier receptor o **SILENCIO** en la base. También puede esperar simplemente unos 5 segundos. El teléfono enciende el contestador automático y exhibe *Mod.silencio.act*.
 4. Después de la cantidad de horas seleccionadas, el teléfono sale automáticamente del modo silencio. Para salir del modo silencio manualmente, mantenga oprimido **SILENCIO** otra vez.
- 📞 **Si usted no inserta una entrada, después de 5 segundos el teléfono va al modo de espera sin el tono de confirmación pero activará el modo silencio.**
- 📞 **Si el teléfono está en el modo silencio y usted apaga el contestador automático, el teléfono sale de ese modo.**

Características con múltiples estaciones

- 📞 **Para usar las características en esta sección, usted necesitará por lo menos 2 receptores inalámbricos y 1 receptor inalámbrico como receptor suplitorio.**
- Su base apoya un total de 12 receptores inalámbricos suplitorios, incluyendo los que vinieron con el teléfono.
 - Usted debe registrar los receptores suplitorios con la base antes de usarlos. (Los receptores que vinieron con la base ya lo están.)
 - Los receptores que no están registrados exhiben el mensaje *Not Registered*. Para ver las instrucciones acerca de la registración, consulte la página 25, o lea la guía del receptor suplitorio.

- Si un receptor fue registrado alguna vez con una base, usted lo debe reinicializar antes de poderlo registrar con la base nueva; consulte la página 25, o el manual del receptor supletorio.

Conferencias

- Cuando una llamada entra, se pueden juntar dos receptores inalámbricos y la base en una conferencia con la llamada entrante.
- Para juntarse a una llamada en progreso, simplemente oprima **HABLAR/ COLG.RÁP.** en el receptor o **ALTAVOZ** en la base.
- Para salir de la conferencia, cuelgue normalmente; las demás estaciones se quedan conectadas con la llamada.

Transferencia de llamadas

Para....	Con la base...	Con un receptor inalámbrico...
transferir una llamada	1. Oprima BUSCAR RECEP./ INTERCOM. para poner la llamada en espera. 2. Seleccione la estación a la cual desea transferir la llamada, o seleccione <i>Todos</i> para llamar a todas las estaciones al mismo tiempo. Cuando la otra estación acepte la llamada, usted será desconectado pero podrá volver a juntarse a la llamada.	1. Oprima INTERCOM/BORRAR para poner la llamada en espera.
cancelar una transferencia	Oprima ALTAVOZ para volver a la llamada.	Oprima HABLAR/COLG.RÁP para volver a la llamada.
aceptar una llamada transferida	1. Para contestar la llamada y hablar con la estación que transfiere, oprima BUSCAR RECEP./ INTERCOM. 2. Para aceptar la llamada, oprima ALTAVOZ.	oprima INTERCOM/BORRAR. oprima HABLAR/COLG.RÁP.

Modo de privacidad

- Para activar el modo de privacidad en una llamada en progreso, oprima **MENÚ/SELECCIÓN** dos veces. Mientras que el modo de privacidad esté activado, usted verá una **P** en la pantalla, y ningún otro receptor se podrá juntar a la llamada.

- El modo de privacidad se apagará automáticamente cuando cuelgue o cuando ponga la llamada en espera también lo puede apagar oprimiendo **MENÚ/SELECCIÓN** dos veces.
- Si desea usar el modo de privacidad durante una llamada de conferencia, espere hasta que todas las estaciones se hayan juntado a la llamada, para activar el modo de privacidad. Si una estación se desconecta, esa estación no se podrá volver a juntar a la llamada mientras que el modo de privacidad esté activado.

El intercomunicador

- Siempre que el teléfono está en espera, usted puede hacer una llamada entre estaciones por el intercomunicador sin usar la línea telefónica.
- Usted puede hacer una llamada por el intercomunicador desde cualquier estación, pero sólo dos estaciones pueden estar en la llamada al mismo tiempo.
- Si entra una llamada mientras que está haciendo una llamada interna, el teléfono cancela esta llamada para poder contestar la entrante.
- Si entra una llamada durante una llamada por el intercomunicador, oprima **ALTAVOZ** en la base o **HABLAR/COLG.RÁP.** en el receptor para colgar la llamada interna y contestar la entrante.

Para....	Con la base oprima...	Con un receptor inalámbrico oprima...
hacer una llamada por el intercomunicador	BUSCAR RECP./INTERCOM. Seleccione la estación con la cual desea hablar o <i>Todos</i> para llamar a todas las estaciones al mismo tiempo.	INTERCOM./BORRAR.
cancelar una llamada interna	BUSCAR RECP./INTERCOM.	FIN.
contestar una llamada interna	BUSCAR RECP./INTERCOM o ALTAVOZ.	INTERCOM/BORRAR o HABLAR/COLG.RÁP.
terminar una llamada por el intercomunicador	BUSCAR RECP./INTERCOM.	FIN.

Búsqueda de un receptor perdido

Usted puede usar el intercomunicador para llamar internamente un receptor perdido. Cuando el tono del intercomunicador suena, usted puede rastrear el receptor perdido.

Marcación en cadena

Si necesita insertar frecuentemente una serie de dígitos o un código numeral durante una llamada, usted puede guardar el código en una ubicación en la agenda y enviar el código con ella. Consulte la página 14 para ver las instrucciones acerca de cómo añadir entradas en la agenda.

Configuración de la marcación en cadena

Guarde el código numeral (hasta 20 dígitos) en la agenda de la misma manera que haría con una entrada regular. Asegúrese de insertar el código numeral exactamente como lo haría durante una llamada.

Cómo usar la marcación en cadena

1. Haga su llamada normalmente.
2. Cuando escuche la orden para insertar el número, abra la agenda y encuentre la ubicación que contiene su código numeral.
3. Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** para transmitir el código. Si cambia de idea, cierre simplemente la agenda.

Notificación de mensajes de voz

- Si ha contratado un servicio de mensajería vocal, su teléfono le puede notificar tiene un mensaje nuevo. Esta característica apoya la notificación FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia), Comuníquese con su proveedor de mensajería vocal para más información.
- Cuando tenga mensajes nuevos, la pantalla mostrará el icono de mensajes. Después de escuchar sus mensajes, el icono se apaga. Si no lo hace, usted lo puede reinicializar. Con el teléfono en espera, abra el menú y seleccione *Progr.global*; luego *Reiniciar VMWI*, y después *Sí*.

EL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Las opciones del contestador automático (*Progr. cntestadr*)

Usted puede programar o cambiar las opciones del contestador automático desde cualquier estación. Simplemente, abra el menú y seleccione *Progr. cntestadr*. Seleccione uno de los siguientes:

Seleccione esta opción...	Para...
<i>Cod.seguridad</i>	insertar un PIN de 2 dígitos para tener acceso al contestador automático desde cualquier teléfono con marcación por tono. (consulte la página 22).
<i>Núm.timbres</i>	programar la cantidad de timbres (2, 4, ó 6) que suenan antes de que el sistema contesta. Con <i>Ahorro tarifa</i> , el sistema contesta después de 2 timbres si tiene mensajes o después de 4 si no los tiene.
<i>Lapso grabción</i>	programar la cantidad de tiempo (1 ó 4 minutos) que la persona que llama tiene para dejar un mensaje. Escoja <i>Anuncio sólo</i> si no quiere que las personas dejen mensajes.
<i>Alerta mensaje</i>	programar el sistema para que suene cada 15 segundos cuando tenga un nuevo mensaje. La alerta se detiene después de escuchar todos los mensajes nuevos mensajes o si oprime cualquier botón en la base.
<i>Idioma sistema</i>	cambiar el idioma de las instrucciones por voz del contestador.
<i>Filtro llamadas</i>	encender la característica del filtro de llamadas para poder oír por el altavoz de la base a las personas cuando dejan mensajes (consulte la página 24).
<i>Cntst.act/apgd</i>	encender o apagar el contestador automático (Receptor sólo). Usted también puede oprimir CONT.AC./AP. en la base.
<i>Grabe saludo</i>	grabar un mensaje saliente o saludo (ver abajo).
<i>Opciones saludo</i>	cambiar entre los saludos o borrar su saludo (página 20).

Personalización del saludo

Su mensaje saliente o saludo puede ser de 2 a 30 segundos de largo. Si no graba un saludo, el contestador usará el saludo pre grabado: *Hola, no hay nadie disponible para contestar la llamada. Por favor, deje un mensaje después del tono.*

Para...	Siga estos pasos:
grabar un saludo personal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el menú con el teléfono en espera. Seleccione <i>Progr. contestadr</i>, y luego <i>Grabar saludo</i>. 2. Oprima MENÚ/SELECCIÓN para comenzar la grabación. Espere hasta que el contestador diga "Grabe saludo", antes de hablar. 3. Oprima MENÚ/SELECCIÓN para detener la grabación. El contestador reproducirá su nuevo saludo. 4. Para guardar el saludo, oprima REPR./PARAR en la base u oprima FIN en el receptor. Para volver a grabarlo, oprima MENÚ/SELECCIÓN. <p>☒ Usted puede grabar un saludo con la base y con el receptor inalámbrico. El último saludo grabado será el que se escuche.</p>
cambiar entre saludos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra el menú con el teléfono en espera. Seleccione <i>Progr. contestadr</i>, y <i>Opciones saludo</i>. 2. El contestador reproducirá el saludo actual. Oprima MENÚ/SELECCIÓN para cambiar el saludo.
borrar su saludo	Cambie a su saludo personal, y luego oprima BORRAR en la base o INTERCOM./BORRAR en el receptor mientras que se escucha el saludo.

Acceso al contestador automático

Con el teléfono en espera, usted puede tener acceso al contestador automático con la base o a distancia con cualquier receptor. Las condiciones siguientes aplican a los dos métodos:

- Sólo 1 estación a la vez puede tener acceso al sistema.
- Si usted no hace nada por 30 segundos, el teléfono volverá a la espera.
- Durante el acceso a distancia, el teléfono emitirá bips para dejarle saber que está esperando la próxima orden.
- Usted puede oprimir la tecla numérica al lado de cada orden en vez de desplazarse por las pantallas.



Oprima **MENSAJE/MUDEZ** para comenzar el modo de operación a distancia.

Oprima el botón numérico correspondiente para escoger una operación
O
FIN para salir del modo de operación a distancia.

Reproducción de mensajes

Para...	Con la base	Con un receptor
reproducir los mensajes nuevos	Oprima REPRO./PARAR . El sistema anuncia la cantidad de mensajes nuevos y viejos, y luego reproduce cada mensaje nuevo (seguido por la hora y la fecha) en el orden en que fueron recibidos.	Oprima MENSAJE/MUDEZ .
volver a escuchar este mensaje	Espere unos 5 segundos después de que el mensaje comience a escucharse, y oprima AGENDA TEL./REV.	seleccione 1: <i>Repetir</i> .
reproducir un mensaje anterior	Durante los 2 primeros segundos del comienzo del mensaje, oprima AGENDA TEL./REV.	seleccione el 1: <i>Repetir</i> .
saltar un mensaje	Oprima CID/SALTAR .	Seleccione 3: <i>Saltar</i> .
borrar un mensaje	Durante la reproducción de un mensaje, oprima BORRAR .	seleccione 4: <i>Borrar</i> .
borrar todos los mensajes	Con el teléfono en espera, oprima BORRAR ; oprima BORRAR otra vez para confirmar.	No disponible.
reproducir mensajes viejos	Después de escuchar todos los mensajes nuevos, oprima REPRO./PARAR otra vez.	seleccione 2: <i>Reproducir</i> .
detener la reproducción	Oprima REPRO./PARAR .	Seleccione 5: <i>Parar</i> .

Filtro de llamadas

Usted puede usar el contestador automático para filtrar las llamadas. Mientras que el contestador graba el mensaje, usted lo puede escuchar por el altavoz de la base (si activa el *filtro de llamadas*) o por un receptor. Sólo un receptor a la vez puede filtrar las llamadas. Si otro receptor trata de filtrar las llamadas, éste emitirá bips y volverá a la espera.

Para...	Con la base	Con el receptor
escuchar la persona dejando un mensaje	Escuche por el altavoz.	Oprima MENSAJE/MUDEZ .
contestar la llamada	Oprima ALTAVOZ .	Oprima HABLAR/COLG.RÁP.
silenciar el filtro de llamadas sin contestar*	Oprima REPRO./PARAR .	Oprima FIN o devuelva el receptor al cargador.

* Si usted silencia el filtro de las llamadas, el sistema continúa grabando el mensaje; éste simplemente detiene la reproducción por el altavoz.

Cómo usar el contestador cuando está fuera de casa

Usted puede tener acceso a su contestador automático desde cualquier teléfono con marcación por tono. Antes de poder usar esta característica, usted debe programar un código de seguridad.

Programación de un código de seguridad

Con el teléfono en espera, abra el menú; seleccione *Progr. contestador*, y luego *Cod. seguridad*. Use el teclado numérico para insertar un código de seguridad de dos dígitos (01-99). Oprima **MENÚ/SELECCIÓN** cuando termine.

 **¡Acuérdese de anotar su nuevo código de seguridad!**

Acceso a su contestador

1. Marque su número telefónico y espere hasta que el sistema conteste. (Si el contestador está apagado, éste contestará después de 10 timbres y emitirá una serie de bips.)
 2. Durante el saludo o los bips, oprima **0** e inserte **inmediatamente** su código de seguridad. Si lo inserta 3 veces incorrectamente, el sistema colgará y volverá a la espera.
 3. El sistema anunciará la hora, la cantidad de mensajes en la memoria, y una indicación de ayuda. El contestador estará listo para recibir su orden cuando usted escuche los bips.
 4. Cuando escuche el bip, inserte una orden de 2 dígitos de la tabla. Cada tecla debe ser oprimida dentro de 2 segundos de cada una, sino la entrada será cancelada.
-  **Si no oprime ningún botón dentro de 15 segundos, el sistema colgará y volverá a la espera.**

01	Repetir el mensaje
02	Reproducir el mensaje
03	Saltar el mensaje
04	Borrar el mensaje
05	Parar la reproducción
06	Encender el sistema
09	Apagar el sistema
10	Escuchar las indicaciones de ayuda

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Solución de problemas

Si tiene cualquier problema con su teléfono, revise esta sección primero. Si necesita ayuda, llame a nuestra Línea de ayuda al cliente mostrada en la tapa delantera.

Problemas normales	Posibles soluciones
Ninguna estación puede hacer o recibir llamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione la conexión del cable telefónico. • Desconecte el adaptador CA de la base por unos minutos; luego reconéctelo.
Un receptor. no puede hacer o recibir llamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque el receptor a la base.
Una estación puede hacer llamadas pero no suena.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el timbre está encendido. • Asegúrese de que el modo silencio está apagado (consulte la página 15).
Un receptor no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Cargue la pila por 15-20 horas. • Inspeccione la conexión de la pila
El teléfono sigue sonando cuando contesto en una extensión.	<ul style="list-style-type: none"> • Tendrá que cambiar el modo de la línea. Comuníquese con el servicio al consumidor para más instrucciones.
Problemas con el audio	Posibles soluciones
Las personas que llaman suenan débil o suave.	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque el receptor a la base. • Mantenga la pila del receptor completamente cargada. • Aumente el volumen del auricular.
Hay mucho ruido o ruido blanco en la línea.	<ul style="list-style-type: none"> • Busque la interferencia emanada de aparatos domésticos (hornos microondas, televisores, etc.) o de aparatos inalámbricos (monitores de bebés, equipos WiFi, etc.). Aleje el receptor o la base de las fuentes de interferencia. • Si usa un audífono protésico con una bobina telefónica (T-coil), active el modo bobina-T (consulte la página 9). • Si tiene algún servicio que usa la línea telefónica, añada un filtro DSL o filtro de línea telefónica (consulte la página 24).
Problemas con la Identificación de llamadas	Posibles soluciones
La información de Identificación de llamadas no es exhibida.	<ul style="list-style-type: none"> • Deje que las llamadas suenen dos veces antes de contestarlas. • Asegúrese de que su servicio de identificación de llamadas está corriente.
La Identificación de llamadas es exhibida brevemente y después desaparece.	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá cambiar el modo de la línea. Comuníquese con el Servicio al consumidor para más instrucciones.
Problemas con múltiples receptores	Posibles soluciones
No puedo transferir llamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicie todas las estaciones (página 25).
Dos receptores no pueden hablar con la persona que llama.	<ul style="list-style-type: none"> • Inquiera si alguna estación está en el modo de privacidad.

Problemas con múltiples receptores	Posibles soluciones
Un receptor muestra <i>No disponible</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque el receptor a la base. • Inquiera si alguna estación está en el modo de privacidad.
No puedo registrar un receptor nuevo.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicialice el receptor (página 25). • Inquiera si ya tiene 12 receptores registrados.
Problemas con el contestador automático	Posibles soluciones
El contestador no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el sistema está encendido. • Asegúrese de que la base está conectada.
El contestador no graba mensajes.	<ul style="list-style-type: none"> • Inquiera si el <i>tiempo de grabación</i> está programado a <i>Anuncio sólo</i>. • Borre mensajes (la memoria puede estar llena).
El receptor no puede acceder al contestador.	<ul style="list-style-type: none"> • Inquiera si otro receptor está usando el sistema. • Asegúrese de que el teléfono está en espera.
Mi saludo ha desaparecido.	<ul style="list-style-type: none"> • Si hubo un fallo de corriente, vuelva a grabar su mensaje de saludo personal.
No puedo oír el altavoz de la base.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el filtro de llamadas está encendido. • Cambie el volumen del altavoz de la base.
Los mensajes están incompletos.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente el <i>tiempo de grabación</i>. • Borre mensajes (la memoria puede estar llena).
El contestador sigue grabando cuando contesto en una extensión.	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá cambiar el modo de la línea. Comuníquese con el Servicio al consumidor para más instrucciones.

Instalación de un filtro en la línea telefónica o filtro DSL

Un filtro de línea telefónica o filtro DSL impide que los servicios que usan la línea telefónica causen interferencia en su teléfono. Para obtener un filtro de línea, comuníquese con su proveedor de servicio o vaya a una tienda de electrónica. Conecte el filtro en el enchufe telefónico en la pared y conecte la base en el filtro. Haga una llamada de prueba para asegurar que el ruido se ha ido.

Daños causados por líquido

CUIDADO: Si la base está cubierta con líquido, desconecte el adaptador y el cable telefónico de la pared antes de tocarlo.

Si el líquido está solamente en el exterior de la carcasa de la base o del receptor, séquelo y úselos normalmente. Si puede oír líquido dentro de la carcasa:

1. Quite todas las tapas de los compartimientos, y desconecte todos los cables.
2. Si sale líquido de cualquier abertura, ponga el receptor hacia abajo de manera que la abertura esté boca abajo. Si no, coloque la abertura más grande boca abajo.

- Deje que se seque por lo menos 3 días. Investigue si queda líquido dentro del teléfono antes de reemplazar las tapas de los compartimientos y reconectar los cables.

Reinicialización de las estaciones

Desconecte la base para reiniciarla. Vuelva a conectarla después de esperar por lo menos un minuto. Si tiene problemas con un receptor o si desea reemplazar uno, borre la información de registración de la base y del receptor:

- Mantenga oprimido **FIN** y # al mismo tiempo hasta que vea el menú *Reiniciar sist.*
- Si todavía tiene la base con la cual el receptor está registrado, seleccione *Desregst. recp.*, y luego seleccione el receptor que usted desea reinicializar. Si ya no tiene esa base, seleccione *Base no disp.*
- Para confirmar, seleccione *Sí*. El receptor exhibirá *Receptor no está registrado.*

Registración de receptores

Si ve un mensaje de *Handset Not Registered* (El receptor no está registrado) en un receptor, usted lo deberá registrar con una base antes de usarlo.

- Coloque el receptor en la base; la pantalla debe decir *Registering* (Registrando). Si el receptor no cabe en la base, abra el menú de la base y seleccione *Register Accy* (Regtr. supletor.)
- Mantenga oprimido # hasta que la pantalla del receptor exhiba *Registering* (Registrando).
- Espere hasta que la pantalla diga *Registration Complete* (Registración completa) (por unos 30 segundos), luego levante el receptor y oprima **HABLAR/COLG.RÁP.**

- Si no oye un tono de marcación o la pantalla exhibe *Registration Failed* (Registración falló), cargue la pila completamente y trate otra vez.

Información acerca del adaptador y la pila

Adaptador CA	Base y cargador
Número de la parte	PS-0035
Voltaje de entrada	120V CA, 60 Hz
Tension à la sortie	8 V CA @ 300 mA

- Use sólo los adaptadores CA suministrados.
- Use el adaptador correcto para la base y cualquier cargador.
- No coloque la unidad a la luz directa del sol ni la someta a altas temperaturas.

Paquete de pilas (con uso normal)	
Número de la parte	BT-1021
Capacidad	300mAh, 2.4V DC
Tiempo de conversación	Unas 7 horas
Tiempo de espera	Unos 7 días
Vida de la pila	Más o menos 1 año

- Reemplace la pila cuando el tiempo de conversación o de espera se reduzca notablemente. Para reemplazos, llame al departamento de partes (consulte la tapa delantera).
- Cuando la pila se baja, el receptor suena y muestra la alerta de pila baja; ponga el receptor en la cuna de carga para cargarlo.

Advertencia sobre las pilas recargables

- Este equipo contiene una pila recargable de níquel e hidruro metálico (Ni-MH).
- El níquel es una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer.
- No haga corto circuito en la pila.
- Estas pilas pueden explotar si se tiran al fuego.
- No cargue las pilas con ningún otro cargador que no sea el diseñado específicamente para ello según este manual del usuario. El uso de otro cargador podría dañar la pila o hacer que explote.
- Como parte de nuestro compromiso para proteger nuestro medio ambiente y conservar los recursos naturales, Uniden participa voluntariamente en un programa RBRC® industrial para recolectar y reciclar las pilas de Ni-MH usadas dentro de los Estados Unidos de América. Por favor, llame al 1-800-8-BATTERY para informarse acerca del reciclaje de pilas Ni-MH en su área. (RBRC® es una marca registrada de la Corporación de Reciclaje de Pilas Recargables.)



Las pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente.

¡Advertencia! Los cables en este producto y/o los accesorios contienen plomo, una sustancia química conocida en el estado de California como causante de enfermedades congénitas y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocarlos. Uniden

trabaja para reducir el contenido de plomo en nuestros cables y accesorios.

Información de conformidad

Información acerca de la Parte 68 de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por ACTA. En la parte inferior de su equipo hay una etiqueta que contiene, entre otras cosas, un identificador del producto en formato US:AAAEQ##TXXXX. Este número deberá ser provisto a la compañía telefónica, si así se lo solicitan.

También se proporcionan los Códigos Universales de Órdenes de Servicio (USOC) certificados para las entradas de este equipo (i.e., RJ11C) dentro del empaque de cada producto. La entrada y conexión usadas para conectar este equipo al cableado y red telefónica del edificio o casa deben cumplir con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por ACTA. El producto viene con un cable y un enchufe modular que cumplen con lo anterior.

El REN se utiliza para determinar el número de equipos que pueden ser conectados a una línea telefónica. El exceso de ellos puede causar que estos no suenen al entrar una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de los REN no debe ser más de cinco (5.0).

Para asegurarse cuantos equipos pueden estar conectados a una línea, conforme al total de los REN, hable con su compañía telefónica. Para productos aprobados después del 23 de Julio de 2001, el REN para este producto es parte del identificador US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el punto decimal (ej.: 03 es un REN de 0.3). Para productos anteriores, el REN se muestra por separado en la etiqueta.

Si este equipo daña la red telefónica, su compañía telefónica le avisará con anticipación si es necesaria una baja temporal de su servicio. Pero si el aviso anticipado no es práctico, lo harán lo antes posible. Además, se le avisará de su derecho para registrar una queja ante la FCC, si así lo desea. La compañía telefónica puede hacer cambios en su estructura, equipo, operaciones y procedimientos que puedan afectar la operación del equipo. Si esto sucede, la compañía telefónica le notificará por adelantado para que usted pueda realizar lo necesario para no ver interrumpido su servicio.

Por favor siga las instrucciones de arreglos, si las hay (ej.: como reemplazar las pilas); de otra forma no cambie ni repare partes del equipo sin seguir lo que se especifica en este manual. La conexión a líneas de paga está sujeta a tarifas estatales. Comuníquese con las autoridades si desea mayor información. Este equipo es compatible con audífonos protésicos.

Si tiene problemas con este equipo, por favor comuníquese con el fabricante (consulte la tapa de este manual para ver la información de contacto) o con un agente autorizado.

Si el equipo está dañando la red telefónica, su compañía telefónica le puede pedir que lo desconecte hasta que se haya resuelto el problema.

Si su casa tiene un equipo de alarma con alambrado conectado a su línea telefónica, asegúrese de que la instalación del sistema no incapacite su equipo de alarma. Si tiene cualquier pregunta acerca de que pudiera incapacitar su sistema de alarma, comuníquese con su compañía telefónica o con un instalador calificado.

Cualquier cambio o modificación a este producto no expresamente aprobado por Uniden, o la operación de este producto de manera distinta a la indicada podrá anular su derecho de usar este producto.

NOTICIA: De acuerdo a los reportes de las compañías telefónicas, los picos de corriente CA, típicamente como resultado de tormentas eléctricas, tienden a dañar severamente el equipo telefónico conectado a las fuentes de alimentación CA. Para minimizar estos daños se recomienda un regulador de corriente.

Información acerca de la Parte 15 de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no debe causar interferencia dañina, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar una operación mala. La privacidad de comunicación no está garantizada con este teléfono.

Parte 15.105 (b) de la FCC: Nota: Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la clase B, conforme con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado en acuerdo con las instrucciones, puede causar mala interferencia con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente el alejamiento entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en una toma de alimentación o un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el agente o un técnico de radio/TV calificado para pedir ayuda.

Información de la FCC acerca de la exposición RF

Este producto cumple con los límites de exposición de radiación expuestos por la FCC bajo estas condiciones:

- La base debe ser colocada a un mínimo de 20 cm. (8 pulgadas) entre la antena y todas las personas durante una operación normal.
- La base no debe ser colocada u operada en conjunción con ninguna otra antena o transmisor.
- El receptor está diseñado para una operación sobre el cuerpo y cumple con los reglamentos de la FCC para la exposición RF cuando este equipo se usa con una pinza para la correa, un estuche, u otros accesorios suministrados con este producto. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en la caja; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Los accesorios de terceros (a menos que estén aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos pueden no cumplir con los reglamentos de la FCC para la exposición RF.

Noticia de la I.C. (Industria Canadá)

Equipo terminal

NOTICIA: Este equipo cumple con las especificaciones aplicables técnicas del equipo terminal de Industry Canada. Esto está confirmado por el número de registro. La abreviación IC, antes

del número de registro, significa que el registro fue realizado basándose en una Declaración de Conformidad, indicando que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cumplidas. Esto no supone que Industry Canada aprobó el equipo.

NOTICIA: El número de equivalencia del timbre (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio equipo. El número REN asignado a cada equipo terminal provee una indicación del número máximo de terminales permitidas para ser conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de aparatos dependiendo solamente del requisito de que la suma de los números de equivalencia del timbre de todos los aparatos no exceda a cinco.

Equipo de radio

El término "IC:" antes del número de certificación de la radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del equipo. "La privacidad de las comunicaciones no se puede garantizar cuando se use este teléfono."

Garantía limitada por 1 año

Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA:

Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA

OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

Como asociado de Energy Star®, Uniden ha determinado que este producto cumple con las regulaciones para la eficiencia energética de Energy Star®. Energy Star® es una marca registrada de EE.UU.



- Uniden es una marca registrada de Uniden America Corporation.
- Las imágenes en este manual son sólo para ejemplo. Su teléfono puede que no sea exactamente como el dibujo.