

CAMÉRA UDRC24 POUR L'EXTÉRIEUR



Parution 1, septembre 20

Les produits de surveillance Uniden ne sont pas conçus, fabriqués ou vendus pour être utilisés à des fins illégales. Uniden s'attend à ce que le consommateur l'utilise en respectant les lois et règlements locaux et fédéraux. Pour plus de détails relativement à l'enregistrement vidéo et audio, veuillez consulter les lois locales, fédérales et provinciales.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Chez Uniden^{MD}, nous désirons votre entière satisfaction!

Si vous avez besoin d'aide, veuillez ne PAS retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Nos spécialistes du soutien à la clientèle sont disponibles pour vous aider.

Trouvez rapidement des réponses à vos questions en :

- 1. Lisant ce guide d'utilisation en entier.
- Visitant la section du soutien à la clientèle de notre site Web au : www.uniden.com.
- Appenant nos spécialistes du soutien à la clientèle au 1-800-658-8068.

Veuillez conserver votre facture d'achat en tant que preuve pour la garantie.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Si un article est manquant ou endommagé, contactez notre département de soutien à la clientèle immédiatement. Ne retournez pas l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté! Les articles suivants devraient se trouver dans l'emballage :







Caméra avec support

Antenne (peut être fixée à la caméra)

Adaptateur de 9 volts, 600 mA

Non illustré : Quaincaillerie de fixation et guide de départ rapide.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE CAMÉRA UDRC24



Numéro	Description
1	Antenne de la caméra : Permet d'envoyer et de recevoir des signaux du moniteur.
2	Voyants infrarouges à DEL : Vous permet le visionnement dans des conditions d'éclairage faible ou sans éclairage.
3	Objectif de la caméra : Permet de capturer l'image à l'avant de la caméra et de la transmettre au moniteur.
4	Capteur : Permet de capter le niveau de luminosité afin d'activer ou non le mode de vision nocturne.
5	Microphone : Permet de transmettre le son au récepteur.

Numéro	Description
6	Bouton de jumelage : Le bouton de jumelage est situé à l'avant de la caméra. Il sert à jumeler la caméra au récepteur.
7	Capteur IR : Permet de détecter le mouvement devant l'objectif de la caméra et d'envoyer un signal de détection au récepteur.
8	Haut-parleur : Reproduit les sons provenant du récepteur.
9	Vis d'ajustement : Ajuste la caméra vers le haut et le bas, et dans le sens horaire ou antihoraire.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Général

La caméra UDRC24 à l'épreuve des intempéries et est conformer à la norme d'étanchéité IP65. Elle peut être éclaboussée et fonctionner quand même, mais elle ne peut être immergée dans l'eau.

Même si la caméra peut être exposée à la pluie, si vous utilisez la caméra à l'extérieur, nous vous recommandons de l'installer sous l'avant-toit ou la corniche. Lorsque les gouttes de pluie sèchent sur la vitre de la caméra, ceci pourrait créer des taches qui réfléchiront la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo.

De plus, lorsque la poussière, la saleté et les toiles d'araignée s'accumulent sur la vitre, ceci pourrait également réfléchir la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo. Nettoyez périodiquement la vitre de l'objectif avec un chiffon doux.

Considérations pour l'emplacement d'installation

Considérez les emplacements suivants pour l'installation de la caméra :

- La meilleure ligne de visée entre la caméra et le moniteur est préconisée.
 - Les murs, spécialement les briques et le ciment diminuent la distance de transmission.
 - L'emplacement près d'une fenêtre permet une meilleure transmission.

- La portée optimisée pour la détection du mouvement est de 6 à 18 pieds de la caméra UDRC24. Plus un objet est éloigné, moins la détection du mouvement sera adéquate.
- Évitez d'installer la caméra face aux rayons directs du soleil, incluant les lumières de rue, les lumières de plafond ou les lampes de plancher, les lumières de stationnement, etc.
- La pluie, les vagues et les réflexions dans la piscine, les feuilles d'arbres ou d'arbustes bougeant au vent, ainsi que l'ombrage des feuilles peuvent générer des mouvements set créer des fausses alertes.

Installation de la caméra

Pendant l'installation de la caméra, apportez le moniteur avec vous; il sera plus facile de déterminer le meilleur emplacement pour la caméra, lorsque vous avez le moniteur à proximité.

- Plcez la caméra à l'endroit où vous désirez l'installer, branchez-la à une prise de courant. Il est beaucoup plus facile d'installer la caméra au bon endroit lorsque le moniteur est à votre portée. Déplacez la caméra si elle n'est pas au bon endroit.
- Maintenez la base du support de la caméra à l'endroit où vous désirez installer la caméra, branchez-la à une prise de courant, et marquez l'emplacement des vis à l'aide des trous de vis.
- Utilisez les vis incluses et les ancrages pour fixer le socle au mur ou au plafond.
- 4. Tirez légèrement sur le support afin de vous assurer qu'il est fixé correctement.

Jumelage de la caméra avec un dispositif sans fil

- À l'option General Settings/Camera Setup/Pairing du moniteur, tapez sur l'image de la caméra que vous désirez jumeler.
- Pendant le compte à rebours de 60 secondes, appuyez et relâchez rapidement le bouton de jumelage situé sur le cordon de la caméra.

Consultez le guide d'utilisation à l'adresse www.uniden.com pour plus de détails relativement au jumelage.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications	Caméra
Poids	370 g (13 oz)
Dimensions	151 x 74 x 49 mm
Dimensions	5,94 x 2,9 x 1,9 po.
Température de fonctionnement	+14° F (-10° C) à 122° F (+50° C)
Tension à l'entrée	100-240 V CA @ 60 ou 50 Hz
Tension de fonctionnement	9 V CC @ 600 Amp
Consommation	650 mA max.
Fonctionnement dans des conditions d'éclairage faible	16 DEL IR, 1 capteur de faible luminosité
Photosensibilité	1-8 lux
Capteur d'image	CMOS couleur de 1/4" OV7725
Lentille	F3.6mm H:55 V:44
Exposition	Auto
balance des blancs	Auto

INFORMATION RELATIVE À LA CONFORMITÉ

Énoncé de conformité à l'article 15

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC et l'article 300328 d'ETSI (EN). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est

pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications.

Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

MISE EN GARDE! Tous les changements ou modifications apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden, peuvent annuler le droit de l'usager de faire fonctionner ce produit.

Renseignements relatifs à l'exposition aux fréquences radio

L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) de toutes les personnes et elle ne doit pas être co-située ni fonctionner près d'une autre antenne ou d'un transmetteur.

Renseignements relatifs à la conformité d'I.C.

Équipement radio

Le terme "IC" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Renseignements relatifs à la conformité européenne (CE)

Les produits affichant la marque CE doivent se conformer aux directives EMC (2004/108/EC), à la directive sur les dispositifs à faible tension (73/23/EEC) et à R&TTE (1999/5/EC), telles qu'elles ont été émises par la Commission des communautés européennes (CCE). La conformité avec ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes :

EMC: EN 301 489LVD: EN 60950Radio: EN 300 328

Garantie limitée d'une année

Important: Une preuve d'achat originale est requise pour tout service sous garantie.

RÉPONDANT DE LA GARANTIE: LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN"). ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE: Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet douze (12) mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est : (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état à la suite d'un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quels problème ou défaillance couverts par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS: Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucuns autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le répondant de la garantie peut, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT À LA SUITE DE L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites cidessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX: Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE: Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage d'origine, si possible). Débranchez la pile du produit et insérez celle-ci dans son propre emballage à l'intérieur de la boîte. Toutes les pièces et tous les accessoires doivent être inclus dans l'emballage. Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permette de retracer ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante:

Uniden America Service

A/S Saddle Creek 743 Henrietta Creek Rd., Suite 100 Roanoke, TX 76262

800-297-1023, 8:00 à 16:30, heure centrale du lundi au vendredi.



Tous droits réservés

Imprimé en Chine