

ProSERIES d'UNIDEN GUIDE D'UTILISATION XVR

Ce guide d'utilisation s'applique aux modèles suivants :

PRO400X1-PRO800X2-PRO1600X2 Les produits de surveillance Uniden ne sont pas fabriqués et/ou vendus dans l'intention d'être utilisés à des fins illégales. Uniden s'attend à ce que l'utilisation de ces produits par les consommateurs soit conforme à toutes les lois locales, étatiques et fédérales. Pour plus d'informations sur les exigences légales en matière de vidéosurveillance et d'enregistrement audio, veuillez consulter votre représentant local, régional et fédéral.

Uniden travaille constamment à l'amélioration de nos produits. Cela inclut la mise à jour de notre documentation avec les derniers changements de microprogramme. Consultez le www.uniden. com pour trouver la dernière version de toute la documentation.

© 2018 Uniden America Corporation Tous droits réservés.

CONTENU

INTRODUCTION	5
MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME ET DE LA	
DOCUMENTATION	5
CARACTÉRISTIQUES	5
COMPRIS DANS L'EMBALLAGE	5
ATTRIBUTS DU GUIDE DE L'UTILISATEUR	6
Styles de texte	6
INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME	7
INTERFACES DU PANNEAU ARRIÈRE	7
PRO1600X2	8
INSTALLATION DES DISQUES DURS	8
CONNEXION À L'ALIMENTATION	8
INSTALLATION DES CAMÉRAS	8
Conseils d'installation	8
FONCTIONNEMENT DE BASE	10
SURVOL DES ONGLETS	10
RÉGLAGE INITIAL	12
RÉFÉRENCE RAPIDE DU FONCTIONNEMENT	12
DESCRIPTIONS DES ÉCRANS	14
ÉCRAN DE PRÉVISUALISATION PREVIEW	14
ONGLET PRINCIPAL DE LECTURE PLAYBACK	14
ONGLET PRINCIPAL DE SAUVEGARDE BACKUP	15
ONGLET PRINCIPAL DE RÉGLAGE DES CANAUX CHANNEL	
SETTING	16
Onglet latéral de connexion du canal Channel Connecting	16
Onglet latéral des paramètres des canaux Channel Parameter .	16
Onglet latéral planification Schedule Setting	21
Onglet latéral de fonctionnement manuel Manual Operation	22
Onglet latéral du groupement des canaux Channel Grouping	24
Onglet latéral Smart	25

ONGLET PRINCIPAL DE GESTION DU DISQUE DISK MANAGER	25
Onglet latéral de gestion du stockage Storage Management	.25
Onglet latéral de regroupement des disques Disk Grouping	.26
Onglet latéral de l'emplacement du disque Disk Location	. 26
ONGLET PRINCIPAL DES RÉGLAGES DU SYSTÈME SYSTEM	
SETTINGS	. 27
Onglet latéral des réglages de l'heure <i>Time Setting</i>	. 27
Onglet latéral de la zone du canal Channel Zone	. 28
Onglet latéral des réglages du réseau Network	.29
Onglet latéral de gestion de l'alarme Alarm Management	. 33
Onglet latéral de la gestion de l'utilisateur User Management	.35
Onglet latéral des PTZ Setting Side Tab	. 37
Onglet latéral du dispositif <i>Device Setting</i>	. 38
ONGLET LATÉRAL PRINCIPAL D'ENTRETIEN MAINTENANCE	. 38
Onglet latéral de l'information du système System Information	.38
Onglet latéral de l'information du journal Log Information	. 39
Onglet latéral de gestion de la configuration Config Management	40
Onglet latéral System Upgrade	.41
Onglet latéral d'entretien automatique Auto Maintenance	.42
Onglet latéral de surveillance du réseau Network Monitoring	.42
MISES À JOUR DU MICROPROGRAMME	. 44
DÉPANNAGE	. 45
SPÉCIFICATIONS	. 47
ARTICLE 15 DE LA FCC/CONFORMITÉ À INDUSTRIE CANADA	. 49
GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS	. 49

INTRODUCTION

Ce guide de l'utilisateur fournit des instructions de base pour installer le récepteur XVR et des informations plus détaillées sur le fonctionnement du micrologiciel. Une série d'articles d'information se trouve également sur support.uniden.com/Pro-series.

MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME ET DE LA DOCUMENTATION

Comme Uniden s'efforce de fournir la technologie et la qualité les plus récentes dans tous ses produits, les mises à jour du microprogramme peuvent être disponibles sans préavis. Vérifiez les mises à jour sur support.uniden.com/pro-support. Mettez à jour le microprogramme manuellement, soit localement, soit à distance via un navigateur Web.

CARACTÉRISTIQUES

Le XVR fournit un réseau de sécurité de haute performance utilisant un format vidéo standard H.264 compressé. Il peut être utilisé en tant qu'appareil autonome ou en ligne dans le cadre d'un réseau de vidéosurveillance. Avec son logiciel professionnel de vidéosurveillance sur réseau, il prend en charge :

- Enregistrement en temps réel jusqu'à 30 fps par canal.
- Disque dur de qualité surveillance 24/7.
- Enregistrement continu, programmé et détecté par le mouvement.
- Compression vidéo H.264/H265.
- Caméras PTZ prises en charge et pouvant être contrôlées à distance via une appli mobile.
- Horodatage précis avec NTP et heure avancée.
- Zoom numérique dans l'affichage et la lecture en direct.
- Sortie vidéo HDMI avec VGA.
- Sauvegarde USB vers les périphériques USB connectés et les lecteurs flash.
- Microprogramme pouvant être mis à jour.
- Compatible avec Internet Explorer, Safari, Chrome, et FireFox.
- Appli mobile gratuite Uniden ProSeries Mobile App (compatible iOS et Android) avec visualisation en direct, lecture, enregistrement vidéo et possibilité d'instantané.
- Alertes email instantanées avec des captures d'écran en pièce jointe.
- Alimentation externe pour jusqu'à 16 canaux.
 - Pour 4 ou 8 canaux : ADP36-S120A30000

Entrée : 100-240 V, 1,0 amp.

Sortie: 12 V CC, 3 amp.

- Pour 16 canaux : ADP060-120500

Entrée : 100-240 V CC, 1,5 amp.

Sortie : 12 V CC, 5 amp.

N'utilisez que l'alimentation électrique recommandée.

COMPRIS DANS L'EMBALLAGE

Le matériel inclus varie selon le modèle spécifique. Cochez la case elle-même pour obtenir une liste du matériel.

Si des articles sont manquants ou endommagés, visitez www.uniden.com pour obtenir de l'aide.

ATTRIBUTS DU GUIDE DE L'UTILISATEUR

Styles de texte

Ce guide de l'utilisateur peut se référer à des écrans spécifiques dans les procédures. Le Guide de l'utilisateur suit les conventions suivantes :

- Le texte en *italique* indique un nom d'écran, une sélection de menu, etc. Il est généralement précédé de la mention "Select".
- Le texte en caractères **GRAS** indique une action, telle que Sauvegarder, Copier vers, etc. Il est généralement précédé d'un "Click".

INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME

Les images du panneau arrière suivant ne sont fournies qu'à titre d'information. Seuls les techniciens de service ou les installateurs sont autorisés à installer votre système.

INTERFACES DU PANNEAU ARRIÈRE

PRO400X1



1	Sortie audio	6	Port réseau RJ45
2	Prises pour caméra BNC	7	USB 2.0
3	Entrée audio	8	Sortie accessoires
4	Sortie vidéo HDMI	9	Entrée d'alimentation
5	Sortie vidéo VGA	10	Commutateur d'alimentation

Les caméras se connectent à LAN1 (commutateur réseau PoE gigabit)

PRO800X2



1	Caméra BNC	6	Port réseau RJ45
2	Entrée audio	7	USB 2.0
3	Sortie audio	8	Sortie accessoires
4	Sortie vidéo HDMI	9	Power Input
5	Sortie vidéo VGA	10	Commutateur d'alimentation

Les caméras se connectent à LAN1 (commutateur réseau PoE gigabit)

PRO1600X2



1	Entrée audi	6	Sortei accessoires
2	Caméras BNC	7	Entrée d'alimentation
3	Sortie audio	8	Commutateur d'alimentation
4	Sortie vidéo HDMI	9	USB 2.0
5	Port réseau RJ45	10	Sortie vidéo VGA

Les caméras se connectent à LAN1 (commutateur réseau PoE gigabit)

INSTALLATION DES DISQUES DURS

Les disques durs doivent être installés par un technicien ou un installateur agréé. Seuls eux seuls sont autorisés à ouvrir le boîtier de l'unité. Toute personne qui ouvre le boîtier et qui n'est pas un technicien de service ou un installateur autorisé annulera la garantie.

CONNEXION À L'ALIMENTATION

Connectez le câble d'alimentation à une prise de courant facilement accessible.

INSTALLATION DES CAMÉRAS

Les lois sur la vidéosurveillance varient d'un État ou d'une province à l'autre. Vérifiez les réglementations locales pour vous assurer que vous opérez de manière légale.

Voir le Guide d'installation de la caméra IP pour les procédures d'installation détaillées.

Conseils d'installation

- Lorsque vous choisissez un emplacement extérieur pour vos caméras, gardez à l'esprit que la plupart des caméras sont conçues pour fonctionner entre -10°C à 40°C (14°F à 104°F) avec une humidité relative allant jusqu'à 95%. Évitez d'installer des caméras à la lumière directe du soleil et tenez compte du refroidissement éolien et d'autres facteurs environnementaux.
- Montez la caméra dans un endroit visible, mais hors de portée. Acheminez le câblage de manière à ce qu'il n'interfère pas avec les lignes d'alimentation ou les lignes téléphoniques/ câbles et qu'il ne soit pas à un endroit où il pourrait facilement être coupé. Créez un plan pour l'acheminement du fil de la caméra et pour l'angle de la caméra
- Ajustez l'angle de la caméra de façon à ce qu'elle couvre une zone à forte circulation, au besoin. Dans les endroits "à haut risque", avoir plus d'une caméra pour couvrir la même zone. Cela assure la redondance de la caméra si un vandale tente d'endommager une caméra.

 Si vous placez les caméras à l'intérieur, évitez de pointer la caméra vers une fenêtre en verre pour voir à l'extérieur. Il peut en résulter un anneau blanc brillant dans l'image de vision nocturne parce que la lumière des voyants à DEL de vision nocturne peut se refléter sur le verre de la fenêtre.

Prenez en considération les suggestions de placement suivantes :

- Distance de câblage entre le XVR et la caméra. Le signal vidéo envoyé de la caméra au DVR est réduit à distance. La distance maximale permise est de 330 pieds (100 mètres). Un câble de 60 pieds est inclus. Si vous avez besoin d'un câble de plus de 60 pieds, utilisez un câble RG59 (avec des connecteurs appropriés).
- N'immergez pas la caméra.
- **Montage.** Assurez-vous que la caméra est montée sur une surface stable capable de supporter 5 fois le poids de la caméra.
- Éviter l'exposition directe aux intempéries. Les caméras résistantes aux intempéries peuvent être montées à l'extérieur, par exemple sous un avant-toit ou tout autre porte-à-faux; cependant, l'image sera affectée par la pluie, etc. qui se pose sur l'objectif. Ne laissez pas la lumière directe du soleil se poser sur l'objectif.

FONCTIONNEMENT DE BASE

L'écran XVR Preview, qui affiche la vidéo en direct, sert d'écran principal du réseau. À partir de là, vous pouvez sélectionner une icône en haut de l'écran pour accéder à d'autres opérations.

Beaucoup d'écrans ont plusieurs onglets sur l'écran. Ces onglets sont appelés onglets principaux, onglets latéraux et onglets supérieurs. Lorsque vous faites référence à une progression d'écran spécifique, le texte fait référence aux onglets principaux, aux onglets latéraux et aux onglets supérieurs dans cet ordre. Par exemple, l'illustration ci-dessous serait référencée comme Réglage du système/réglage du réseau/réglage de base.

ONGLET **ONGLET LATÉRAL** ONLETS BUT **PRINCIPAL SUPÉRIEURS** N/D Start Permet d'ouvrir et de fermer N/D une session. d'effectuer le réglage initial et de mettre hors fonction. Preview Voir la diffusion en direct. Channel List/Groups/Tours N/D activer les groupes et les N/D HDD Info/Video Setting visites après l'installation. PTZ/Preset/Cruise/Pattern N/D N/D Playback Visualiser les vidéos Playback Mode enregistrées, les instantanés Channel List/Groups N/D et les fichiers externes. N/D File Search N/D Search Type Sauvegarde des fichiers à N/D Backup Local Backup partir des canaux sélectionnés.

SURVOL DES ONGLETS

ONGLET PRINCIPAL	BUT	ONGLET LATÉRAL	ONLETS SUPÉRIEURS
Channel Setting	Connecte les canaux au système, défini des programmes d'enregistrement récurrents et des ensembles	Channel Connecting	Search Add All Details Import/Export
	de groupes de canaux.	Channel Parameter	Display Setting Video Encoding Snapshot Motion Video Loss Video Tampering Privacy Mask
		Schedule Setting	Recording Setting Timing Snapshot
		Manual Operation	Manual Red Snapshot Manual Alarm
		Channel Grouping	Groups Tour Groups
		Smart	Target Count Object Left/Lost Area Detection Line Crossing
Disk	Affiche les détails de stockage	Storage Management	N/D
Manager	du disque et configure le	Disk Grouping	N/D
	regroupement des disques.	Disk Location Map	N/D
System Setting	Configure le système (heure, courriel et autres paramètres	Time Setting	Device Time IPC Timing
	réseau, gestion des alarmes et des utilisateurs, PTZ et	Channel Zero Setting	Global Setting Channel Setting
		Network Setting	Basic Setting
			DDNS Setting Email Setting Advanced Setting Management Platform Telnet Settling
		Alarm Management	Alarm Input Alarm Output Abnormal Setting Linkage Setting
		User Management	N/D
		PTZ Setting	N/D
		Device Setting	N/D

ONGLET PRINCIPAL	BUT	ONGLET LATÉRAL	ONLETS SUPÉRIEURS
Maintenance	Fournit le numéro de version du microprogramme. Enregistre la configuration du réseau et permet la mise à jour de la configuration.	System Information	Device Information Stream Information Online User
		Log Information	N/D
		Config Management	N/D
		System Upgrade	Local Upgrade Upgrade IPC
		Auto Maintenance	N/D
		Network Monitoring	Network Flow Network Test

RÉGLAGE INITIAL

- 1. Cliquez sur l'icône 📰 ; sélectionnez *Connexion*. Entrez *admin* (nom de l'utilisateur), sautez le mot de passe pour le moment, et cliquez sur **Connection**.
- 2. Cliquez à nouveau sur l'icône 📰 ; sélectionnez *Guide*. Parcourez ces écrans pour obtenir une configuration de base du système :
 - Langue : Par défaut : ENGLISH; cliquez sur Next.
 - Affichage : La résolution d'écran par défaut : 1280x1024-P60; cliquez sur Next.
 - *Réseau :* Vérifiez la liste déroulante *Carte réseau* pour la *Carte réseau*. Si vous n'avez qu'un seul port LAN, ne définissez pas d'adresse IP statique et laissez DHCP activé. Cliquez sur **Next**.
 - Uniden ProSeries : Affichage des codes QR pour télécharger l'application Uniden ProSeries. Le code QR Apple télécharge l'application pour la version iOS et le code QR Android télécharge la version Android.
- 3. Cochez la boîte *Next time no longer display* dans le coin inférieur gauche. Cette série d'écrans ne s'affichera pas pour d'autres démarrages.
- 4. Cliquez sur Fin. L'écran de prévisualisation apparaîtra.

RÉFÉRENCE RAPIDE DU FONCTIONNEMENT

	ALLEZ À		
POUR FAIRE CECI	ONGLET PRINCIPAL	L'ONGLET LATÉRAL	L'ONGLET SUPÉRIEUR
Régler l'heure du système	System Setting	Time Setting	Device Time
Régler le courriel	System Setting	Network Setting	Email Setting
Ajouter des utilisateurs et régler des mots de passe	System Setting	User Management	N/D
Régler la sensibilité du mouvement	Channel Setting	Channel Parameter	Motion
Régler des alarmes	System Setting	Alarm Management	Alarm Input (ou Alarm Output)
Activer/désactiver DDNS	System Setting	Network Setting	DDNS Setting
Vérifier et mettre à jour le microprogramme	Maintenance	System Information	Device Information
Régler les canaux IP	Channel Setting	Channel Connecting	N/D

	ALLEZ À		
POUR FAIRE CECI	ONGLET PRINCIPAL	L'ONGLET LATÉRAL	L'ONGLET SUPÉRIEUR
Enregistrement vidéo Manuel	À partir de l'écran <i>Preview</i> , cliquez à droite sur un écran de canal. Sélectionnez <i>Start Recording.</i>		
Programmé	Channel Setting	Schedule Setting	Recording Setting
Recherche de fichiers, d'instantanés	Playback	N/D	N/D
Lecture vidéo	Playback	N/D	N/D
Masquer les zones de mouvement sensibles	Channel Setting	Channel Parameters	Motion
Bloquer des zones pour ne pas enregistrer	Channel Setting	Channel Parameters	Privacy Mask
Voir le canal	Preview	N/D	N/D
Sauvegarde des fichiers vidéo	Backup	Local Backup	
Vérifier les utilisateurs actuellement sur le réseau	Maintenance	System Information	Online User
Téléchargement de l'appli mobile	System Setting	Network Setting	QR Code

DESCRIPTIONS DES ÉCRANS

ÉCRAN DE PRÉVISUALISATION PREVIEW

Sélectionnez *Preview*; l'écran *Preview* apparaîtra. Cet écran n'aura pas d'onglets latéraux ou supérieurs. Cependant, plusieurs éléments à l'écran facilitent le fonctionnement.



NO.	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Screen configuration	Permet de régler comment les écrans sont affichés (écran unique, 4 en un, etc.).
2	Volume	Permet de régler le volume.
3	Tour	Permet de sélectionner Tour Group.
4	Speed	Permet de régler la vitesse de changement des images dans un <i>Tour Group</i> .
5	Open Linkage Preview	Les caméras peuvent être jumelées entre elles de sorte que si la sensibilité du mouvement d'une caméra est déclenchée, les caméras reliées commencent à enregistrer. Si vous lancez <i>Linkage</i> <i>Preview</i> la vidéo s'affichera pour toutes les caméras déclenchées et jumelées.
6	Page UP/DOWN	Permet de vous déplacer vers le haut ou le bas dans la page.
7	Last/Next Group	Permet de vous déplacer au groupe précédent ou suivant.
8	Take Snapshot Start/Stop Recording	Permet de prendre un instantané de l'image en cours sur le canal sélectionné. Cliquez pour commencer et arrêter un enregistrement.
9	PTZ	Permet de régler l'orientation PTZ de la caméra et les scénarios de croisière.
10	HDD Info.	Permet de consulter l'information physique relative au(x) disque(s) dur(s).
11	Channel List	Permet établir des Groups and Tours.
12	Main Tabs	Liens vers d'autres parties du microprogramme du XVR.

ONGLET PRINCIPAL DE LECTURE *PLAYBACK*

Utilisez l'onglet *Playback* pour sélectionner un canal. Vous pouvez alors effectuer la lecture des fichiers enregistrés et visionner les instantanés.



NO.	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Video Controls	Cliquez sur chaque icône pour contrôler différents aspects de la lecture vidéo.
2	Playback Control	Cliquez sur chronologie pour sauter la lecture jusqu'à cet endroit.
3	Search	Sélectionnez les paramètres de la recherche.
4	File Search	Sélectionnez les dates de la recherche.
5	Channel List/ Groups	Sélectionnez un canal ou un groupe à rechercher.
6	Playback Mode	Sélectionnez Recorded, External, ou Snapshot.

ONGLET PRINCIPAL DE SAUVEGARDE BACKUP

Utilisez l'onglet *Backup Main* pour sélectionner les fichiers à sauvegarder de 1 ou de plusieurs canaux.



СНАМР	DESCRIPTION
Select CH	Sélectionnez un ou plusieurs canaux (ou tous les canaux) à
	sauvegarer.

СНАМР	DESCRIPTION						
Search Type	Sélectionnez le type de fichier vous recherchez :						
	• All						
	• Smart						
	Motion						
	• Alarm						
	• Normal						
	• ANR						
File Time	Entrez un intervalle de temps pour la recherche de fichiers.						
File Format	Sélectionnez soit I8 ou AVI. (I8 est un format crypté propriétaire, et AVI est un standard vidéo ouvert).						
File Size	Sélectionnez le bouton <i>File Size</i> de requête pour voir la taille du fichier à enregistrer.						
Storage Location	Défilez à l'emplacement ou les fichiers seront sauvegardés.						
Total U-disk Space	L'espace totale de l'emplacmeent de destination fixé au port USB.						
Free U-disk Space	L'espace résiduel du dispositif USB branché doit être plus grand que le fichier à écrire.						
Backup progress	Barre de progrès de la sauvegarde.						

ONGLET PRINCIPAL DE RÉGLAGE DES CANAUX CHANNEL SETTING

L'onglet *Canal* vous permet d'ajouter des caméras à votre réseau, de régler les heures d'enregistrements automatiques ou manuels, et les groupes de canaux. Il comprend les onglets latéraux suivants :

- Channel Connecting
- Channel Parameter
- Schedule Setting
- Manual Operation
- Channel grouping

Onglet latéral de connexion du canal Channel Connecting

Utilisez cet onglet pour rechercher des caméras et les connecter à votre XVR.



Onglet latéral des paramètres des canaux Channel Parameter

Cet onglet latéral est doté de sept onglets :

• Display Setting

- Video Encoding
- Snapshot
- Motion
- Video Loss
- Video Tampering
- Privacy Mask

Onglet supérieur des réglages de l'affichage Display Setting



СНАМР	DESCRIPTION							
Channel	Permet de sélectionner le canal à éditer à partir de la liste déroulante.							
Display Local Channel Name	Permet de cocher pour afficher le nom du canal local à l'écran.							
Local Channel Name	Permet de créer ou éditer le nom du canal. Un clavier contextuel apparaîtra.							
Display Local Camera Name	Permet de cocher pour afficher le nom de la caméra locale à l'écran.							
Local Camera Name	Permet de créer ou d'éditer le nom de la caméra. Un clavier contextuel apparaîtra.							
Show Time/Date	Permet de cocher pour afficher l'heure/date à l'écran.							
Time Format	Permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures pour l'affichage de l'heure.							
Date Format	Permet de sélectionner un format de date à partir de la liste déroulante.							
Image Setting	Permet de sélectionner la luminosité, le contraste, la saturation ou la teinte.							
Lens Parameters	s Réglez les paramètres tels que <i>Auto/Manual Exposure</i> , <i>Trigger</i> <i>Levels</i> , <i>Picture Modes</i> , et plus.							

Onglet supérieur d'encodage vidéo Video Encoding



СНАМР	DESCRIPTION					
Channel	Sélectionnez un canal à partir du menu déroulant pour l'éditer.					
Stream Type	Sélectionnez Main Stream ou Sub Stream.					
Video Type	Sélectionnez Video ou Video and Audio.					
Resolution	Entréez la résolution vidéo.					
Bit-Rate Type	Sélectionnez <i>CBR</i> ou <i>VBR</i> .					
Bit Rate	Entrez le débit binaire.					
Frame Rate	Entrez la fréquence de trame.					
Encoding Type	Entrez le type d'encodage.					
I Frame Interval	Entrezl Frame Interval.					

Onglet supérieur Snapshot

Réglez les paramètres des instantanés.



СНАМР	DESCRIPTION
Channel	Permet de sélectionner un canal sur lequel vous prendrez des instantanés.
Resolution	Permet de sélectionner la résolution de l'image d'un instantané.

СНАМР	DESCRIPTION
Snapshot Time Interval	Permet de régler la durée de la pause du système entre les instantanés.

Onglet supérieur du mouvement Motion



СНАМР	DESCRIPTION						
Channel	Permet de sélectionner un canal.						
Detect Mode	Permet de sélectionne <i>Camera</i> ou XVR.						
Enable Motion Detection	Permet de réglez l'option de Sensitivity et Proportion.						
Arming Schedule	L'écran contextuel <i>Arming Schedule</i> apparaîtra pour régler jusqu'à 8 instantanés par période de 24 heures. Vous pourrez également copier l'horaire pour tous les jours sélectionnés.						
Linkage	L'écran résuegent <i>Alarm Linkage</i> apparaîtra pour régler les paramètres de liaison.						
Full Screen	La grille s'affiche sur la zone de l'image pour indiquer les zones qui déclencheront la détection du mouvement. Cliquez à droite et maintenez-le enfoncé sur l'écran, puis faites glisser une boîte sur les zones que vous ne voulez PAS déclencher la détection du mouvement. Cette case supprimera les lignes de la grille, indiquant que cette zone spécifique ne déclenchera PAS la détection du mouvement. Cliquez sur Save .						
Delete All	Permet d'effacer la grille.						

Onglet supérieur de la perte vidéo Video Loss

Lorsque *Video Loss* est activé, vous pourrez régler vous pouvez configurer un horaire pour la surveillance.



СНАМР	DESCRIPTION
Channel	Sélectionnez un canal.
Enable Video Loss	Sélectionnez pour permettre la surveillance de la perte vidéo.
Arming Schedule	L'écran contextuel <i>Arming Schedule</i> apparaîtra pour régler 8 instantanés par période de 24 heures. Vous pourrez également copier l'horaire pour tous les jours sélectionnés.
Linkage Setting	Un écran contextuel affiche le type de liaison sélectionné, la sortie d'alarme, le lien PTZ et le statut du lien des canaux.

Onglet supérieur de sabotage de la vidéo Video Tampering

Tel qu'à l'onglet supérieur *Video Tampering*, cet écran permet de régler la surveillance du sabotage.



СНАМР	DESCRIPTION					
Channel	Permet de sélectionner un canal.					
Enable Privacy Mask	Sélectionnez afin de permettre un masque de confidentialité.					
Arming Schedule	L'écran contextuel <i>Arming Schedule</i> apparaîtra pour régler jusqu'à 8 instantanés par période de 24 heures. Vous pourrez également copier l'horaire pour tous les jours sélectionnés.					
Linkage Setting	Un écran contextuel affiche le type de liaison sélectionné, la sortie d'alarme, le lien PTZ et le statut du lien des canaux.					
Delete All	Permet d'effacer tous les réglages.					

Onglet supérieur du masque de confidentialité Privacy Mask

Le masquage de confidentialité vous permet de marquer une zone de l'écran pour qu'elle ne soit pas enregistrée. Ces zones peuvent aller de la moitié inférieure d'une pièce (près du sol pour éviter que les animaux domestiques ne déclenchent la détection du mouvement) à un clavier de guichet automatique.

Cliquez à gauche dans le visionnement en direct et glissez un carré ou un rectangle correspondant à la zone.



Cliquez sur **Save** et l'espace sélectionné deviendra noir.

СНАМР	DESCRIPTION
Channel	Permet de sélectionner un canal.
Enable Privacy Mask	Sélectionnez afin de permettre un masque de confidentialité.
Delete All	Permet d'effacer tous les masques non sauvegardés.

Onglet latéral planification *Schedule Setting*

Le réglage du canal est doté de deux onglets supérieurs :

- Recording Setting
- Timing Snapshot

Onglet supérieur de réglage de l'enregistrement Recording Setting

Cet onglet supérieur vous aide à régler un enregistrement de 24 heures programmé du lundi au dimanche.



СНАМР	DESCRIPTION					
Channel	Permet de sélectionner un canal afin d'établir un horaire d'instantané.					
Record	Permet de sélectionner un mode d'enregistrement de la liste déroulante.					
Enable ANR	Cochez pour activer Automatic Network Recovery.					
	Applicable uniquement si la caméra est dotée d'une carte microSD.					
Schedule	Cliquez sur <i>Setting</i> pour afficher l'écran contextuel <i>Arming Schedule</i> apparaîtra pour régler 1 à 8 instantanés par période de 24 heures. Vous pourrez également copier l'horaire pour tous les jours sélectionnés. Lorsque l'horaire est sauvegardé et que la fenêtre est fermée, l'horaire se reflète dans l'affichage bleu de l'horaire.					
Pre-record	Sélectionnez le nombre de secondes à enregistrer avant que les enregistrements programmés enregistrent.					
Post-record	Sélectionnez le nombre de secondes à enregistrer après que les enregistrements programmés se terminent.					

Onglet supérieur de programmation de la capture Timing Snapshot

L'option *Timing Snapshot* aide à établir un horaire automatique d'instantanés de votre caméra. Ceci est similaire à l'onglet supérieur *Timing Snapshot*.



СНАМР	DESCRIPTION					
Channel	Permet de sélectionner un canal afin d'établir un horaire d'instantané					
Timing Snapshot	Cochez pour activer un horaire à régler.					
Snapshot Schedule	Cliquez sur Setting pour afficher l'écran contextuel Arming Schedule apparaîtra pour régler 1 à 8 instantanés par période de 24 heures. Vous pourrez également copier l'horaire pour tous les jours sélectionnés. Lorsque l'horaire est sauvegardé et que la fenêtre est fermée, l'horaire se reflète dans l'affichage bleu de l'horaire.					

Onglet latéral de fonctionnement manuel Manual Operation

Cet onglet latéral est doté de trois onglets :

- Manual Rec
- Snapshot
- Manual Alarm

Onglet d'enregistrement manuel Manual Rec.

L'onglet supérieur *Manual Rec.* vous permet d'effectuer des enregistrements manuels sur tous les canaux ou sur les canaux spécifiques.

Start	Preview Playback E	lackup Channel Setting	hisk Manager System Setting	D Maintenance		 17:58:55 03-29-2018
Channel Connecting	Manual Rec Snapshot					
Channel Parameter						
Schedule Setting						
Manual Operation	CHI - 8 🛛 1					
Channel Grouping						
Smart						
	Enable Alarm Record		Enable	iming record		
						Save

СНАМР	DESCRIPTION
Manual Rec	Sélectionnez <i>All</i> afin de permettre les enregistrements manuels sur tous les canaux.
CH1-X	Sélectionnez une caméra spécifique ou les caméras pour permettre l'enregistrement manuel.

Onglet supérieur de capture Snapshot

L'onglet supérieur *Snapshot* vous permet de prendre des instantanés sur tous les canaux ou les canaux spécifiques.



СНАМР	DESCRIPTION
Snapshot	Sélectionnez All afin de permettre les enregistrements manuels sur
	tous les canaux.
CH1-X	Sélectionnez une caméra spécifique ou les caméras pour
	permettre l'enregistrement manuel.

Onglet supérieur d'alarme manuelle Manual Alarm

Cet onglet fournit une liste des numéros de sortie d'alarme, leurs noms et si les alarmes sont activées ou non (pouvant être déclenchées).



СНАМР	DESCRIPTION
Trigger	Réglez une alarme sélectionnée afin qu'elle soit déclenchée. Vous pouvez également annuler les alarmes déclenchées si <i>All Trigger</i> est sélectionné.
All Trigger	Sélectionnez All alarms pour toutes les alarmes à déclencher.
Delete All	Effacer toutes les alarmes All alarms.

Onglet latéral du groupement des canaux Channel Grouping

L'option Channel Grouping est dotée de deux onglets :

- Group
- Tour Groups

Onglet supérieur Groups

L'onglet supérieur *Groups* vous permet de configurer des groupes et d'ajouter des canaux à ces groupes. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe appelé lobby principal et ajouter à ce groupe toutes les caméras liées au hall d'entrée (porte d'entrée, guichet automatique, etc.). Les icônes centrales vous permettent d'ajouter, de supprimer, de réorganiser et de nommer les groupes de visites guidées.



Onglet supérieur Tour Groups

Une fois que vous avez configuré les groupes, vous pouvez les organiser dans un ordre spécifique pour l'affichage. Par exemple, vous pouvez afficher toutes les caméras du groupe lobby, puis toutes les caméras de l'entrée arrière, etc. Les icônes centrales vous permettent d'ajouter, de supprimer, de réorganiser et de nommer les groupes de tours.



Onglet latéral Smart

Cet onglet latéral affiche les fonctions d'analyse disponibles en fonction des modèles de caméras spécifiques. Tous les onglets du haut ne s'affichent pas pour toutes les caméras.

Les onglets analytiques courants sont :

- Target Count
- Object Left/Lost
- Area Detection
- Line Crossing
- 1. Pour chaque onglet supérieur Smart, activez la fonction.
- 2. Réglez chaque fonction pour chaque onglet et sauvegardez.
- 3. À partir de *Preview*, sélectionnez l'icône du cercle dans la barre d'icônes du bas. Ceci vous permettra aux onglets analytiques de s'afficher à l'écran.

ONGLET PRINCIPAL DE GESTION DU DISQUE DISK MANAGER

L'onglet principal *Disque* vous permet de gérer les besoins de stockage et les groupes de canaux. Il fournit également une image de la carte mère de votre modèle, mettant en évidence les emplacements des disques durs. Il a les onglets latéraux suivants :

- Storage Management
- Disk Grouping
- Disk Location Map

Onglet latéral de gestion du stockage Storage Management

L'onglet principal *Stockage Management* vous permet de gérer les besoins de stockage et les groupes de canaux. Il fournit également une image de la carte mère de votre modèle, mettant en évidence les emplacements des disques durs. Il a les onglets latéraux suivants :

- *Missing Alarm* Cochez ce champ pour autoriser une alarme si le système ne peut pas détecter le disque dur. Cliquez sur **Save**.
- Format Cochez ce champ pour reformater le disque dur. Cliquez sur Format.

Start Provine	Playback	Backup C	Lo hannel Botting	Disk Manager System S	il J	Con anco					18: 03-	05: 21 29- 2018
Storage Management												
		k Full : Auto Overwrite	Y SMAR	F Handling : Ignore Error and								
	Physical No.			Model			Information	fissing Alarn			Power	
			Common Disk	WDC WD20PURX-64P	1863G8		Ð					
									Create	For	nat.	Save

Onglet latéral de regroupement des disques Disk Grouping

L'onglet latéral *Group Disk* vous permet d'affecter des caméras à différents disques durs si votre système possède plus d'un disque dur.



СНАМР	DESCRIPTION
Auto Grouping	Sélectionnez cette option pour que le système regroupe automatiquement les chaînes sur les disques durs.
Manual Grouping	Sélectionnez cette option pour regrouper manuellement les chaînes sur les disques durs.

Onglet latéral de l'emplacement du disque Disk Location

L'onglet latéral *Disk Location* montre une photo de la carte mère de ce modèle, mettant en évidence les emplacements du disque dur.



L'image est à des fins de représentation seulement; les images sont uniques à chaque modèle.

ONGLET PRINCIPAL DES RÉGLAGES DU SYSTÈME SYSTEM SETTINGS

L'onglet principal *System Settings* établit la configuration du système et comporte les onglets latéraux suivants:

- Time Setting
- Channel Zero Setting
- Network Setting
- Alarm Management
- User Management
- PTZ Setting
- Device Setting

Onglet latéral des réglages de l'heure Time Setting

L'onglet latéral Time Setting est doté de deux onglets supérieurs :

- Device Time
- IPC Setting

Onglet supérieur de l'heure du dispositif Device Time

Utilisez cet onglet pour régler l'heure du jour, le format de la date, le fuseau horaire, l'heure d'été et NTP.



СНАМР	DESCRIPTION
Device Time	Réglez l'heure et la date à l'aide d'un clavier contextuel. Cliquez sur Modify pour enregistrer le fuseau horaire, l'heure d'été et NTP.
Date Format	Sélectionnez un style de format dans un menu déroulant pour afficher la date.
Time Zone	Sélectionner le fuseau horaire local.
Time Zone Adjustment	Effectuez les ajustements au fuseau horaire, si désiré.
Enable Daylight Savings Time	Cochez cette case pour activer l'heure d'été.
DST Start DST End DST Bias	Entrez le mois/jour//heure de début et de fin de l'heure de début et de fin de l'heure d'été.

Les systèmes XVR ont une batterie d'horloge CMOS située sur la carte PC pour maintenir l'heure en cas de panne de courant. Seuls les techniciens de service Uniden doivent remplacer la batterie (Chaochuang Lithium Cell CR1220, 3 V SC).

Instructions de mise au rebut des piles : Consultez le site Web de votre gouvernement local pour connaître les lignes directrices sur l'élimination des piles. La procédure correcte d'élimination des différents types de piles peut varier considérablement d'une région à l'autre. Consultez le site Web de votre État, ville ou municipalité pour savoir comment se débarrasser des piles dans votre région.

Onglet supérieur IPC Timing

Cet onglet supérieur vous permet d'activer ou de désactiver les options suivantes :

- Auto Timing
- Reconnect Timing
- Timing Correction



Onglet latéral de la zone du canal Channel Zone

L'option *Channel Zone* permet de comprimer la caméra sélectionnée en une seule image lorsque vous utilisez l'appli mobile.

L'onglet latéral Heure est doté de deux onglets :

- Paramètres
- Canal

Onglet supérieur du réglage des paramètres Global Setting

Cliquez sur Enable pour configurer les canaux pour le visionnement à l'aide de l'appli.



Onglet supérieur du réglage du canal Channel Setting

- 1. Sélectionnez l'icône à visionnement multiple sous la configuration de l'écran. L'écran se divise en un nombre d'écrans sur l'icône.
- 2. Sélectionnez un canal à afficher à cet emplacement. ce numéro de canal s'affiche à l'écran.
- 3. Répétez l'opération pour tous les canaux.



Onglet latéral des réglages du réseau Network

L'onglet latéral *Réseau* fournit le DDNS, les paramètres de courriel et d'autres écrans de configuration du réseau. Il a six onglets supérieurs :

- Basic Setting
- DDNS Setting
- Email Setting
- Advanced Setting
- Management Platform
- Telnet Setting

Onglet supérieur des réglages de base Basic Setting

Aum Management MAC Address DEF2 00 53 00 33 00 33 User Management Meesent Rules Itel MMF of Depters P72 Sensing
Verr Management Melwein Belein P12 Senting • Diclor Device Setting • Diclor Device Setting • State (P) Beleine • State (P)
PT2 Sunsay € DNCP Diviso Sumoy € Davies UP Christe Sumoy € Davies UP Christe Sumoy € Davies UP Christe Sumoy £ D 100 ± 101
Brokes Strilling • Outloa (IP
P Address Sec. 200 Sec. 200
Kraik 205.05.05.05 Galaxies ************************************
Contraction
Anto Obesia DNS Address Outre Editarias (DRS Address Outre Editarias (DRS Address
Current Contraining DMC Address
Diret2 204.15.47.42
Default Revie LAN:

СНАМР	DESCRIPTION
Network Card	Sélectionnez le LAN.
MAC Address	L'adresse MAC apparaîtra.
Network Status	Le statut du réseau apparaîtra.
DHCP / Static IP	Sélectionnez DHCP ou IP statique. Si vous sélectionnez IP statique, les champs de l'adresse IP, le masque et la passerelle apparaîtront.
DNS Address	Utilisez l'adresse DNS sélectionnée automatiquement ou entrez l'adresse DNS.
Default Route	LAN pour le routeur.

Onglet supérieur du réglage DDNS

Sélectionnez *Enable* ou *Disable* DDNS. Si DDNS est activé, les champs suivants pourront être édités :

- DDNS Type
- Server Address
- Port
- User Name
- User Password
- Confirm Password
- Domain
- Update Interval (minutes)

Start Preview	Florent Estre Chanad Series Dail Manager	10: 36: 15 03-30-2018
Time Setting	Braic Getting JONN Seating Email Getting Advanced Setting Management Platform Telet Setting	
Channel Zero Setting		t da se se
Network Setting	Enable DONS Disable DONS	n 124 - 1
Alarm Management	DDNS Type DynDns Y	e ta Tal
User Management	Berver Address members.gmdbs.erg	
PTZ Setting	User Name	
		-
	Demain	
		. I.
		алан алан 1941 — Паралан
		Save

Onglet supérieur du réglage du courriel Email

Une fois le courriel configuré, le système peut vous aviser des alarmes et d'autres activités. Double-cliquez sur les champs suivants pour configurer les contacts courriels à l'aide d'un clavier contextuel.

- Sender Email
- Password
- Confirm Password
- User Name
- Email Address

Bart Preview	Flayback Backup	Channel Belling Disk Manager			10: 36: 45 03- 30- 2018
	Dasic Setting DONS Setting Email	Setting Advanced Setting Management Pla	form Teinet Setting		
Network Setting					
Alarm Management					
United Management	Receiver	User Name	Email Address	Test Email	Delete
Oler Management	Receiver1				0
	Receiver2				0
Design Rolling	Receiver3			<u>∞</u>	0
					Save

Onglet supérieur des réglages avancés Advanced

Start Pres	74 De Carl	p Channel Setti	ng Disk Manager 1	TO Maintee	2 	 10:38:05 03-30-2018
Time Setting	Basic Setting DDNS Setting	Email Setting	Nanced Setting Manageme	nt Platform Telnet Setting		
Channel Zero Setting						
Network Setting						
Alarm Management	Password		Centia	m Password		
User Management						n sesti
PTZ Setting						
Denice Sattian	Pert Type	External Port	External IP Address	Internal Port	UPnP Status	
	RISP Per	554		554	Ineffective	
	RIMP Port	1935	0000	1935	Ineffective	
	NTTPS Part	00	0.0.0	80	Ineffective	
	ONNE Part	8082		8082	Ineffective	
						Save

СНАМР	DESCRIPTION
Enable/Disable PPPoE	Activer PPPoE pour afficher et régler les options suivantes :
	• PPPoE User Name
	• Device Dynamic IP
	• Password
	• Confirm password
Enable/Disable UPnP	Sélectionnez ce champ pour activer Enable UPnP.
Enable/Disable Rtsp Verify	Sélectionnez ce champ pour activer Enable Rtsp Verify.

Onglet supérieur de la plateforme de gestion Management Platform

- 4. Sélectionnez *QR Code* pour l'identification du dispositif des applis mobiles, Apple et Android. Utilisez les codes QR affichés pour télécharger l'appli mobile Uniden ProSeries pour votre plateforme spécifique.
- 5. Configurer le compte dans l'application. Lorsque vous ajoutez l'appareil, utilisez le code QR de l'appareil à partir de cet écran ou de l'autocollant sur l'appareil lui-même.



Onglet supérieur des réglages Telnet Setting

Si vous activez *Telnet*, sachez qu'il y a une possibilité de problèmes de sécurité résultant de la connexion d'un utilisateur sur un ordinateur à un autre ordinateur sur le réseau.



Onglet latéral de gestion de l'alarme Alarm Management

Une source d'alimentation limitée doit être utilisée pour les entrées d'alarme.

L'onglet *Alarme* vous permet de régler une entrée et sortie d'alarme. Cet onglet est doté de quatre onglets :

- Alarm Input
- Alarm Output
- Abnormal Setting
- Linkage Setting

Onglet supérieur de l'entrée d'alarme Alarm Input

Start F	1 12 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	■ > 10: 53: 13 03-30-2018
Time Setting	Marm lague Alarm Output Abnormal Setting Linkage Setting	
Channel Zero Setting		
Network Setting	Alarm Input NVR1	
Alarm Management	Device IP Address NOT	
User Management		
PTZ Setting	Alarm Input Name [local_ai_port]	
Device Setting	Alarm Status Normally Open	
	Arming Schedul Betting	
	Linkage	
		Copy To Save Cancel

СНАМР	DESCRIPTION
Alarm Input	Sélectionnez la source d'entrée d'alarme du menu déroulant.
Device IP Address	Entrez l'adresse IP du dispositif.
Alarm Input Name	Entrez le nom de l'alarme du clavier contextuel.
Alarm Status	Sélectionnez Normally Open ou Normally Closed.
alarm Handling	Si <i>Alarme</i> est sélectionné, vous pourrez accéder à la programmation et à la cédule de lien en sélectionnant <i>Réglages</i> .

Onglet de la sortie d'alarme Alarm Output

Start Pro	ne Paytet Baskop Channel Briting		10: 53: 55 03-30-2018
Time Setting	Alarm loput Alarm Output Abnormal Setting Linkage Setting		
Channel Zero Setting			
Network Setting	Alarm Output 1		
Alarm Management	Alarm Output Name		, Ann , Ans
User Management			
PTZ Setting	Alarm Output Delay Customized V 0 8		
Device Setting	Arming Schedule Setting		이번에는 성장 위험
			아이 모양 물 나라
			이길 집 가슴?
			김 의 의 사람이
			에서 가 있었는, 100km - 100km - 100km -
		Сору То	Save

СНАМР	DESCRIPTION
Alarm Output	Sélectionnez la sortie d'alarme de la liste déroulante.
Alarm Output Name	Cliquez sur ce champ pour entrer le nom de l'alarme à l'aide du clavier contextuel.
Alarm Output Delay	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une durée de sortie d'alarme en secondes.
Arming Schedule	Sélectionnez <i>Réglages</i> pour armer le système à l'écran contextuel.

Onglet supérieur des réglages anormaux Abnormal Setting

Utilisez cet onglet afin d'établir les conditions exceptionnelles qui déclencheront l'alarme.



СНАМР	DESCRIPTION
Abnormal Type	Sélectionnez une condition anormale à partir de la liste déroulante.
Trigger Mode	Sélectionnez une méthode de notification d'alarme.
Alarm Output	Sélectionnez Tous ou 1.

Onglet supérieur de réglage du jumelage Linkage Setting



Onglet latéral de la gestion de l'utilisateur User Management

Cet onglet vous permet d'ajouter ou d'effacer des utilisateurs, de modifier des utilisateurs existants, et de régler des permissions à travers des boutons d'action au bas de l'écran.

	1 4			â		TO'	\$				10	: 55: 53
Start	Preview	Playback	Backup	Channel Setting	Disk Manager	System Setting	Maintenance				03	- 30- 2018
Time Setting												
Channel Zero Setting			No.					User Type				
Constitute Certo Octobilg					admin datault			Administrator				
Network Setting												
Alarm Management												
User Management												
PT2 Setting												
Device Setting												
									User P	ermission Delete User	Add User M	dily User
											ĩ	
											1	

Boutons d'actions

Permissions de l'utilisateur User Permission

Sélectionnez un utilisateur et l'option User Permission et l'écran suivant apparaîtra :

Start P	Proview Playback Backup	Chanad Selling Dick Manager		10: 56: 33 03-30-2018
Time Setting Channel Zero Setting	No.	User Permission 🕱		
Network Setting	2			
User Management PTZ Setting				
Device Setting		🗏 Remark Lag Szerek. 🔅 Remark Parameter Serling 🔅 Remark Channel Management 🖹 Remark Secial Part Cashed		
		Malla Channel Canlag (Presire)		
				
		OK Gener		
		Vier	Permission Delete User A	dd User Modify User

СНАМР	DESCRIPTION
Local Permission	Sélectionnez les permissions locales pour assigner à l'utilisateur sélectionné.
Remote Permission	Sélectionnez les permissions à distance à assigner à l'utilisateur sélectionné.
Multi-Channel Config	Sélectionnez les autres canaux et utilisez la même configuration.

Effacement d'un utilisateur Delete User

Sélectionnez un utilisateur à effacer et cliquez sur *Delete User*. Une invitation à confirmer apparaîtra.

Ajout d'un utilisateur Add User

Sélectionnez *Add User* pour ajouter des utilisateurs au réseau. L'écran *Ajouter utilisateur* apparaîtra, afin de vous permettre d'entrer ce qui suit :

- User Name
- Password
- Confirm Password
- User Type

	* 4			ô		\$		- = 0	10:57:14
Exer Time Setting Channel Zere Setting Azero Masgement Urer Masgement PTZ Betting Device Setting	Prestor	Pobed	Rector		Dak Managari Uter Name Canton Parawari Canton Parawari Uter Yame Canton Parawari Uter Yame Canton Parawari Uter Yame Canton Parawari Uter Yame Canton Parawari	Maintenene Maintenene Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Autor Au	Area Type miniari bater detrad		10: 57: 14
								User Permission Delete User	Add User Modify User

Modifier d'utilisateur

Sélectionnez *Modify User* afin de changer les profils d'utilisateurs. Le même écran d'utilisateur apparaîtra vous permettant d'éditer ce qui suit :

- User Name
- Password
- Confirm Password
- User Type

Start .	Previow Playback	Backup	Channel Betting Disk Manager	Ø Maintenance		10: 57: 55 03-30-2018
Time Setting			Uzer Name	User Type		
Channel Zero Setting			admin	Administrator		
Network Setting			default	default		
Alarm Management				÷		
User Management			Modily User	~		
PTZ Setting						
Device Setting						
			User Type Operator	¥		
			OK	Cancel		
					User Permission Delete User	Add User Modify User

Onglet latéral des PTZ Setting Side Tab

L'écran de réglages *PTZ Settings* permet d'établir la configuration PTZ de la caméra. Effectuez cette configuration à l'aide des champs suivants :

- Channel
- Protocol
- Decoder Address
- Baud Rate
- Data Bits
- Stop Bits
- Parity
- Flow Control

Start	Preview Playback	Backup Channel Setting Disk M	nager System Setting Mai		 10: 58: 42 03- 30- 2018
Time Setting				Sastin .	
Channel Zero Setting	RS485 Device	485 Keyboard			
Network Setting	Channel				
Alarm Management	Presenter A Marco	petcoD			
User Management	Decoder Address				
PTZ Setting	Data Pare				
Device Setting	Step Bits				
	Parity	Na Parity			
	Flow Control	No Flow Control			
					Copy To Save

Onglet latéral du dispositif Device Setting

Utilisez l'onglet latéral *Device Setting* pour configurer les réglages de base du réseau, tel que le nom du dispositif, le langage, la résolution, l'aperçu et autre.

Start Preview	Playbook	Backup Channel Setting	Disk Manager	System Sett	ng Maintenance			10: 59: 03 03-30-2018
Time Setting								
Channel Zero Setting		0						
Network Setting	Device Name							
Alarm Management		02960123d#350e90933						
User Management								
PTZ Setting			• P					
Device Setting	HDD Number			8485 Device	485 Keyboard	¥		
	Alarm Output No.							
	Language:	English	•					
		1920x1080-P60	•					
		SCH Preview	-					
		Channel No.OSD+IP	•					
	Instant Playback	Smin	-					
		Omin	-					
		Setting	5					
		Main Stream+Sub Stream	•					
			\$	F.				
								Save

ONGLET LATÉRAL PRINCIPAL D'ENTRETIEN MAINTENANCE

Onglet latéral de l'information du système System Information

L'onglet latéral System Information est doté des onglets suivants :

- Device Information
- Stream Information
- Online User

Onglet supérieur de l'information du dispositif Device Information

Cet écran affiche la version actuelle du microprogramme et sa description.

Onglet supérieur de l'information de la diffusion Stream Information

Cet onglet énumère les informations principales et du sous-flux en kb/s et en MB/H pour chaque canal.

						1 01	\$			11:01:20 03-30-2018
System Information	FIEND	Device Information	Stream Informa	ation Online User	Disk Manager	oystem setung	Maintenance			
Log Information										
Config Management		Channel No.	м	lain Stream		Sub Stream		Main Stream	Sub Stream	
Quatare Hears de				6057 kb/s		832 kb/s		2599 MB/H	357 МВ/Н	
				6989 kb/s		1027 kb/s		2999 MB/H	440 MB/H	
Auto Maintenance				0 kb/s		0 kb/s		0 мвлн	0 MB/H	
				0 kb/s		0 kb/s		0 MB/H	0 мвлн	
Network Monitoring		5		0 kb/s		0 kb/s		0 MB/H	0 MB/H	
		6		0 kb/s		0 kb/s		0 MB/H	0 MB/H	
		7		0 kb/s		0 kb/s		0 MB/H	0 MB/H	
				G KD/S		U KOIS		0 MDH	0 MB/H	
s in d										
										Refresh

Onglet supérieur de l'utilisateur en ligne Online User

Cet onglet énumère les utilisateurs et affiche les coordonnées d'affichage.

Onglet latéral de l'information du journal Log Information

Start	Playhack	Backup	Channel Setting	Disk Manager	System Setting	Maintenance				11:01:48 03-30-2018
System Information	 Device Information	n Stream Informa	ation Online User	Disk Monoyer	oyacın octung	Municipance				
Log Information										
Config Management	No.		User Name		Login Time		Login IP	Login Ty	/pe	
System Upgrade			admin		2018-3-29 14:0:37		127.0.0.1	NVR		
Auto Maintenance										
Network Monitoring										
										Refresh

СНАМР	DESCRIPTION
Main Types	Sélectionnez un type de la liste déroulante.

СНАМР	DESCRIPTION
DST Start/DST End	Réglez l'heure du début et de la fin de l'heure d'été.
Sub types	Sélectionnez un sous-type de la liste déroulante.

Onglet latéral de gestion de la configuration Config Management

Cet écran est doté de 5 sélections :

- Export Configuration
- Import Configuration
- Restore Default
- Backup to HDD
- Restore from HD

Start	Preview Playback	Backup Channel St	ting Disk Manager	System Setting Maintenance		11:55:20 04-05-2018
System Information						
Log Information	E.	ert Configuration				
Config Management		ort Configuration				
System Upgrade						
Auto Maintenance		Restore Default				
Network Monitoring		tackup To HDD				
	Re	store From HDD				
						*
						, "ii "

Exporter/Importer la configuration Export Configuraton/Import Configuration

Ces options vous permettent d'importer ou d'exporter des informations de configuration à partir d'une clé USB ou d'un disque dur mobile.

Rétablissement des réglages par défaut Restore Default

Cette option affiche un écran vous permettant de sélectionner les réglages par défaut que vous désirez rétablir.

Start	Preview Playback	k Backup	Channel Setting	Disk Manager System Setting	Maintenance		80	11:07:19 03-30-2018
System Information Log Information Config Management		Export Configuration						
System Upgrade		Import Configuration		Restore De	fault	×		
Auto Maintenance Network Monitoring		Backup To HDD			E System Botting E Local Network Configuration E Disk Manager E Abnormal Handling			
				E All	Cancel			
								×

Sauvegarde sur le disque dur Backup to HDD

Sélectionnez cette option et le XVR sauvegarde sur un disque dur. Une barre de progression s'affiche, puis un message de sauvegarde s'affiche.

Récupération du disque dur Restore from HDD

Sélectionnez cette option et le XVR se restaure à partir d'une configuration sauvegardée du disque dur (si sauvegardé). Une barre de progression s'affiche, puis un message de restauration s'affiche.

Start	Preview Playbac	k Backup	Channel Setting Disk Manager	System Setting Maintenance		 11:05:17 03-30-2018
System Information						
Log Information		Export Configuration				
Config Management		Impact Continuentian				
System Upgrade		mport comparison				
Auto Maintenance		Restore Default				
Network Monitoring					×	
		Backup To HDD		Restore To2018-03-30 11:03:44		
		Restore From HDD				
						76. 1 ⁰
				OK Cancel		
						~ 글 4 전 분 전 분 전
ĸ						
						그는 이 전성화지상

Onglet latéral System Upgrade

Permet de mettre à jour le microprogramme du XVR (l'onglet Configuration réseau local) ou la caméra IP (l'onglet IPC).

Onglet latéral d'entretien automatique Auto Maintenance

Le mode d'entretien redémarre le système XVR selon une programmation sélectionnée du menu déroulant.

=	1 4		1	ā		ŤQ'	\$		<	11:15:4	7
Start	Preview	Playback	Backup	Channel Setting	Disk Manager	System Setting	Maintenance			03-30-201	8
System Information											
Log Information											
Config Management		Maintenance Mode:	Disable Disable Once		×						
System Upgrade			Every Day Every Week								
Auto Maintenance											
Network Monitoring											
										Save Cancel	

Onglet latéral de surveillance du réseau Network Monitoring

Onglet supérieur de flux du réseau Network Flow

Sélectionnez cet onglet pour afficher un graphique de l'utilisation de la bande en temps réel.



Test du réeau Network Test

Utilisez cet onglet du haut pour tester la connectivité du réseau local avec une adresse IP de destination. Ce test est similaire à une fonction ping. Pour vérifier si vous êtes connecté à l'Internet, essayez de vous connecter à 8.8.8 (Serveur DNS Google).

Shut .	El se			•			11:17:27 03-30-2018
UNIT			or occurry of the mentage	 Promotioned	1		
System Information	Network Flow Netwo	ork Test					
Log Information							
Config Management	Network Delay, Packet L						
System Upgrade	NIC Select LAN1			•			
Auto Maintenance	Destination Add			Test			
Network Monitoring							
	Network Wireshark Backu						State Series
							이 가지 않는 것은 것이 있는 것이 같이
				Browse)		에 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있다. 같이 있는 것이 있 같이 있는 것이 같이 있는 것이 없이 있는 것이 없이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 없이 없이 있는 것이 없이 없이 없이 없이 않는 것이 없이
	Current Network Card			Wireshark Backup)		
							· 전문

MISES À JOUR DU MICROPROGRAMME

De temps à autre, Uniden peut mettre à jour le microprogramme de ses produits pour améliorer les fonctionnalités, corriger des bogues ou améliorer le produit. Uniden recommande de vérifier périodiquement les mises à jour de microprogramme.

Vérifiez les mises à jour du micrologiciel si vous avez des problèmes de service ; votre micrologiciel peut être périmé.

- 1. Allez au menu *Menu/Information/System* pour localiser la version du microprogramme utilisée.
- 2. Allez à http://unidensupport.com/Find-Your-Product/Downloads et rechercher le XVR. Vérifiez la version du microrpgramme avec la version téléchargeable disponible.
- 3. S'il existe une version du microprogramme postérieure à la version du microprogramme de votre système, téléchargez-la sur votre clé USB.
- 4. Mettez le XVR hors fonction.
- 5. Insérez la clé USB dans le port USB non souris situé à l'ARRIÈRE du récepteur.
- 6. Mettez le XVR en fonction. Le système redémarrera et importera le nouveau microprogramme.

DÉPANNAGE

Après la mise en fonction, le système ne met pas en fonction normalement.

Raison possible :

- · L'alimentation électrique est endommagée.
- · Le câble d'alimentation est endommagé.
- Le microprogramme est obsolète.
- Le disque dur est endommagé.
- · La carte d'alimentation interne est endommagée.

Le XVR redémarre automatiquement ou cesse fréquemment de fonctionner après un démarrage de quelques minutes.

Raison possible :

- Un test de réseau a été mis en place.
- La tension d'entrée n'est pas stable ou trop basse.
- Le disque dur ou les câbles du disque dur sont endommagés.
- Le signal vidéo frontal n'est pas stable.
- Mauvaise dissipation de la chaleur, trop de poussière, mauvais environnement physique pour le XVR.
- Le matériel XVR est endommagé.

Impossible de détecter le disque dur après la mise sous tension.

Raison possible :

- Le câble d'alimentation du disque dur n'est pas connecté.
- · Les câbles du disque dur sont endommagés.
- Le disque dur est endommagé.
- Le disque dur a échoué.
- · Le port SATA de la carte principale est endommagé.

Aucune sortie vidéo dans un seul canal, plusieurs canaux ou tous les canaux.

Raison possible :

- Le microprogramme est obsolète. Mettre à jour le microprogramme.
- La luminosité de l'image est à 0, veuillez restaurer la configuration par défaut.
- Il n'y a pas de signal d'entrée vidéo ou le signal est trop faible.
- Le matériel du XVR est endommagé.
- Alimentation de la caméra endommagée ou débranchée.

Problèmes d'image en temps réel tels qu'une distorsion sérieuse de l'image, de la couleur ou de la luminosité, etc.

Raison possible :

- Le XVR n'est pas adapté à l'impédance du moniteur.
- La distance de transmission vidéo est trop grande ou l'atténuation du câble de transmission vidéo est trop grande.

Impossible de trouver des fichiers vidéo dans la lecture locale.

Raison possible :

- Le disque dur est endommagé ou il n'y a pas de données vidéo.
- Mettre à jour le microprogramme qui est différent des fichiers du microprogramme d'origine.
- Les fichiers vidéo que vous voulez voir sont écrasés.

La vidéo locale apparaît floue.

Raison possible :

- La qualité vidéo est trop faible.
- Les données du programme sont mal lues ; redémarrez le XVR.
- Le disque dur est endommagé.
- Le matériel du XVR est endommagé.

Pas de signal audio dans la fenêtre de surveillance.

Raison possible :

- L'appareil photo ne prend pas en charge l'audio.
- L'audio de la caméra est endommagé.
- Le matériel du XVR est endommagé.

Il y a un signal audio dans la fenêtre de surveillance, mais aucun signal audio lors de la lecture. Raison possible :

L'option audio n'est pas sélectionnée.

 Le canal correspondant n'est pas connecté à la vidéo. Lorsque l'image apparaît sous la forme d'un écran bleu. la lecture est intermittente.

L'affichage de l'heure est erroné.

Raison possible :

- Le réglage n'est pas correct.
- Les batteries internes ne sont pas correctement connectées ou la tension est trop basse.

Le XVR ne peut pas contrôler la PTZ.

Raison possible :

- · La caméra PTZ n'est pas connectée correctement.
- La vitesse de transmission, l'adresse et les paramètres de protocole de la PTZ frontale et de la PTZ de l'appareil sont incohérents.

La détection de mouvement ne fonctionne pas.

Raison possible :

- L'heure n'est pas réglée correctement.
- La zone de détection de mouvement n'est pas réglée correctement.
- La sensibilité est trop faible.

Aucune image ou vidéo de mauvaise qualité en mode Live ou lors de la lecture de fichiers enregistrés.

Raison possible :

- Trop de données circulent sur le réseau (trop d'utilisateurs connectés au système).
- L'appareil photo n'est pas correctement connecté (transmission de données incorrecte).
- Problèmes de connexion entre la caméra et le XVR.

Quelque chose ne va pas avec la sauvegarde USB.

Raison possible :

- Il n'y a pas assez de ressources XVR disponibles. Veuillez arrêter l'enregistrement et procéder à la sauvegarde.
- Le dispositif de sauvegarde n'est pas compatible.
- Le dispositif de sauvegarde est endommagé.
- Pas assez d'espace sur le dispositif de sauvegarde.

L'alarme ne fonctionne pas.

Raison possible :

- Le réglage de l'alarme est incorrect.
- Le signal d'entrée d'alarme est incorrect.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	PRO400X1	PRO800X2	PRO1600X2
Alimentation	12 V CC/3 amp.	12 V CC/3 amp.	12 V CC/3 amp.)
Consommation	<10 W (sans disque dur)	<10 W (sans disque dur)	<35 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement		-10°C ~ 55°C (14°F ~ 135°F)	
Humidité		90 %	
Élévation (max.)		2,000 mètres	
VIDÉO			
Entrée du réseau vidéo	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Accès à la largeur de bande du réseau	80 Mbits/s	80 Mbits/s	288 Mbits/s
Standard vidéo	PAL, NTSC	PAL, NTSC	PAL, NTSC
Compression vidéo	H.264	H.264	H.264
Affichage de l'image	Affichage de l'image 1/4/6/8/9	Affichage de l'image 1/4/6/8/9	Affichage de l'image 1/4/6/8/9/16/25/36
Mode de capture	Prise en charge de la capture programmée, la capture manuelle, le format JPEG	Prise en charge de la capture programmée, la capture manuelle, le format JPEG	Prise en charge de la capture programmée, la capture manuelle, le format JPEG
Détection du mouvement	Support 396 (22*18) la zone surveillée peut être définie dans chaque écran et la sensibilité multiniveaux réglables	Support 396 (22*18) la zone surveillée peut être définie dans chaque écran et la sensibilité multiniveaux réglables	Support 396 (22*18) la zone surveillée peut être définie dans chaque écran et la sensibilité multiniveaux réglables
Masque de confidentialité	4 zones	4 zones	4 zones
ENREGISTREMENT ET L	ECTURE VIDÉO		
Fréquence d'image	Mode 4 can. : • 1080P@15fps • 720P@30fps (NTSC) en temps réel • Analogique/IPC@30fps (NTSC) en temps réel	Mode à 8 can. : • 3MP@10fps • 1080P@15fps • Analogique/IPC@30fps (NTSC) en temps réel	Mode à 16 can. : • 3MP@15fps • 1080P@15fps, • 720P@ 30fps (NTSC) temps réel, • Analogique/IPC@30fps (NTSC) temps réel
	Mode à 2 can. : • 4MP@15fps • 3MP@10fps • 1080P@30fps (NTSC) temps réel • 720P@30fps(NTSC) temps réel • Analog/IPC@25ps(PAL) 30fps (NTSC) temps réel	Mode 4 can. : • 4MP@15fps • 3MP@10fps • 1080P@ 30fps (NTSC) temps rée; • Analogique/IPC@30fps (NTSC) realtime	Mode à 8 can. : • 4MP@15fps • 3MP@10fps • 1080P@30fps (NTSC) temps réel • 720P@30fps (NTSC) temps réel • Analogique/IPC@ 24ps(PAL) 30fps (NTSC) temps réel
Mode d'enregistrement	Manual/programmé par le temps/MD/anomalie d'alarme/MD ou alarme/MD et alarme	Manual/programmé par le temps/MD/anomalie d'alarme/MD ou alarme/MD et alarme	Manual/programmé par le temps/MD/anomalie d'alarme/MD ou alarme/MD et alarme
Modes de recherche	Heure, calendrier, événement, canal	Heure, calendrier, événement, canal	Heure, calendrier, événement, canal
Mode de lecture	Lecture instantanée, vidéo locale, image locale, image locale, lecture de fichier externe	Lecture instantanée, vidéo locale, image locale, image locale, lecture de fichier externe	Lecture instantanée, vidéo locale, image locale, image locale, lecture de fichier externe
AUDIO			

GÉNÉRAL	PRO400X1	PRO800X2	PRO1600X2						
Compression audio	G.711u	G.711u	G.711u						
Entrée audio	4 can., port RCA	4 can., port RCA	4 can., port RCA						
Sortie audio	1 can., port RCA	1 can., port RCA	1 can., port RCA						
Entrée de conversation bidirectionnelle	N/D	N/D	N/D						
STOCKAGE ET SAUVEGARDE									
Interface de stockage	1 SATA	1 SATA	2 SATA						
Capacité du disque dur	Simple 8 To, max.	Simple 8 To, max.	Simple 8 To, max.						
Emplacement de sauvegarde	Disque dur local, réseau	Disque dur local, réseau	Disque dur local, réseau						
Type de réseau	N/D	N/D	N/D						
Méthode de sauvegarde	Réseau, stockage USB	Réseau, stockage USB	Réseau, stockage USB						
ANR	Prise en charge FSAN IPC (avec carte TF) ANR	Prise en charge FSAN IPC (avec carte TF) ANR	Prise en charge FSAN IPC (avec carte TF) ANR						
INTERFACE EXT.									
Interface réseau	1 port Ethernet RJ45 10M/100M	1 port Ethernet RJ45 10M/100M	1 port Ethernet RJ45 10M/100M						
Entrée d'alarme	4 canaux	4 canaux	8 canaux						
Sortie d'alarme	1 canal	1 canal	3 canaux						
RS485	1 port RS485	1 port RS485	1 port RS485						
Port USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0						
Interface USB 5 V CC @ 0,5 amp. max.	Panneau avant : 1 prise USB 2.0 Panneau arrière : 1 prise USB 2.0	Panneau avant : 1 prise USB 2.0 Panneau arrière : 1 prise USB 2.0	Panneau avant : 1 prise USB 2.0 Panneau arrière : 1 prise USB 2.0						

Renseignements sur le recyclage et l'élimination des déchets

- Ne jetez pas les appareils électroniques ou l'un de leurs composants (en particulier les piles et les écrans ACL) dans les ordures ménagères de votre municipalité.
- Consultez votre autorité locale de gestion des déchets ou un organisme de recyclage comme
 <u>Earth911.com</u> pour trouver une installation de recyclage d'appareils électroniques dans votre région.

ARTICLE 15 DE LA FCC/CONFORMITÉ À INDUSTRIE CANADA

Avis de conformité à la FCC

Ce dispositif a été testé et s'avère conforme à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est soumis aux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Avis de conformité à Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Important : CONSERVEZ VOTRE FACTURE D'ACHAT! Une preuve d'achat originale est nécessaire pour le service sou garantie.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN').

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période de trois ans, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 36 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni d'autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants relativement à l'exécution de cette garantie. Le répondant pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE

NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISION POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits variant de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage original, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permettra de retrouver ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Service C/O Saddle Creek 743 Henrietta Creek Rd., Suite 100 Roanoke, TX 76026