

ProSERIES DE UNIDEN MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SISTEMA XVR

Este manual de instrucciones aplica a los siguientes modelos:

PRO400X1 PRO800X2 PRO1600X2

1ª Distribución, junio de 2018

Los productos de vigilancia de Uniden no son fabricados y/o vendidos con la intención para ser usados con un propósito ilegal. Uniden exige que el consumidor use este producto cumpliendo con todas las leyes locales, estatales y federales. Para más información acerca de los requisitos legales para la videovigilancia y la grabación de audio, por favor consulte las leyes locales, estatales y federales.

Uniden trabaja constantemente mejorando nuestros productos. Esto incluye la actualización de nuestra documentación con los últimos cambios de firmware. Vaya a www.uniden.com para encontrar la más reciente versión de toda la documentación.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE Y DOCUMENTACIÓN	5
CARACTERÍSTICAS	5
INCLUIDO EN LA CAJA	5
ATRIBUTOS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES	6
Estilos del texto	6
INSTALACIÓN DE SU SISTEMA	7
PRO400X1	7
PRO800X2	7
INSTALACIÓN DE LOS DISCOS DUROS	8
CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN	8
INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS	
Consejos para la instalación	8
OPERACIÓN BÁSICA	10
SUMARIO DE LAS PESTAÑAS	10
PROGRAMACIÓN INICIAL	12
REFERENCIA RÁPIDA DE OPERACIÓN	12
DESCRIPCIONES DE LAS PANTALLAS	14
PANTALLA PREVIEW	14
PESTAÑA PRINCIPAL PLAYBACK	14
PESTAÑA PRINCIPAL BACKUP	15
PESTAÑA PRINCIPAL CHANNEL SETTING	16
Pestaña lateral Channel Connecting	
Pestaña lateral Channel Parameter	
Pestaña lateral Schedule Setting	
Pestaña lateral <i>Manual Operation</i>	22
Pestaña lateral Channel Grouping	
Pestaña lateral Smart	25
PESTAÑA PRINCIPAL DISK MANAGER	25
Pestaña lateral Storage Management	

Pestaña lateral Disk Grouping	26
Pestaña lateral Disk Location	26
PESTAÑA PRINCIPAL SYSTEM SETTING	27
Pestaña lateral <i>Time Setting</i>	27
Pestaña lateral Channel Zone	28
Pestaña lateral Network Setting	29
Pestaña lateral Alarm Management	33
Pestaña lateral User Management	35
Pestaña lateral PTZ Setting	37
Pestaña lateral Device Setting	38
PESTAÑA PRINCIPAL MAINTENANCE	38
Pestaña lateral System Information	38
Pestaña lateral <i>Log Information</i>	40
Pestaña lateral Config Management	40
Pestaña lateral System Upgrade	42
Pestaña lateral Auto Maintenance	42
Pestaña lateral Network Monitoring	42
ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE	44
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	45
ESPECIFICACIONES	47
CUMPLIMIENTO CON LA SECCIÓN 15 DE LA FCC/IC	48
GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS	49

INTRODUCCIÓN

Este manual de instrucciones suministra instrucciones básicas para instalar el receptor XVR e información más detallada acerca de la operación del firmware. Una serie de artículos informativos se puede encontrar también en support.uniden.com/Pro-series.

ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE Y DOCUMENTACIÓN

Como Uniden se esfuerza para proveer la última tecnología y calidad en todos sus productos, puede haber actualizaciones del firmware sin previo aviso. Compruebe si hay actualizaciones en www.support.uniden.com/pro-support. Actualice el firmware manualmente a distancia o localmente vía el navegador.

CARACTERÍSTICAS

El XVR suministra una red de seguridad de alto rendimiento con un formato estándar de vídeo comprimido H.264. Éste se puede usar como un dispositivo independiente o en línea como parte de una red de videovigilancia. Con su software profesional de videovigilancia de red, éste apoya:

- Grabación instantánea de hasta 30 fps por canal
- Disco duro de vigilancia 24x7
- Grabación continua, por horario y por movimiento
- Compresión de vídeo H.264/H.265
- Apoya cámaras PTZ, y puede ser controlado a distancia vía una aplicación móvil
- Fechas exactas con NTP y hora de verano
- Zoom digital durante la vista en vivo y la reproducción
- Salida de vídeo HDMI con VGA
- Copia de resguardo USB para conectar dispositivos USB y unidades flash
- Firmware actualizable
- Apoya Internet Explorer, Safari, Chrome, y FireFox
- Aplicación móvil Uniden ProSeries gratuita (compatible con iOS y Android) con capacidad de vista en vivo, reproducción, grabación de vídeo, y fotos
- Alertas instantáneas vía correo electrónico con fotos adjuntas
- Alimentación externa para grabadoras capaces de grabar 16 canales.
 - Para 4 y 8 canales: ADP36-S120A30000 Entrada: 100-240V, 1,0 A Salida: 12V CC, 3 A
 - Para 16 canales: ADP060-120500 Entrada: 100-140V CC, 1,5 A Salida: 12V CC, 5 A

Use solamente la alimentación recomendada.

INCLUIDO EN LA CAJA

El hardware incluido varía de acuerdo con el modelo específico. Consulte la caja para ver una lista del hardware.

Si cualquier artículo falta o está dañado, visite www.uniden.com para recibir asistencia.

ATRIBUTOS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estilos del texto

Este manual de instrucciones puede referir a pantallas específicas en los procedimientos. El manual de instrucciones sigue estas convenciones:

- Texto *itálico* indica un nombre de pantalla, selección del menú, etc. Está usualmente precedido por "Seleccione".
- Texto en **Negrita** indica una acción, tal como guardar, copiar, etc. Está usualmente precedido por "Haga clic en".

INSTALACIÓN DE SU SISTEMA

Las ilustraciones siguientes del panel trasero son solamente para información. Solamente técnicos de servicio o instaladores están autorizados para instalar su sistema.

PRO400X1



1	Salida de audio	6	Salida de vídeo VGA
2	Enchufes para cámaras BCN	7	USB 2.0
3	Entrada de audio	8	Salida para los accesorios
4	Salida de vídeo HDMI	9	Entrada de la alimentación
5	Salida de vídeo VGA	10	Interruptor de la alimentación

Cámaras conectadas a LAN1 (interruptor de red gigabit PoE)

PRO800X2



1	Enchufes para cámaras BCN	6	Salida de vídeo VGA
2	Salida de audio	7	USB 2.0
3	Entrada de audio	8	Salida para los accesorios
4	Salida de vídeo HDMI	9	Entrada de la alimentación
5	Salida de vídeo VGA	10	Interruptor de la alimentación

Cámaras conectadas a LAN1 (interruptor de red gigabit PoE)

PRO1600X2



1	Entrada de audio	6	Salida para los accesorios
2	Enchufes para cámaras BNC	7	Entrada de la alimentación
3	Salida de vídeo	8	Interruptor de la alimentación
4	Salida de vídeo HDMI	9	USB 2.0
5	Puerto de red RJ45	10	Salida de vídeo VGA

Cámaras conectadas a LAN1 (interruptor de red gigabit PoE)

INSTALACIÓN DE LOS DISCOS DUROS

Los discos duros deben ser instalados por un técnico de servicio o un instalador autorizado. Solamente ellos están autorizados para abrir la caja de la unidad. Cualquiera que abra la caja que no sea un técnico o instalador autorizado anulará la garantía.

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Conecte el cableado de la alimentación a un enchufe de alimentación CA que se pueda acceder fácilmente.

INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS

Las leyes acerca de la videovigilancia varían de estado a estado. Consulte las regulaciones locales para asegurar que está operando en una manera legal.

Consulte la guía de instalación para ver los pasos de instalación más detalladamente.

Consejos para la instalación

- Cuando seleccione una localidad en el exterior para sus cámaras, tenga en cuenta que la mayoría de las cámaras están diseñadas para operar entre -10°C hasta 40°C (14°F hasta 104°F) con una humedad relativa de 95%. Evite instalar las cámaras a la luz directa del sol, y considere el viento frio y otros factores del medio ambiente.
- Monte la cámara en un área visible, pero fuera de alcance. Pase el cableado de manera que no interfiera con los cables de alimentación/líneas telefónicas, y donde no pueda ser cortado fácilmente. Realice un plan para pasar los cables de la cámara y para ajustar el ángulo de la cámara.
- Ajuste el ángulo de la cámara para que cubra un área de mucho tráfico. En lugares de "mucho riesgo", tenga más de una cámara para cubrir la misma área. Esto provee redundancia de cámara si un vándalo intenta dañar una cámara.

• Si coloca las cámaras en el interior, evite apuntar la cámara hacia una ventana para ver hacia afuera. Esto puede resultar en un anillo blanco brillante en la imagen de visión nocturna porque la luz de los LEDs de visión nocturna puede reflejar del vidrio de la ventana.

Considere los siguientes consejos para la colocación:

- Distancia del cableado del XVR hacia la cámara. La señal de vídeo enviada de la cámara al DVR se reduce a lo largo de la distancia. La distancia máxima permitida es de 100m (330ft). Un cable de 18m (60ft) viene incluido. Si necesita un cable más largo, use un cable RG59 (con conectores adecuados).
- No sumerja ninguna cámara.
- **Montaje.** Asegúrese de que la cámara está montada en una superficie estable que pueda sostener 5 veces el peso de la cámara.
- Evite la exposición directa al tiempo. Cámaras que son impermeables pueden ser montadas afuera, tal como debajo de un alero o de un voladizo; sin embargo, la imagen será afectada por la lluvia, etc., cayendo en el lente. No permita que la luz directa del sol caiga en el lente.

OPERACIÓN BÁSICA

La pantalla de visión previa, la cual exhibe vídeo en vivo, actúa como la pantalla "principal" de la red. Desde aquí, usted puede seleccionar un icono a través de la parte superior de la pantalla para acceder a otras operaciones.

Muchas pantallas tienen varias pestañas en la pantalla. Estas pestañas son referidas como pestañas principales, pestañas laterales, y pestañas superiores. Cuando se describe una progresión de una pantalla específica, el texto relata pestañas principales/pestañas laterales/ pestañas superiores en este orden. Por ejemplo, la ilustración siguiente sería referida como Programación del sistema/Programación de la red/Programación básica.

PESTAÑA PRINCIPAL	FUNCIÓN	PESTAÑA LATERAL	PESTAÑA SUPERIOR
Start	Conexión/ desconexión, programación inicial, reinicialización, apagar.	NA	NA
	Ver transmisión directa, activar grupos y giras después de la programación.	Channel List/Groups/ Tours	NA
		HDD Info/Video Setting	NA
		PTZ/Preset/Cruise/ Pattern	NA
Playback	Ver vídeo grabado, fotos y archivos externos.	Playback Mode	NA
		Channel List/Groups	NA
		File Search	NA
		Search Type	NA
Backup	Resguardar archivos de los canales seleccionados.	Local Backup	NA

SUMARIO DE LAS PESTAÑAS

PESTAÑA PRINCIPAL	FUNCIÓN	PESTAÑA LATERAL	PESTAÑA SUPERIOR
Channel Setting Conectar canales con el sistema, programar horarios de grabación recurrentes, y grupos de canales.	Conectar canales con el sistema, programar horarios de grabación recurrentes, y grupos	Channel Connecting	Search Add All Details Import/Export
	de canales.	Channel Parameter	Display Setting Video Encoding Snapshot Motion Video Loss Video Tampering Privacy Mask
		Schedule Setting	Recording Setting Timing Snapshot
		Manual Operation	Manual Red Snapshot Manual Alarm
		Channel Grouping	Groups Tour Groups
		Smart	Target Count Object Left/Lost Area Detection Line Crossing
Disk Manager	Exhibe detalles del	Storage Management	NA
	almacenamiento del disco y programa los grupos de disco.	Disk Grouping	NA
		Disk Location Map	NA
System SettingConfigura el sistema (hora, correo electrónico y otras programaciones de	Time Setting	Device Time IPC Timing	
	electrónico y otras programaciones de	Channel Zero Setting	Global Setting Channel Setting
	la red, gestión de la	Network Setting	Basic Setting
PTZ, y dispositivo).		DDNS Setting Email Setting Advnced Setting Management Platform Telnet Setting	
		Alarm Management	Alarm Input Alarm Output Abnormal Setting Linkage Setting
		User Management	NA
		PTZ Setting	NA
		Device Setting	NA

PESTAÑA PRINCIPAL	FUNCIÓN	PESTAÑA LATERAL	PESTAÑA SUPERIOR
MaintenanceSuministra el númerode la versión delfirmware. Guarda	System Information	Device Information Stream Information Online User	
	la configuración de	Log Information	NA
la red y permite la actualización de la configuración.	Config Management	NA	
	System Upgrade	Local Upgrade Upgrade IPC	
	Auto Maintenance	NA	
	Network Monitoring	Network Flow Network Test	

PROGRAMACIÓN INICIAL

- 1. Haga clic en el icono III y seleccione *LOGIN*. Inserte *admin* (nombre del usuario), sobrepase la contraseña por el momento, y luego haga clic en **Login**.
- 2. Haga clic en el icono internetoria vez; seleccione *GUIDE*. Vaya por estas pantallas para proveer una configuración básica del sistema:
 - Language setting: Por omisión: ENGLISH; haga clic en Next.
 - Display setting: Resolución de la pantalla por omisión: 1280x1024-P60; haga clic en Next.
 - *Network setting:* Marque *Network Card* de la lista desplegable. Si usted solamente tiene un puerto LAN 1, no programe una dirección IP estática y deje DHCP activado. Haga clic en **Next**.
 - Uniden ProSeries: Los códigos salen para descargar la aplicación Uniden ProSeries. El código Apple QR descarga la aplicación para la versión iOS y el código Android QR descarga la versión Android.
- 3. Marque la casilla *Next time no longer display* en la esquina izquierda inferior. Esta serie de pantallas no saldrán más en los próximos arranques.
- 4. Haga clic en **Finish**. La pantalla *Preview* sale.

REFERENCIA RÁPIDA DE OPERACIÓN

	VAYA A		
PARA REALIZAR ESTO	PESTAÑA PRINCIPAL	PESTAÑA LATERAL	PESTAÑA SUPERIOR
Ajustar la hora del sistema	System Setting	Time Setting	Device Time
Configurar el correo electrónico	System Setting	Network Setting	Email Setting
Añadir usuarios y programar contraseñas	System Setting	User Management	NA
Programar la sensibilidad de movimiento	Channel Setting	Channel Parameter	Motion
Programar las alarmas	System Setting	Alarm Management	Alarm Input (o Alarm Output)
Activar/desactivar DDNS	System Setting	Network Setting	DDNS Setting
Comprobar y actualizar el firmware	Maintenance	System Information	Device Information
Programar los canales IP	Channel Setting	Channel Connecting	NA

	VAYA A		
PARA REALIZAR ESTO	PESTAÑA PRINCIPAL	PESTAÑA LATERAL	PESTAÑA SUPERIOR
Grabar vídeo Manualmente	En la pantalla <i>Previe</i> canal. Seleccione <i>Sta</i>	w, haga clic derecho ei art Recording.	n una pantalla de
Por horario	Channel Setting	Schedule Setting	Recording Setting
Buscar archivos, fotos	Playback	NA	NA
Reproducir vídeo	Playback	NA	NA
Ocultar áreas sensitivas al movimiento	Channel Setting	Channel Parameters	Motion
Bloquear áreas para no grabar	Channel Setting	Channel Parameters	Privacy Mask
Ver el canal	Preview	NA	NA
Resguardar archivos de vídeo	Backup	Local Backup	
Comprobar los usuarios actualmente en la red	Maintenance	System Information	Online User
Descargar la aplicación móvil	System Setting	Network Setting	QR Code

DESCRIPCIONES DE LAS PANTALLAS

PANTALLA PREVIEW

Seleccione *Preview*; la pantalla de vista previa sale. Esta pantalla no tiene pestañas laterales ni superiores. Sin embargo, varios elementos en la pantalla hacen la operación más fácil.



NÚM.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Screen configuration	Programar la exhibición de las pantallas (una sola pantalla, 4 pantallas en una, etc.).
2	Volume	Ajustar el volumen.
3	Tour	Seleccionar un grupo de gira.
4	Speed	Programar la velocidad del cambio de imágenes en un grupo de gira.
5	Open Linkage Preview	Las cámaras se pueden vincular para que en caso de que la sensibilidad de movimiento de una cámara se dispara, las cámaras vinculadas comienzan a grabar. <i>Open Linkage Preview</i> exhibe vídeo de todas cámaras vinculadas y disparadas.
6	Page UP/DOWN	Subir una página, bajar una página.
7	Last/Next Group	Ir al grupo anterior o al próximo.
8	Take Snapshot Start/Stop Recording	Tomar una foto de la imagen actual en el canal seleccionado. Haga clic para comenzar o parar la grabación.
9	PTZ	Programar la orientación de la cámara PTZ y los patrones de crucero.
10	HDD Info.	Información física acerca del disco duro.
11	Channel List	Establecer grupos y giras.
12	Main Tabs	Enlazar con otras áreas del firmware del XVR.

PESTAÑA PRINCIPAL PLAYBACK

Use la pestaña principal *Playback* para seleccionar un canal. Entonces, usted puede reproducir los archivos grabados y ver fotos.



NÚM.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Video Controls	Haga clic en cada icono para controlar los diferentes aspectos de la reproducción de vídeo.
2	Playback Control	Haga clic en el cronograma para saltar la reproducción a ese punto.
3	Search	Seleccionar los parámetros de la búsqueda.
4	File Search	Seleccionar las fechas para la búsqueda.
5	Channel List/ Groups	Seleccionar un canal o un grupo para buscar.
6	Playback Mode	Seleccionar grabado, externo, o foto.

PESTAÑA PRINCIPAL BACKUP

Use la pestaña principal *Backup* para seleccionar un archivo y hacer una copia de uno o más canales.

Start Preview	Pighash Casaad Enfing Dia Manger System Enfing Madatasase	■ ● 17:48:1 03-29-2018
Local Backup	Select (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)	
	Grandh Type 🗄 All 🗏 Simuel 🗏 Martine 🕮 Allonn 🕷 Namuel 🗮 ANR Frier Team 2018/00/2018 888 4880 👘 Te 2018/00/22/23/5555	
	File Stee MB Geery File Stee Phropy Locoles Phropy Locoles Phrome	
		Stert Backup Step Backup

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Select CH	Seleccionar uno o más canales (o todos los canales) para hacer una copia de resguardo.
Search Type	Seleccionar un tipo de archivo para buscar:
	• All
	• Smart
	Motion
	• Alarm
	• Normal
	• ANR
File Time	Insertar un intervalo de horas para buscar archivos.
File Format	Seleccionar entre I8 ó AVI. (I8 es un formato propio codificado, y AVI es un estándar de vídeo abierto.)
File Size	Seleccionar el botón Query File Size para ver el tamaño del archivo que se va a guardar.
Storage Location	Navegar a la localidad donde desea resguardar los archivos.
Total U-disk Space	Espacio total de la localidad de destino adjunta al puerto USB.
Free U-disk Space	El espacio vacío en el dispositivo USB adjunto debe ser más
	grande que el tamaño del archivo que se va a escribir.
Backup progress	Barra de estado de progreso del resguardo.

PESTAÑA PRINCIPAL CHANNEL SETTING

La pestaña principal *Channel Setting* le permite añadir cámaras a su red, programar horarios de grabación automática y manual, y programar grupos de canales. Incluye las siguientes pestañas:

- Channel Connecting
- Channel Parameter
- Schedule Setting
- Manual Operation
- Channel grouping

Pestaña lateral Channel Connecting

Use esta pestaña para encontrar cámaras y conectarlas a su XVR.

81urt F	-41 Presiew	Playback	Backup	Charnel Setting	Disk Manager	System Setting	Mainte	>			17:49:31 03-29-2018
Channel Connecting	9 Protoc	earch	Add All		Details Orwif	Import/Export E SLINK					
Changel Parameter											
Schedule Setting									E CH2		
Manual Operation									E CH3		
									E 04		
Channel Grouping									E CHS		
Smart									E 007		
									E CHB		
								»»			
						* •					
							*				
											*
										Copy To	Save Cascel

Pestaña lateral Channel Parameter

Esta pestaña lateral tiene 7 pestañas superiores:

- Display Setting
- Video Encoding
- Snapshot
- Motion
- Video Loss
- Video Tampering
- Privacy Mask

Pestaña superior Display Setting



ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar el canal en la lista desplegable para editarlo.
Display Local Channel Name	Marcar para exhibir el nombre del canal local en la pantalla.
Local Channel Name	Crear o editar el nombre del canal. Un teclado emerge.
Display Local Camera Name	Marcar para exhibir el nombre de la cámara local en la pantalla.
Local Camera Name	Crear o editar el nombre de la cámara. Un teclado emerge.
Show Time/Date	Marcar para exhibir la hora/fecha en la pantalla.
Time Format	Seleccionar el formato de 12 horas o de 24 horas para exhibir la hora.
Date Format	Seleccionar un formato de fecha de la lista desplegable.
Image Setting	Ajustar los niveles del brillo, del contraste, de la saturación, y el matiz.
Lens Parameters	Programar los parámetros para la exposición automática/manual, los niveles de disparo, los modos de la imagen, y mucho más.

Pestaña superior Video Encoding



ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar el canal en la lista desplegable para editarlo.
Stream Type	Seleccionar la transmisión principal o la sub transmisión.
Video Type	Seleccionar vídeo o vídeo y audio.
Resolution	Insertar la resolución del vídeo.
Bit-Rate Type	Seleccionar CBR o VBR.
Bit Rate	Insertar la tasa de bits.
Frame Rate	Insertar la frecuencia de cuadro.
Encoding Type	Insertar el tipo de codificación.
I Frame Interval	Insertar el intervalo I de marco.

Pestaña superior Snapshot

Esta pestaña programa los parámetros de las fotos.



ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal para tomar fotos.
Resolution	Seleccionar la resolución de imagen para la foto.
Snapshot Time Interval	Programar el tiempo que el sistema pausa entre fotos.

Pestaña superior Motion



ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal.
Detect Mode	Seleccionar Camera o XVR.
Enable Motion Detection	Programar la sensibilidad ý la proporción de la detección de movimiento.
Arming Schedule	La pantalla emerge para armar el horario y programar 8 fotos por periodos de 24 horas. También puede copiar el horario a todos los días seleccionados.
Linkage	La pantalla de sincronización de la alarma sale para programar los parámetros de la sincronización de la alarma.
Full Screen	Una cuadrícula es exhibida sobre el área para indicar las áreas que DISPARARÁN la detección de movimiento. Haga clic derecho y manténgase en la pantalla, luego arrastre una casilla sobre las áreas que NO desea que disparen la detección de movimiento. Esa casilla borrará las líneas de la cuadrícula, indicando que esa área específica NO disparará la detección de movimiento. Haga clic en Save .
Delete All	Borrar la cuadrícula.

Pestaña superior Video Loss

Cuando la pérdida de vídeo está activada, usted puede programar un horario para monitorearla.



ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal.
Enable Video Loss	Seleccionar el monitoreo de la pérdida de vídeo.
Arming Schedule	La pantalla emerge para armar el horario y programar hasta 8 periodos de armamento por periodos de 24 horas. También, puede copiar el horario a todos los días seleccionados.
Linkage Setting	Pantallas emergen para seleccionar el tipo de la sincronización, la salida de la alarma, la sincronización PTZ, y el estado de la sincronización en los canales.

Pestaña superior Video Tampering

Al igual que la pestaña de pérdida de vídeo, esta pantalla programa el monitoreo de la manipulación de vídeo.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal.
Enable Privacy Mask	Seleccionar para permitir la máscara de privacidad.
Arming Schedule	La pantalla emerge para armar el horario y programar hasta 8 periodos de armamento por periodos de 24 horas. También, puede copiar el horario a todos los días seleccionados.
Linkage Setting	Pantallas emergen para seleccionar el tipo de la sincronización, la salida de la alarma, la sincronización PTZ, y el estado de la sincronización en los canales.
Delete All	Borra todas las programaciones.

Pestaña superior Privacy Mask

La pestaña *Privacy Mask* le permite ocultar un área de la pantalla para no grabarla. Estas áreas pueden abarcar desde la parte inferior de una habitación (cerca del suelo para evitar que mascotas activen la detección de movimiento) hasta el teclado de un ATM.

Haga clic izquierdo en la vista en vivo y arrastre un cuadro o un rectángulo.

Haga clic en **Save** y el área seleccionada cambia a color negro.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal.
Enable Privacy Mask	Seleccionar para activar la máscara de privacidad.
Delete All	Borrar todas las máscaras sin guardar.

Pestaña lateral Schedule Setting

La pestaña Schedule Setting tiene dos pestañas superiores:

- Recording Setting
- Timing Snapshot

Pestaña superior Recording Setting

Esta pestaña superior le ayuda a programar un horario de 24 horas de lunes a domingo.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal para establecer un horario para tomar fotos.
Record	Seleccionar un modo de grabación de la lista desplegable.
Enable ANR	Marcar para activar la recuperación automática de la red.
	Solo es aplicable si la cámara tiene una tarjeta microSD.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Schedule	Haga clic en Setting para exhibir la pantalla y armar el horario para programar de 1 a 8 periodos de grabación por periodos de 24 horas. También, puede copiar el horario a todos días o solamente a todos los días seleccionados. Cuando el horario es guardado y la ventana cerrada, el horario refleja en la pantalla azul del horario.
Pre-record	Seleccionar la cantidad de segundos para grabar antes de que el horario de grabación comience.
Post-record	Seleccionar la cantidad de segundos para grabar después de que el horario de grabación termina.

Pestaña superior Timing Snapshot

Esta pestaña le ayuda a establecer un horario para tomar fotos automáticamente con sus cámaras. Es similar a la pestaña superior *Recoding Setting*.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Channel	Seleccionar un canal para establecer un horario para tomar fotos.
Timing Snapshot	Marcar para permitir la programación de un horario.
Snapshot Schedule	Haga clic en Setting para exhibir la pantalla para armar el horario y programar de 1 a 8 periodos para tomar fotos por periodo de 24 horas. También, puede copiar el horario a todos los días o solamente a los días seleccionados. Cuando el horario es guardado y la ventana cerrada, el horario refleja en la pantalla azul del horario.

Pestaña lateral Manual Operation

Esta pestaña lateral tiene tres pestañas superiores:

- Manual Rec
- Snapshot
- Manual Alarm

Pestaña superior Manual Rec

La pestaña superior *Manual Rec* le permite grabar manualmente en todos los canales o en canales específicos.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Manual Rec	Seleccionar <i>ALL</i> para permitir la grabación manual en todos los canales.
CH1-X	Seleccionar una cámara o cámaras específicas para permitir la grabación manual.

Pestaña superior Snapshot

La pestaña superior *Snapshot* le permite tomar fotos en todos los canales o en canales específicos.

Start F	review Playback	Backup Channel Setting	Disk Manager System Setting	D Maintenance		17: 59: 28 ₀₃₋₂₉₋₂₀₁₈
Channel Connecting	Manual Rec Snapshe	Manual Alarm				
Channel Parameter						
Schedule Setting						
Manual Operation	CH1-8 = 1					
Channel Grouping						
Smart						
						Sare

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Snapshot	Seleccionar ALL para permitir fotos en todos los canales.
CH1-X	Seleccionar una cámara o cámaras específicas para permitir la toma de fotos.

Pestaña superior Manual Alarm

Esta pestaña suministra una lista de la cantidad de alarmas salientes, sus nombres, y si están o no están activadas (listas para ser disparadas).

Start Preview	Playback Backup Channel Betting	Disk Manager System Setting Maintenance		■ 17:59:52 03-29-2018
	Manual Rec Snapshot Manual Alarm			
	Alarm Output No.	Alarm Name	Trigger	
Manual Operation	NVRI			
Channel Grouping				
				그는 그렇게 먹고 말했다.
				이 같은 것은 것이 같아?
				이 이 아이는 아이가
				~ 승규는 아들이 집 것 같아.
				Trigger All Trigger Delete All

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Trigger	Programar una alarma seleccionada para ser disparada. Además, puede cancelar todas las alarmas disparadas si selecciona <i>All Trigger</i> .
All Trigger	Seleccionar todas las alarmas para disparar.
Delete All	Borrar todas las alarmas.

Pestaña lateral Channel Grouping

La pestaña Channel Grouping tiene dos pestañas laterales:

- Group
- Tour Groups

Pestaña superior Groups

La pestaña *Groups* le permite programar grupos y añadir canales a esos grupos. Por ejemplo, usted puede tener un grupo llamado Vestíbulo frontal y añadir todas las cámaras relacionadas con el vestíbulo frontal (puerta delantera, vestíbulo ATM, etc.) a ese grupo. Los iconos centrales le permiten añadir, borrar, grabar, y nombrar los grupos de gira.

Pestaña superior Tour Groups

Una vez que haya programado los grupos, usted los puede organizar en un orden específico. Por ejemplo, usted puede exhibir primero todas las cámaras del grupo vestíbulo, luego todas las cámaras de la entrada trasera, etc. Los iconos centrales le permiten añadir, borrar, reorganizar, y nombrar los grupos de gira.

Pestaña lateral Smart

Esta pestaña lateral exhibe las características analíticas que están disponibles de acuerdo a los modelos de cámara específicos.

Pestañas analíticas frecuentes son:

- Target Count
- Object Left/Lost
- Area Detection
- Line Crossing
- 1. Para cada de las pestañas superiores de la pestaña Smart, active la característica.
- 2. Programe las características de cada pestaña y guárdelas.
- 3. En la pantalla *Preview*, seleccione el icono del circulo en la barra inferior de iconos. Esto permitirá exhibir los análisis en la pantalla.

PESTAÑA PRINCIPAL DISK MANAGER

La pestaña principal *Disk Manager* le permite administrar los requerimientos del almacenamiento y los grupos de canales. Además, suministra una imagen de la placa base de su modelo, marcando las ubicaciones del disco duro. Tiene las siguientes pestañas:

- Storage Management
- Disk Grouping
- Disk Location Map

Pestaña lateral Storage Management

La pestaña *Storage Management* le ofrece información acerca del disco duro y sus capacidades actuales:

- *Missing Alarm* Marque este espacio para permitir una alarma si el sistema no puede detectar el disco duro. Haga clic en **Save**.
- Format Marque este espacio para reformatear el disco duro. Haga clic en Format.

Start	1 Proview	Playback	Backup	Channel Setting	Disk Manager System S	1 etting Mair	¢.			<				18: 03-	05:21 29-2018
Storage Management		Process When D	Sisk Fall : Asto Overwrite	- SMART	F Handling	Continue Recordi		tecords Keesine	ime(Unit / hour):						
Disk Grouping															
		Physical No.	Name	Туря	Medel	Space	Free Space	Status	Information	Record	tissing Nam	Format	Delete	Power	
				Common Disk	WDC WD28PURX-64P	186368			B						
												Create	Ferr	mat.	Save

Pestaña lateral Disk Grouping

La pestaña lateral *Disk Grouping* le permite asignar cámaras a diferentes discos duros si su sistema tiene más de un disco duro.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Auto Grouping	Seleccionar para que el sistema agrupe automáticamente los canales en los discos duros.
Manual Grouping	Seleccionar para agrupar manualmente los canales en el disco duro.

Pestaña lateral Disk Location

La pestaña lateral *Disk Location* exhibe una foto de la placa base de ese modelo, marcando las ubicaciones del disco duro.

Representación solamente; las imágenes son únicas de cada modelo.

PESTAÑA PRINCIPAL SYSTEM SETTING

La pestaña principal *System Setting* establece la configuración del sistema. Tiene las siguientes pestañas laterales:

- Time Setting
- Channel Zero Setting
- Network Setting
- Alarm Management
- User Management
- PTZ Setting
- Device Setting

Pestaña lateral Time Setting

La pestaña lateral Time Setting tiene dos pestañas:

- Device Time
- IPC Setting

Pestaña superior Device Time

Use esta pestaña para programar la hora del día, el formato de la fecha, el huso horario, la hora de verano, y NTP.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Device Time	Ajustar la hora y la fecha con el teclado emergente. Haga clic en Modify para guardar el cambio.
Date Format	Seleccionar el estilo del formato en la caja desplegable para exhibir la fecha.
Time Zone	Seleccionar el huso horario local.
Time Zone Adjustment	Sintonizar el huso horario si es necesario.
Enable Daylight Savings Time	Marcar este espacio para activar la hora de verano.
DST Start DST End DST Bias	Insertar el comienzo y el final de la hora de verano mes/día/hora.

Los sistemas XVR tienen una pila de botón CMOS para relojes ubicadas en la placa de la computadora para mantener la hora en caso de que la corriente falle. Solamente los técnicos de Uniden deben reemplazar la pila (Pila de litio Chaochuang CR1220, de 3V SC).

Instrucciones para la eliminación de la pila: Consulte la página web de su gobierno local para ver las directrices acerca de la eliminación de la pila. Los pasos correctos para la eliminación de los diferentes tipos de pilas pueden variar significativamente por región. Consulte la página web de su estado, ciudad, o municipalidad para ver la información acerca de la eliminación de pilas en su área.

Pestaña superior IPC Timing

Esta pestaña superior le permite activar o desactivar lo siguiente:

- Auto Timing
- Reconnect Timing
- Timing Correction

Blast	ta Preview	Fisybeck	Backup	Channel Dotting	Disk Manager	Eystem Betting	Q Heintenante			10:04:08 03-30-2018
Time Setting		Device Time	Timing							
Channel Zero Setting										
Network Setting		Manual Timing	Timing							
Alarm Management										
User Management										
PTZ Setting										
Device Setting										
										Save

Pestaña lateral Channel Zone

El canal cero incluye cámaras seleccionadas en una sola imagen cuando se usa la aplicación móvil.

La pestaña lateral Time Setting tiene dos pestañas:

- Parameter Setting
- Channel Setting

Pestaña superior Global Setting

Haga clic en Enable para configurar los canales para ver en la aplicación.

Start	📩 📴 👼 🗸 🖉 🕹	■ 10:33:44 03-30-2018
Time Setting	Gibbil Setting Channel Setting	[4:1] : 2:4 (1.1) : 2:4 (2:4) : 2:4 (2:4) : 2:4 (2:4) : 2:4 (2:4) : 2:4 (2:4) : 2:4 (2:4) : 2:4 (2:4) : 2
Channel Zero Betting		그는 이 가 가지 않는 것 같은 것을 가 들었다. 것 같아요.
Network Setting		[hear - 21] - Contain (1997)
Alarm Management		영상 이 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같이 없다.
User Management		2014년 2014년 1월 1946년 1월 1948년 1월 1948년 1월 1949년 1월 1949년 1월 1949년 1월 1949년 1월 1948년 1월 1월 1949년 1월 1949년 1월 1948년 1월 1
PTZ Setting		
Device Setting		
		Gave

Pestaña superior Channel Setting

- 1. Seleccione el icono de múltiples vistas debajo de la pantalla de programación. La pantalla se divide en la cantidad que el icono exhibe.
- 2. Seleccione un canal para que salga en esa ubicación. El número del canal sale en la pantalla.
- 3. Repita para todos los canales.

Pestaña lateral Network Setting

La pestaña lateral *Network Setting* suministra el DDNS, la programación del correo electrónico, y otras pantallas de configuración de red. Esta pestaña tiene seis pestañas superiores:

- Basic Setting
- DDNS Setting
- Email Setting
- Advanced Setting
- Management Platform
- Telnet Setting

Pestaña superior Basic Setting

Alarm Management	MAC-MARKIN DE-57-08-58-06-33
User Management	Network District T00M/Fvill Dopalex
PT2 Setting	• NMP
Device Setting	n Davier (P
	Une Following DNS Address
	Default Revie LANT
	See.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Network Card	Seleccionar el LAN aplicable.
MAC Address	Exhibir la dirección MAC.
Network Status	Exhibir el estado de la red.
DHCP / Static IP	Seleccionar DHCP o el IP estático. Si selecciona el IP estático, los espacios de la dirección IP, la máscara, y la pasarela son exhibidos.
DNS Address	Use la dirección DNS seleccionada automáticamente o inserte las direcciones DNS.
Default Route	Exhibir el LAN para la ruta.

Pestaña superior DDNS Setting

Seleccione *Enable* o *Disable* DDNS. Si DDNS está activado, los siguientes espacios se pueden editar:

- DDNS Type
- Server Address
- Port
- User Name
- User Password
- Confirm Password
- Domain
- Update Interval (minutos)

Start Pr	1 EE For EG A Maintainer	10:36:15 ₀₃₋₃₀₋₂₀₁₈
Time Setting	Enzic Setting DONE Setting Email Setting Advanced Setting Management Platform Teleof Setting	
Channel Zero Setting		
Network Setting	Enable DDNG Oriable DDNS	
Alarm Management	DURS type Dynoni Barver Address members dondes era	
User Management	Port 00	
PTZ Setting	User Name	
Device Setting		
	Confirm Password	
	Update Internal 220 Min	
		Save

Pestaña superior Email Setting

Con la configuración del correo electrónico, el sistema puede notificarle de alarmas y otra actividad. Haga doble clic en los siguientes espacios para programar los contactos del correo electrónico vía el teclado emergente.

- Sender Email
- Password
- Confirm Password
- User Name
- Email Address

	EE 🚈		0	 10:36:45 03-30-2018
	Basic Setting DONS Setting Email 8	letting Advanced Setting Management Pla		
Channel Zero Setting				
Network Getting				
Alarm Management				
Oler Management	Receiver1			 0
	Receiver2			Ū.
Device Setting	Receiver3			 5 *
	necements			
				Save

Pestaña superior Advanced Setting

Start Proview	Playbeck Backs	Channel Setti	ng Disk Manager	TO Maintee	1	 10:38:05 03-30-2018
Time Setting	Basic Setting DDNS Setting	Email Setting	vanced Setting Managemen	at Platform Telnet Setting	atu inggi - Ka Atu kajaratu	
Channel Zero Setting						
Network Setting						
Alarm Management	PPPoE User Name		Device	n Parrword		
User Management						
PTZ Setting						n den Nel Standard - Mede
		External Port	External IP Address	Internal Port	UPnP Status	
Device Setting	RTSP Pert		0.0.0		Ineffective	
	RTMP Port		0.0.0.0		Ineffective	11
	HTTP Port		0.0.00		Ineffective	
	HTTPS Pert	6081	0.0.0.0	6091	Ineffective	
	ONVIE Pert	0002	0.0.0.0	0002	Ineffective	
	Enable Rise Verify					
						21 I.M. (1997)
						Save

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Enable/Disable PPPoE	Activar PPPoE para exhibir y programar lo siguiente:
	• PPPoE User Name
	• Device Dynamic IP
	• Password
	• Confirm password
Enable/Disable UPnP	Seleccionar este espacio para activar UPnP.
Enable/Disable Rtsp Verify	Seleccionar este espacio para activar Rtsp Verify.

Pestaña superior Management Platform

- 1. Seleccione *QR Code* para la identidad del dispositivo, y las aplicaciones móviles Apple, y Android. Use el código QR exhibido para descargar la aplicación Uniden ProSeries para su plataforma específica.
- 2. Configure una cuenta en la aplicación. Cuando añada el dispositivo, use el código QR de la identidad del dispositivo exhibido en esta pantalla o en la etiqueta en el proprio dispositivo.

Pestaña superior Telnet Setting

Si activa el protocolo Telnet, observe que existe la posibilidad de problemas de seguridad resultantes por un usuario de una computadora conectándose a otra en la red.

Pestaña lateral Alarm Management

Se debe usar una fuente de alimentación limitada para entradas de alarmas.

La pestaña *Alarm Mangement* le permite programar la entrada y salida de las alarmas. Esta pestaña tiene cuatro pestañas:

- Alarm Input
- Alarm Output
- Abnormal Setting
- Linkage Setting

Pestaña superior Alarm Input

Start	1 122 122 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124	■ 1 0:53:13 03-30-2018
Time Setting	Alarm Input Alarm Output Abnormal Setting Linkage Setting	
Channel Zero Setting		
Network Setting	Alarm Input 14/81	
Alarm Management	Device IP Address	
User Management		
PTZ Setting	Alarm Input Name [local_ai_port]	
Device Setting	Alarm Status Normally Open 🗸	
	Arming Schedul Setting	
	Linkage Gering	
		Copy To Save Cancel

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Alarm Input	Seleccionar en el menú desplegable la fuente de la entrada de la alarma.
Device IP Address	Insertar la dirección IP del dispositivo.
Alarm Input Name	Insertar el nombre de la alarma con el teclado emergente.
Alarm Status	Seleccionar Normally Open o Normally Closed.
Alarm Handling	Si selecciona <i>Alarm Handling</i> , usted puede acceder los horarios para armar y sincronizar, seleccionando <i>Setting</i> .

Pestaña superior Alarm Output

Start P	A EEE The ECO Channel Series Dick Manager Maintenance	 10: 53: 55 03-30-2018
Time Setting	Alarm lopot Alarm Oxford Abnormal Setting Linkage Setting	
Channel Zero Setting		
Network Setting	Marm Output	
Alarm Management	Alarm Outjout Name	
User Management		
PTZ Setting	Alarm Output Delay Customized V 0 S	
Device Setting	Arming Schedule Setting	

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Alarm Output	Seleccionar en la lista desplegable la alarma de salida.
Alarm Output Name	Haga clic en este espacio para insertar un nombre para la alarma con el teclado emergente.
Alarm Output Delay	Use el menú desplegable para seleccionar una dilación de salida de alarma en segundos.
Arming Schedule	Seleccionar <i>Setting</i> para insertar un horario para armar en la pantalla emergente <i>Arming Schedule</i> .

Pestaña superior Abnormal Setting

Use esta pestaña para establecer las condiciones anómalas que dispararán las alarmas.

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Abnormal Type	Seleccionar una condición anómala de la lista desplegable.
Trigger Mode	Seleccionar un método de notificación para disparar una alarma.
Alarm Output	Seleccionar ALL o 1.

Pestaña superior Linkage Setting

Start Preview	l ESE The Sector Channel Setting D	Ik Manager System Betting Maintenance		10: 54: 50 03- 30- 2018
Time Setting	Alarm Input Alarm Output Abnormal Setting Linkage Set	ting		
Channel Zero Setting				
Network Setting	Alarm Mode All	Source All	Search	
Alarm Management	No. Alarm Mode Source	Linkage	Details	
User Management				
PTZ Setting				
Device Setting				
			Add	Modity Delete

Pestaña lateral User Management

Esta pestaña le permite añadir y borrar usuarios, modificar perfiles existentes de usuarios, y programar permisos de usuarios vía los botones de función en la parte inferior de la pantalla.

Botones de función

Pestaña lateral User Permission

Seleccione un usuario y User Permission y la pantalla siguiente sale:

Start	review Playback B	ky Chanad Sellis Dia Manager Syllin Sellins Ministrater		10: 56: 33 03-30-2018
Time Setting		Uter Perminiaa 😤		
Channel Zero Setting				
Network Setting				
Alarm Management				
User Management				
PTZ Setting		Renate Permit tion		
Device Setting		🗏 Remote Log Search 🔰 Remote Parameter Setting 📰 Remote Channel Management 🗉 Remote Serial Part Control		
		🗉 Remote Badirectionals-Taik. 🗉 Remote Senior Management 🗉 Remote Shadown / Robort		
		Multi-Channel Coolig		
		DUISE #1 #2 #3 #4 #5 #4 #7 #4		
		OK Careel		
		Uter	Permission Delete User	Add User Modity User

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Local Permission	Seleccionar los permisos locales para asignar el usuario seleccionado.
Remote Permission	Seleccionar los permisos a distancia para asignar el usuario seleccionado.
Multi-Channel Config	Seleccionar otros canales para usar esta misma configuración.

Borrado del usuario

Seleccione un usuario para borrar y haga clic en **Delete User**. Una indicación de confirmación es exhibida.

Añadir usuario

Seleccione **Add User** para añadir usuarios a la red. La pantalla *Add User* es exhibida, permitiéndole insertar lo siguiente:

- User Name
- Password
- Confirm Password
- User Type

Start 1	teview	Playback	Backup	Channel Setting	Disk Manager	System Setting	¢.				0		10:57:14 03-30-2018
Time Setting													
					User Nam			User Type					
Channel Zero Setting					admin			Administrator					
Network Setting					default			default					
Alarm Management									_				
User Management									×				
PTZ Setting													
Device Setting													
					Contirm	Password							
						e Operator							
						OK	Cancel						
										User Permission	Delete User	Add User	Modify User

Modificar usuario

Seleccione **Modify User** para cambiar los perfiles de red del usuario. La pantalla *Modify User* sale, permitiéndole editar lo siguiente:

- User Name
- Password
- Confirm Password
- User Type

Start Preview	Playbook Bockup	Chanael Betting Disk Manager	C Meintenance		10: 57: 55 03-30-2018
Time Setting					
		User Name	User Type		
Channel Zero Setting		admin	Administrator		
Network Setting		default	default		
Alarm Management					
User Management		Modily User	×		
PTZ Setting					
Device Setting		Password			
			×		
		OK	Cancel		
				Herr Berminsten Delete Herr	Add liter

Pestaña lateral PTZ Setting

La pantalla *PTZ Setting* establece la configuración de la cámara PTZ. Programe esta configuración vía los siguientes espacios:

- Channel
- Protocol
- Decoder Address
- Baud Rate
- Data Bits
- Stop Bits
- Parity
- Flow Control

Start	Proview Playback	Backup Channel Setting Di	isk Manager	D		10: 58: 42 03-30-2018
Time Setting						
Channel Zero Setting	Channel	485 Keyboard				
Network Setting	Destand	and and a second				
Alarm Management	Protocol	petcoD				
User Management	Decoder Assorets					
PTZ Setting	Baud Kate	94600				
Device Setting	Data Bitt					
	Stop Bati					
	Pany	No Parity				
	Flow Control	No Flow Control				
						Copy To Save

Pestaña lateral Device Setting

Use esta pestaña para configurar los conceptos básicos de la red, tal como el nombre del dispositivo, el idioma, la resolución, la habilidad de vista previa y otros.

Start Preview	Playback B	Jackup Channel Setting	Disk Manager System S	Maintenance		*0	10: 59: 03 03-30-2018
Time Setting							
Channel Zero Setting		0					
Network Setting	Device Name						
Alarm Management		0295012368350+90933					
User Management							
PT2 Setting		•					
Design Design			RS485 Device	485 Keyboard	•		
Device Setting							
	Alarm Output No.						
	Language:	English					
		1920x1080-P60					
		SCH Proview					
		Channel No.OSD+IP					
	Instant Playback	5min •					
		Omin					
		Setting)				
		Main Stream+Sub Stream					
		Lowest	\$				
							Save

PESTAÑA PRINCIPAL MAINTENANCE

Pestaña lateral System Information

La pestaña lateral System Information tiene las pestañas superiores siguientes:

- Device Information
- Stream Information
- Online User

Pestaña superior Device Information

Esta pantalla exhibe la versión actual del firmware y su descripción.

Pestaña superior Stream Information

Esta pestaña muestra la información principal y del subflujo en kb/s y MB/H de cada canal.

Start Proview	Playback	Backup Channel Setting Dia	sk Manager System Setting Maintenance			11:01:20 03-30-2018
System Information	Device Information	Stream Information Online User				
Log Information						
Config Management	Channel No.	Main Stream	Sub Stream	Main Stream	Sub Stream	
		6057 kb/s	832 kb/s	2599 MB/H	357 MB/H	
System Upgrade		6989 kb/s	1027 kb/s	2999 МВ/Н	440 MB/H	
Auto Maintenance		0 kb/s	0 kb/s	0 МВЛ	0 MB/H	
		0 kb/s	0 kb/s	0 мвлн	0 мвлн	
Network Monitoring		0 kbfs	0 kb/s	0 мвлн	0 мв/н	
		0 kbfs	0 kb/s	0 мвлн	0 MB/H	
		0 kb/s	0 kb/s	0 мвлн	0 MB/H	
		0 kb/s	0 kb/s	0 MB/H	0 MB/H	
						Refresh

Pestaña superior Online User

Esta pestaña anota cada usuario y suministra la información de conexión.

Pestaña lateral Log Information

Start	Proview	Playback	Backup Cf	annel Setting [Disk Manager System Setting	Maintenance				11:03:12 03-30-2018
System Information		Main Ty	oes All Type	•	Sub Type All Sub T	ype Y	Channel		Y Search	
Log Information			art 2018/03/30	00:00:00	DST End 2018/03	/30 23:59:59		Export All I	og Export Results	
Config Management		No.	Log Time	Main Type	Sub Type	Child Type	Channel	User	Login Address Describe	Play
System Upgrade										
Auto Maintenance										
Network Monitoring										
						Page Home P	age Page Up	Page Down End Page	Skip to	sge:

ESPACIO	DESCRIPCIÓN
Main Types	Seleccionar un tipo de la lista desplegable.
DST Start/DST End	Ajustar la hora de comienzo y final de la hora de verano.
Sub types	Seleccionar un subtipo de la lista desplegable.

Pestaña lateral Config Management

Esta pantalla tiene 5 selecciones:

- Export Configuration
- Import Configuration
- Restore Default
- Backup to HDD
- Restore from HD

Configuración Exportar/Importar

Estas selecciones, *Export Configuration/Import Configuration*, le permiten importar o exportar la información de configuración de un lápiz USB o de un disco duro móvil.

Restaurar a las configuraciones por omisión

Restore Default exhibe una pantalla para seleccionar que configuración por omisión desea restaurar.

Start Preview Playback. Backup	Channel Setting Dirk Manager System Setting Maintenance	■ 2 11:07:19 03-30-2018
System Information Log Information Expert Configuration		
Config Management Import Configuration System Upgrade		방영 동안에서 가지 않는 것을 같다.
Auto Maintenance Restore Default	Restore Default 🛠	
Network Monitoring Backup To HDD	🗐 Record Plan Configuration 👘 Bystem Setting	
Restore From HDD		
	User Configuration Abnormal Handling	
	OK Cancel	
		말 같은 것이 같이 있는 것이 같이 없는 것이 같이 없다.
	그 그렇고 봐. 전도 동안을 수 없는 것 같아요. 또 금 것이다.	

Copia de resguardo al disco duro

Seleccione *Backup to HDD* y el XVR hace una copia de resguardo al disco duro. Una barra de progreso es exhibida y luego un mensaje indicando que el resguardo tuvo éxito.

Restaurar del disco duro

Seleccione *Restore from HDD* y el XVR restaura las programaciones de configuración guardadas en un disco duro (si están resguardadas). Una barra de progreso es exhibida y luego un mensaje indicando que la restauración tuvo éxito.

Start	Preview Playback	Backup	Channel Setting Disk Manager	System Setting	Maintenance		 11:05:17 03-30-2018
System Information							
Log Information	E	xport Configuration					
Config Management							
System Upgrade	In	port Configuration					
Auto Maintenance	C	Restore Default					
Network Monitoring						×	
		Backup To HDD		Restore To2018-03	9-30 11:03:44		
		Restore From HDD					
				ок	Cancel		

Pestaña lateral System Upgrade

Actualice el XVR (pestaña superior *Local Upgrade*) o la cámara IP (pestaña superior *Upgrade IPC*).

Pestaña lateral Auto Maintenance

El modo de mantenimiento reinicializa el sistema XVR de acuerdo con el horario seleccionado en el menú desplegable.

Pestaña lateral Network Monitoring

Pestaña superior Network Flow

La selección de esta pestaña superior exhibe un gráfico del uso de la banda de ancho de la red en tiempo real.

Prueba de la red

Use la pestaña *Network Test* para probar la conectividad de la red local con la dirección IP de la destinación. Esta prueba es similar a una función ping. Para comprobar si usted está conectado a Internet, trate conectándose a 8.8.8.8 (servidor DNS de Google).

=	-4			ô		1 01	\$		 11:17:27
Start	Preview	Playback	Backup	Channel Setting	Disk Manager	System Setting	Maintenance		03-30-2018
System Information		Network Flow	Network Test						
Log Information									
Config Management		Network Delay, Pa	cket LossTest						
System Upgrade			LAN1				•		, ^ 슬레라 (한편)
Auto Maintenance		Destination Add					Test		
Network Monitoring									
		Network Wireshark	Backup						
							Browse		이 아이
		Current Network C					Wireshark Backup		
									영양 관련은 문서
									12년 42년 - 12월
									문민 : 아이지 않는
									여행가 다가 봐야?

ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE

De vez en cuando, Uniden puede actualizar el firmware de sus productos para mejorar las características, arreglar errores, o de otra manera mejorar el producto. Uniden recomienda investigar periódicamente por actualizaciones del firmware.

Busque actualizaciones del firmware si tiene problemas de servicio; su firmware puede estar fuera de fecha.

- 1. Vaya a Main Menu/Information/System para localizar la versión del firmware XVR actual.
- 2. Vaya a http:/unidensupport.com/Find-Your-Product/Downloads y busque el XVR. Compruebe el número del firmware del XVR contra el firmware más reciente disponible.
- 3. Si hay una versión del firmware que es más reciente que la versión de firmware en su sistema, descárguelo a su lapiz USB.
- 4. Apague su XVR.
- 5. Inserte el lápiz USB en un puerto USB DETRÁS del receptor.
- 6. Encienda su XVR. El sistema se reinicializa e importa el nuevo firmware.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Después de activar, el sistema no se puede encender normalmente.

Posibles razones:

- El adaptador está dañado.
- El cable de alimentación está dañado.
- El firmware es antiguo.
- El disco duro está dañado.
- La placa de alimentación interna está dañada.

El XVR se reinicializa automáticamente o para de funcionar frecuentemente después de reiniciarse por unos minutos.

Posibles razones:

- Una prueba de la red ha sido programada.
- El voltaje de entrada no es estable o muy bajo.
- El disco duro o los cables del disco duro están dañados.
- La señal frontal de vídeo no es estable.
- Mala disipación del calor, demasiado polvo, medio ambiente físico malo del XVR.
- El hardware XVR está dañado.

No se puede detectar el disco duro después de encenderlo.

Posibles razones:

- El cable de alimentación del disco duro no está conectado.
- · Los cables del disco duro están dañados.
- El disco duro está dañado.
- El disco duro ha fallado.
- El puerto SATA en la placa principal está dañado.

No sale vídeo en un solo canal, ni en múltiples canales, ni en todos los canales.

Posibles razones:

- El firmware es antiguo. Actualice el firmware.
- El brillo de la imagen es todo 0. Por favor, restaure a la programación por omisión.
- No hay señal de entrada de vídeo o la señal es muy débil.
- El hardware del XVR está dañado.
- El adaptador de la cámara está dañado o desconectado.

Problemas con la imagen en tiempo real, tal como distorsión seria de imagen, color, o brillo, etc. Posibles razones:

- El XVR no combina con la impedancia del monitor.
- La distancia de transmisión del video es muy grade o la atenuación del cable de transmisión de vídeo es muy alta.

No puedo encontrar archivos de vídeo en la reproducción local.

Posibles razones:

- El disco duro está dañado o no hay datos de vídeo.
- Actualice el firmware el cual es diferente de los archivos originales del firmware.
- · Los archivos de vídeo que usted desea ver están sobrescritos.

El vídeo local parece borroso.

Posibles razones:

- · La calidad de vídeo es muy baja.
- Los datos del programa no se leen bien; reinicie el XVR.

- El disco duro está dañado.
- El hardware del XVR está dañado.

No hay señal de audio en la ventana de vigilancia.

Posibles razones:

- La cámara no apoya audio.
- El audio de la cámara está dañado.
- El hardware del XVR está dañado.

Hay señal de audio en la ventana de vigilancia, pero no hay sonido durante la reproducción.

Posibles razones:

- · La opción del audio no está seleccionada.
- El canal correspondiente no está conectado con el vídeo. Cuando la imagen aparezca como una pantalla azul, la reproducción será intermitente.

La hora exhibida es incorrecta.

Posibles razones:

- · El ajuste está mal.
- Las pilas internas no están correctamente conectadas o el voltaje es muy bajo.

El XVR no puede controlar la cámara PTZ.

Posibles razones:

- · La cámara PTZ no está conectada correctamente.
- La velocidad de baudios, la dirección, los ajustes del protocolo de la cámara PTZ delantera y del dispositivo PTZ son inconsistentes.

La detección de movimiento no funciona.

Posibles razones:

- · La hora no está ajustada correctamente.
- El área de detección de movimiento no está ajustada correctamente.
- La sensibilidad es muy baja.

No hay imagen o el vídeo es de mala calidad durante la vista en vivo o durante la reproducción de archivos grabados.

Posibles razones:

- Transmisión de muchos datos en la red (muchos usuarios conectados en el sistema).
- La cámara no está conectada correctamente (no se transmiten los datos correctamente).
- Problemas de conexión entre la cámara y el XVR.

Algo está mal con la copia de resguardo USB.

Posibles razones:

- No hay bastantes recursos XVR disponibles. Por favor, detenga la grabación y proceda con una copia de resguardo.
- El dispositivo para la copia de resguardo no es compatible.
- El dispositivo para la copia de resguardo está dañado.
- No hay bastante espacio en el dispositivo para la copia de resguardo.

La alarma no funciona.

Posibles razones:

- El ajuste de la alarma es incorrecto.
- La señal de entrada de la alarma es incorrecta.

ESPECIFICACIONES

GENERAL	PRO400X1	PRO800X2	PRO1600X2
Adaptado	DC12V/3A	DC12V/3A	DC12V/3A
Consumo de potencia	<10W (sin disco duro)	<10W (sin disco duro)	<35W (sin disco duro)
Temperatura de operación		-10°C~55°C (14°F~135°F)	·
Humedad		90%	
Elevación (máxima)		2000 metros	
VIDEO			
Entrada de vídeo a la red	4 canales	8 canales	16 canales
Ancho de banda para acceso a la red	80Mbps	80Mbps	288Mbps
Estándar de vídeo	PAL, NTSC	PAL, NTSC	PAL, NTSC
Compresión de vídeo	H.264	H.264	H.264
Exhibición de imagen	Exhibición de imagen 1/4/6/8/9	Exhibición de imagen 1/4/6/8/9	Exhibición de imagen 1/4/6/8/9/16/25/36
Modo foto	Apoya fotos sincronizadas, fotos manuales, formato JPEG	Apoya fotos sincronizadas, fotos manuales, formato JPEG	Apoya fotos sincronizadas, fotos manuales, formato JPEG
Detección de movimiento	Apoyo 396 (22*18) Se puede programar un área analizada en cada pantalla con sensibilidad ajustable de múltiples niveles	Apoyo 396 (22*18) Se puede programar un área analizada en cada pantalla con sensibilidad ajustable de múltiples niveles	Apoyo 396 (22*18) Se puede programar un área analizada en cada pantalla con sensibilidad ajustable de múltiples niveles
Máscara de privacidad	4 zonas	4 zonas	4 zonas
GRABACIÓN DE VÍDEO	Y REPRODUCCIÓN		
Frecuencia de fotogramas	Modo 4 canales: 1080@15fps 720@30fps (NTSC) tiempo real Análogo/IPC@ 30fps (NTSCV) tiempo real	Modo 8 canales: 3MP@10fps 1080P@15fps Análogo/IPC@30fps (NTSC) tiempo real	Modo 16 canales: 3MP@15fps 720P@30fps (NTSC) tiempo real Análogo/IPC@30fps (NTSC) tiempo real
	Modo 2 canales: 4MP@15fps 3MO@10fps 1080P@30fps (NTSC) tiempo real 720P@30fps (NTSC) tiempo real Análogo/IPC @ 30fps (NTSC) tiempo real	Modo 4 canales: 4MP@15fps 3MP@10fps 1080P@30fps (NTSC) tiempo real Análogo/IPC@ 30fps (NTSC) tiempo real	Modo 8 canales: 4MP@14fps 3MP@10fps 1080P@30fps (NTSC) tiempo real 720P@30fps (NTSC) tiempo real Análogo/IPC@30fps (NTSC) tiempo real
Modo grabar	Manual/programado/MD/ alarma anormal/MD o alarma/MD y alarma	Manual/programado/MD/ alarma anormal/MD o alarma/MD y alarma	Manual/programado/MD/ alarma anormal/MD o alarma/MD y alarma
Modo buscar	Hora, calendario, evento, canal	Hora, calendario, evento, canal	Hora, calendario, evento, canal
GENERAL			
Modo reproducir	Comienzo, parar, reproducir rápido, reproducir despacio, reproducir fotograma, foto, pantalla completa, amplificación del rodillo, hora bola, reproducir preciso	Comienzo, parar, reproducir rápido, reproducir despacio, reproducir fotograma, foto, pantalla completa, amplificación del rodillo, hora bola, reproducir preciso	Comienzo, parar, reproducir rápido, reproducir despacio, reproducir fotograma, foto, pantalla completa, amplificación del rodillo, hora bola, reproducir preciso

GENERAL	PRO400X1	PRO800X2	PRO1600X2
ALMACENAMIENTO Y COPIA DE RESGUARDO			
Interfaz de almacenamiento	2 SATA	2 SATA	2 SATA
Capacidad del disco duro	Singular 8TB máximo	Singular 8TB máximo	Singular 8TB máximo
Ubicación de la copia de resguardo	disco duro local, red	disco duro local, red	disco duro local, red
Tipo de matriz	NA	NA	NA
Método de copia de resguardo	Red, dispositivo USB	Red, dispositivo USB	Red, dispositivo USB
ANR	Apoya FSAN IPC (con tarjeta TF) ANR	Apoya FSAN IPC (con tarjeta TF) ANR	Apoya FSAN IPC (con tarjeta TF) ANR
INTERFAZ EXTERNA			
Interfaz de red	1 RJ45 puerto auto adaptivo Ethernet 10M/100M	1 RJ45 puerto auto adaptivo Ethernet 10M/100M	1 RJ45 puerto auto adaptivo Ethernet 10M/100M
Entrada de alarma	4 canales	4 canales	8 canales
Salida de alarma	1 canal	1 canal	3 canales
RS485	1 puerto RS485	1 puerto RS485	1 puerto RS485
Puerto USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0
Interfaz USB 5V CC @0,5 A máximo	Panel delantero:1 USB 2.0 Panel trasero: 1 USB 2.0	Panel delantero:1 USB 2.0 Panel trasero: 1 USB 2.0	Panel delantero:1 USB 2.0 Panel trasero: 1 USB 2.0

Información acerca del reciclaje y eliminación

- No tire dispositivos electrónicos ni ninguno de sus componentes (especialmente pilas y pantallas LCD) en la basura municipal.
- Consulte las autoridades de gestión de residuos locales o una organización de reciclaje tal como <u>Earth911.com</u> para encontrar una instalación de reciclaje de electrónica en su área.

CUMPLIMIENTO CON LA SECCIÓN 15 DE LA FCC/IC

FCC

Declaración de cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones. (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad para operar el equipon fonctionnement.

IC

ste dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS

Importante: ¡GUARDE SUS RECIBO! Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado. GARANTE: UNIDEN AMERICA CORP. ("Uniden").

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por tres años, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las

limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 36 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de Uniden, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus opciones, arreglará la unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varíen de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo.

El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service C/O Saddle Creek 743 Henrietta Creek Rd., Suite 100 Roanoke, TX 76026