



HAUT-PARLEUR EXTERNE BC23A



GUIDE D'UTILISATION



Nous vous remercions d'avoir acheté un haut-parleur externe BC23A d'Uniden. Ce haut-parleur externe de haute qualité est conçu et fabriqué pour vous offrir une performance optimale avec vos radios BP et scanners d'Uniden.

Chez Uniden^{MD}, nous désirons votre entière satisfaction! Si vous avez besoin d'aide avec ce produit, veuillez contacter notre département de soutien à la clientèle au : 800-297-1023 ou 817-858-2929.

INSTALLATION DE VOTRE HAUT-PARLEUR

Le BC23A possède son propre support et peut se maintenir en place sur une surface stable ou fixé en place pour plus de stabilité.

MISE EN GARDE :

- **Évitez de fixer le haut-parleur sous les rayons directs du soleil ou dans des endroits où la température est élevée.**
- **Évitez de passer les fils près de rebords métalliques tranchants ou près de pièces mobiles.**
- **N'obstruez pas les ouvertures d'aération des unités de climatisation ou de chauffage.**
- **Évitez les zones de déploiement du sac gonflable afin d'assurer une performance adéquate et de prévenir les blessures.**

Utilisez le support de fixation en tant que gabarit afin de marquer les trous de vis pour l'installation. Percez des trous et visez le support. Alignez le haut-parleur contre les trous des boutons d'ajustement et vissez les boutons d'ajustement.

CONNEXION DE L'ALIMENTATION

1. Assurez-vous que la source d'alimentation CC se situe entre 11,7 V CC et 15,8 V CC. Une source de 24 V CC n'est pas supportée.

2. Branchez le fil noir de mise à la masse sous un boulon métallique ou une vis qui est connecté au châssis du véhicule.
3. Branchez le fil rouge à un point dans la boîte de fusible du véhicule qui fournit l'alimentation uniquement lorsque le contact d'allumage est activé.

FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR

Insérez la fiche audio dans la prise **EXT. SP** de votre radio BP ou scanner Bearcat.

La commande de volume située sur le côté du haut-parleur sert à contrôler l'alimentation et le volume. Tournez-la vers le HAUT pour mettre le haut-parleur en fonction et vers le BAS pour diminuer le volume et mettre le haut-parleur hors fonction.

Éliminez les parasites indésirables des transmissions entrantes grâce au bouton de filtre antiparasites. Appuyez sur le bouton lorsque le filtre antiparasites est **EN FONCTION**. Le bouton demeure enfoncé. Appuyez à nouveau pour le relâcher et mettre le filtre **HORS FONCTION**.

Le BC23A est doté d'une fonction de mise hors fonction automatique. Le haut-parleur se met automatiquement hors fonction lorsqu'il ne reçoit aucun signal audio n'est reçu après 25 secondes.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur interne	15 W max. 8 ohms (MONO)
Température de fonctionnement	-4° F ~ +140° F (-20° C ~ +60° C)
Niveau d'entrée max.	0,7 W (6 ohms)
Voltage de la source d'alimentation	8 W amplifié (8 ohms/THD 10 %)
Réponse en fréquence audio	300 ~ 5 000 Hz
Fil du haut-parleur	3 m (10 pi.) avec une fiche de 3,5 mm (Connexion à gauche seulement)
Dimensions	3,9 po (L) x 2,4 po (P) x 3,9 po (H) 100 mm (L) x 61,8 mm (P) x 100 mm (H)
Poids	21,2 oz (600 g) - incluant le support et les vis de fixation
Inclus dans l'emballage	Support de fixation et quincaillerie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : Tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN').

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, selon les restrictions et exclusions décrites

ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE :

Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Corporation
Parts and Service Division
4700 Amon Carter Blvd
Fort Worth, TX 76155

800-297-1023, 8h00 à 17h00, heure centrale, du lundi au vendredi

