

# Uniden® LightCam Caméra projecteur

35HD



Quick Start Guide • Guide de départ rapide



Alertes mobiles



Caméras d'extérieur



Diffusion vidéo



Haute définition 720p



Vision nocturne



Détection  
du mouvement



Audio deux voies



Réglages  
personnalisables



Aucun frais mensuel

# Welcome to a new level of home security.



## 1. Install LightCam App.

- The app is available on Apple Store and Google Play.



## 2. Install and set up your LightCam 35HD.

- Attach power adapter to the camera and plug into power outlet.
- The LED will turn to a solid green then after 10 seconds it will switch off.
- Approximately 15 seconds later, it will begin quickly flashing green meaning the initialization is complete.



## 3. Connect your iPhone to the cameras WiFi connection (Point to Point P2P)

- Press the reset button on the back of the camera.
- When connected, choose from one of the 3 steps.

### 1) Search Local Network



- Open the LightCam app and click the “+” symbol to add a new camera.
- Click “Search in Local Network”.
- It will automatically search the camera Device ID (DID) and display the camera name and Device ID (DID). Enter the camera default password: 000000 and save the password to complete the connection.

### 2) Scan QR Code

- Scan the QR Code on the back of the camera to retrieve the camera name and Device ID (DID).
- Enter the camera default password: 000000 and save the password.

### 3) Manual Input

- Select Manual Input and retrieve the camera name then input the Device ID (DID) located on the back of the camera.
- Enter the camera default password: 000000 and save the password.





#### 4. Connect your Android Phone to the cameras WiFi connection (Point to Point P2P)

- Press the reset button on the back of the camera
- When connected, choose from one of the 3 steps.

##### 1) Search Local Network



- Open the LightCam app and click the “Add new camera” symbol to add a new camera
- Click “Search in Local Network”
- It will automatically search the camera Device ID (DID) and display the camera name and Device ID (DID). Enter the camera default password: 000000 and save the password to complete the connection.

##### 2) Scan QR Code

- Scan the QR Code on the back of the camera to retrieve the camera name and Device ID (DID).
- Enter the camera default password: 000000 and save the password.

##### 3) Manual Input

- Select Manual Input and retrieve the camera name then input the Device ID (DID) located on the back of the camera.
- Enter the camera default password: 000000 and save the password.






## 5. Connect your camera to your home/business WiFis

In the LightCam app, select the 3 bar icon to the right of your camera and select "More".

Go to "WLAN Networks" & the app will search for local WiFi networks. Choose yours and input the password.



## 6. Configure Light Settings

- Light Duration: Off, 1 minute, 3 minutes or 10 minutes
- Dimmer: 25%, 50%, 75%, 100%
- Timer: Light On or Off, Repeat or Specified Time



# Bienvenue à un nouveau niveau en matière de sécurité résidentielle.



## 1. Installez l'appli de la caméra projecteur Uniden LightCam.

- L'application est disponible sur Apple Store et Google Play.



## 2. Installez et réglez votre caméra avec projecteur LightCam 35HD.

- Fixez l'adaptateur CA à la caméra et branchez-le à une prise de courant.
- Le voyant à DEL s'allumera en feu fixe vert et s'éteindra après dix secondes.
- Environ quinze secondes plus tard, le voyant à DEL clignotera rapidement en vert afin d'indiquer que l'initialisation est terminée.



## 3. Connectez votre iPhone à la connexion Wi-Fi de la caméra (point à point "P2P")

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil photo.
- Une fois connecté, choisissez l'une des 3 étapes.

### 1) Recherche d'un réseau local


- Lancez l'appli Uniden LightCam et cliquez sur le symbole "+" pour ajouter une nouvelle caméra.
- Cliquez sur "Search in Local Network" (recherche d'un réseau local).
- Il recherchera automatiquement le numéro de dispositif de la caméra (DID) et affichera le nom et numéro du dispositif (DID) de la caméra. Entrez le mot de passe par défaut de la caméra : "000000" et sauvegardez le mot de passe pour terminer la connexion.

### 2) Balayez le code QR

- Balayez le code QR situé à l'arrière de la caméra pour récupérer le nom et le numéro du dispositif (DID) de la caméra.
- Entrez le mot de passe par défaut de la caméra : "000000" et sauvegardez le mot de passe.

### 3) Entrée manuelle

- Sélectionnez "Manual Input" (entrée manuelle) et récupérez le nom de la caméra et entrez le numéro du dispositif (DID) situé à l'arrière de la caméra.
- Entrez le mot de passe par défaut de la caméra : "000000" et sauvegardez le mot de passe.





#### 4. Connectez votre téléphone Android à la connexion Wi-Fi de la caméra (point à point "P2P")

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil photo.
- Une fois connecté, choisissez l'une des 3 étapes.

##### 1) Recherche d'un réseau local


- Lancez l'appli Uniden LightCam et cliquez sur le symbole "Add New Camera" pour ajouter une nouvelle caméra.
- Cliquez sur "Search in Local Network" (recherche d'un réseau local).
- Il recherchera automatiquement le numéro de dispositif de la caméra (DID) et affichera le nom et numéro du dispositif (DID) de la caméra. Entrez le mot de passe par défaut de la caméra : "00000" et sauvegardez le mot de passe pour terminer la connexion.

##### 2) Balayez le code QR

- Balayez le code QR situé à l'arrière de la caméra pour récupérer le nom et le numéro du dispositif (DID) de la caméra.
- Entrez le mot de passe par défaut de la caméra : "000000" et sauvegardez le mot de passe.

##### 3) Entrée manuelle

- Sélectionnez "Manual Input" (entrée manuelle) et récupérez le nom de la caméra et entrez le numéro du dispositif (DID) situé à l'arrière de la caméra.
- Entrez le mode de passe par défaut de la caméra : "00000" et sauvegardez le mot de passe.





## 5. Connectez votre caméra à votre réseau Wi-Fi résidentiel/d'affaires

- À l'appli Uniden LightCam, sélectionnez l'icône à trois barres à droite de votre caméra et sélectionnez "More".
- Allez à l'option "WLAN Networks" et l'appli recherchera les réseaux Wi-Fi locaux. Choisissez votre réseau et entrez le mot de passe.



## 6. Configurez les réglages de la lumière

- "Light Duration" (durée d'illumination) : "Off" (hors fonction), 1 minute, 3 minutes ou 10 minutes.
- "Dimmer" (atténuation) : 25%, 50%, 100%
- "Timer" (minuterie) : "Light On" (allumé), ou "Off" (éteint), "Repeat" (répété) ou "Specified Time" (heure spécifiée).



Uniden just turned your motion sensor spotlight into a security camera.

Uniden vient de transformer votre détecteur de mouvement avec projecteur en une caméra de surveillance.



For Added Security:

- Motion detection
- Recording
- Spotlight

Pour une sécurité accrue :

- Détection du mouvement
- Enregistrement
- Projecteur

[uniden.com](http://uniden.com)