

ADENDA

ANTENA MAGNÉTICA

Esta adenda aplica a los dos modelos PRO501HH y PRO501TK. Suministra instrucciones para la instalación además de requerimientos de seguridad y de licencia.

NOTICIA DE SEGURIDAD DE LA FCC

La antena que se usa en esta radio debe estar instalada y mantenida correctamente y debe suministrar una distancia de por lo menos 43 cm (16,92 in.) de todas las personas y no debe estar colocada u operada en conjunto con ninguna otra antena o transmisor. Nunca transmita si hay personas más cerca de la distancia especificada a la antena.

Observe que Uniden no especifica o suministra ninguna antena con este transceptor. Mientras que una antena con una ganancia de 0 dBi es normal para una instalación típica, los límites anteriormente mencionados aplican a cualquier antena con una ganancia de hasta 3 dBi.

REQUERIMIENTOS PARA UNA LICENCIA DE RADIO CB

Usuarios estadounidenses ya no necesitan aplicar para un permiso para el uso de radio ciudadana (CB). Sin embargo, las radios ciudadanas todavía son consideradas un servicio de "licencia por regla". Esto significa que, mientras que la FCC permite la operación de estaciones de radio ciudadana sin la identificación de estación, todavía sigue siendo necesario que los operadores de la estación cumplan con el Acto de Comunicaciones (Communications Act) y con los reglamentos del servicio de radio ciudadana. (Para más información acerca de los reglamentos de radio en los Estados Unidos de América, visite la página web de la FCC en www.fcc.gov.)

INSTALACIÓN DEL MONTAJE DE LA ANTENA MAGNÉTICA

- 1 Atornille la antena de varilla en la base para ella.
- 2 Coloque la base encima del techo de su vehículo.

CAUTION: Si usted va a conducir con la antena en el vehículo, quite la funda de goma de la parte inferior de la base de la antena para asegurar que esté bien asegurada. Asegúrese de limpiar la superficie del vehículo y la superficie de la base de la antena para impedir rasguñar la pintura de su vehículo.

- 3 Guíe el cable de la antena hacia la radio CB.

CAUTION: Uniden recomienda que guíe el cable de la antena de manera que no sea doblado o presionado (p.ej.: cerrando la puerta sobre él).

- 4 Enrosque el conector del cable de la antena en el conector para la antena en la radio CB.

¡ADVERTENCIA! La antena que se usa con esta radio debe estar instalada por los menos a una distancia de 43 cm (16.92 in.) de las personas. La antena no debe ser colocada o usada con ninguna otra antena o transmisor.

CAUTION: Nunca opere su radio sin antena o con un cable de antena dañado. Esto puede estropear la radio.

U60UT422ABZ(0)

Octubre de 2019