

UDR744 HD

GUIDE DE DÉPART RAPIDE

Utilisez ce guide de départ rapide pour installer vos caméras et connectez votre téléphone intelligent ou autre dispositif permettant le visionnement à distance. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation en ligne au :

www.uniden.com

INCLUS DANS L'EMBALLAGE :

(2) caméras	(2) antennes	(1) moniteur	(1) adaptateur de 5 V CA pour le moniteur	Carte SD de 8 Go
(2) adaptateurs CA pour les caméras	(1) câble Ethernet	(1) emballage de vis	(1) guide de départ rapide pour le modèle UDR744 HD	

INSTALLATION DES CAMÉRAS ET DU MONITEUR

1. Branchez les adaptateurs CA aux caméras et à la prise de courant.
2. Fixez le câble d'alimentation au moniteur et branchez-le à une prise de courant.
3. Mettez le moniteur en fonction. Vous devriez voir les deux caméras.
4. Débranchez les caméras et déplacez-les à l'endroit où vous effectuerez l'installation. Branchez-les afin de vérifier si elles sont toujours visibles sur le moniteur. Si elles ne le sont pas, placez-les ailleurs.

INSTALLATION DES CAMÉRAS DU SYSTÈME UDR744 HD


1. Maintenez la base du support de la caméra et marquez l'emplacement des vis avant de percer les trous.
2. Utilisez les vis et les ancrages inclus pour fixer le support au mur ou au plafond. Vous pouvez également viser le support sur une surface plane, tel que le dessus d'une table, si désiré.




3. Tirez légèrement sur le socle avant de vous assurer qu'il est installé de manière sécuritaire.

RÉGLAGE DU VISIONNEMENT À DISTANCE


1. Connectez le moniteur à votre routeur à l'aide du câble Ethernet.
2. Téléchargez l'appli gratuite Uniden U Guard^{MC} du magasin Google Play ou iTunes d'Apple. Lancez l'appli.
3. Tapez sur *Click here to add device* (Cliquez ici pour ajouter un dispositif).



4. Balayez le code QR situé à l'arrière du moniteur afin d'obtenir le code UID.
5. Tapez sur *Name* (Nom) pour renommer la caméra et entrez le mot de passe par défaut (000000). Tapez sur *OK*.



6. La caméra est maintenant affichée à la liste des caméras *Camera List*. Tapez sur la caméra désirée afin de visionner la vidéo en direct.



Afin d'obtenir les instructions complètes, veuillez consulter le guide d'utilisation en ligne au : www.uniden.com.

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

UDR744 HD

Use esta guía de comienzo rápido para instalar sus cámaras y conectar su teléfono inteligente u otros dispositivos para ver a distancia.

Para información más detallada, consulte el manual de instrucciones ubicado en:

www.uniden.com

EN LA CAJA

Cámara (2)	Antena (2)	Monitor (1)	Adaptador CA de 5V para el monitor (1)	Tarjeta SD de 8GB
Adaptador CA de 9V para la cámara (2)	Cable Ethernet (1)	Paquete de tornillos (1)	Guía de comienzo rápido de la cámara UDR744 HD (1)	

PREPARACIÓN DE LAS CÁMARAS Y DEL MONITOR

1. Acople los adaptadores de alimentación a las cámaras. Conecte la alimentación.
2. Acople el adaptador de alimentación al monitor. Conecte la alimentación.
3. Encienda el monitor. Usted debe ver ambas cámaras.
4. Desenchufe las cámaras y llévelas al lugar donde las va a colocar. Conéctelas y verifique que el monitor las puede ver todavía. Si no, realócalas.

INSTALE LAS CÁMARAS UDR744 HD


1. Aguante la base del pedestal de la cámara en el lugar donde desea montarla y marque los agujeros para los tornillos.
2. Use los tornillos y los anclajes incluidos para acoplar la base en la pared o en el techo. También la puede atornillar en una superficie plana, tal como un tablero si es necesario.




3. Estire suavemente en la base para asegurar que está bien asegurada en sitio.

CONFIGURACIÓN DE LA VISTA A DISTANCIA


1. Conecte el monitor a su enrutador usando el cable Ethernet.
2. Descargue la aplicación Uniden U Guard™ gratis en las tiendas Google Play o Apple iTunes. Lance la aplicación.
3. Toque *Click here to add device*.



4. Escanee el código QR ubicado detrás del monitor para obtener el código UID.
5. Toque *Name* para cambiar el nombre de la cámara e inserte la contraseña predeterminada (000000). Toque *OK*.



6. La cámara sale ahora en la lista de cámaras *Camera List*. Toque el listado de la cámara para ver el vídeo.



Para instrucciones de operación completas, consulte el manual de instrucciones ubicado en www.uniden.com.