J15 CPU
J16 SSPU
PRE PRE J9
TUNER TUNER J10
J14 REAR PNL
FRACN
LPF LPF J11
AUDIO AUDIO J12
J8 TCXO_SEL
J18 TX_RX
J19 CON2
J20 CON2
JP1 INT DRV
FNT PNL
J7
NB J13
U1 TDS 35354
T/R LEVEL CONVERTER
PWR_9VDC_3
PWN_INPUT 0-3.3VDC
FAN_CNT
U11A
U11B
LM358 25383
PWR_13VDC
PWR_3.3VDC_3
PWR_5VDC_3
PWR_10VDC_2
PWR_10VDC_1
PWR_9VDC_2
PWR_9VDC_3
PWR_9VDC_4
PWR_9VDC_5
PWR_5VDC_1
PWR_5VDC_4
PWR_5VDC_5
PWR_5VDC_7
PWR_5VDC_8
PWR_5VDC_3
PWR_10VDC
PWR_10VDC_1
PWR_10VDC_2
PWR_9VDC_2
PWR_9VDC_3
PWR_9VDC_4
PWR_9VDC_5
PWR_5VDC_1
PWR_5VDC_4
PWR_5VDC_5
PWR_5VDC_7
PWR_5VDC_8
PWR_5VDC_3
PWR_13VDC
PWR_3.3VDC_3
PWR_5VDC_3
PWR_10VDC_2
PWR_10VDC_1