

Modèle 1360

Téléphone mains libres à 12 mémoires avec afficheur/afficheur de l'appel en attente

Guide d'utilisation



Renseignements sur l'homologation

Votre équipement téléphonique est homologué et peut être branché sur le réseau téléphonique public commun et est conforme avec les articles 15 et 68 des règlements de la FCC, ainsi qu'avec les exigences techniques publiées par l'ACTA pour cet équipement téléphonique terminal.

- Avis à la compagnie de téléphone locale**
Vous verrez, sous cet équipement téléphonique, une étiquette indiquant entre autres le numéro d'enregistrement américain et le numéro d'équivalence de la sonnerie "REN" pour l'appareil en votre possession. Cette information doit être fournie sur demande à votre compagnie de téléphone locale.

Le numéro "REN" sert à déterminer combien de dispositifs téléphoniques peuvent être raccordés à votre ligne téléphonique sans perdre leur capacité de sonner lorsqu'on vous appelle. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme de tous les numéros "REN" devrait être de cinq (5) ou moins. Pour plus de détails au sujet du nombre de dispositifs pouvant être raccordés sur votre ligne selon votre numéro "REN", nous vous suggérons de communiquer avec votre compagnie de téléphone.

La fiche et la prise utilisées pour brancher cet appareil au câblage du bâtiment et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements de l'article 68 de la FCC et aux exigences techniques adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec cet appareil. Celui-ci a été conçu pour être raccordé à une prise modulaire compatible qui est également conforme. Consultez les instructions d'installation du guide d'utilisation pour plus de détails à ce sujet.

Remarques

- Cet appareil ne doit pas être utilisé au sein de postes téléphoniques payants fournis par la compagnie de téléphone.
- Les lignes partagées (à plusieurs abonnés) sont assujetties à des tarifications établies par le gouvernement fédéral ou provincial et, par conséquent, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser votre dispositif téléphonique si vous êtes sur une ligne partagée. Consultez votre compagnie de téléphone locale.
- Vous devez fournir un avis à votre compagnie de téléphone lorsque vous débranchez votre dispositif de la ligne téléphonique de façon permanente.
- Si vous avez un système d'alarme branché sur votre ligne téléphonique, assurez-vous que le raccord de cet appareil ne désactive pas votre système d'alarme. Pour toute question se rapportant à ce qui peut désactiver votre système d'alarme, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié.

Le numéro d'enregistrement américain est situé sous le boîtier de l'appareil.

Le numéro REN est situé sous le boîtier de l'appareil.

- Droits de la compagnie de téléphone**
Si la compagnie de téléphone détecte un problème sur votre ligne et estime que ce problème peut endommager le réseau téléphonique, elle peut annuler temporairement votre service. Lorsqu'il est difficile de fournir un préavis et, si les circonstances justifient un tel débranchement, la compagnie de téléphone peut suspendre immédiatement votre service téléphonique. Si ceci se produit, la compagnie de téléphone devra: (1) vous avertir rapidement d'une telle démarche; (2) vous donner l'opportunité de corriger le problème; (3) vous informer de votre droit de porter plainte à la commission, conformément à la procédure soulignée à la sous-division E de l'article 68 des règlements de la FCC.
- Votre compagnie de téléphone peut apporter des modifications à ses installations de communication, ses équipements et ses procédures pouvant altérer le fonctionnement normal de votre appareil, lorsque de tels changements sont requis dans le cadre du fonctionnement de ses opérations d'affaires, pourvu que ceux-ci soient conformes aux règlements de la FCC. Si la compagnie de téléphone s'attend à ce que ces changements risquent de perturber le fonctionnement normal de votre équipement, elle est tenue de vous avertir à l'avance et par écrit lorsque de tels changements sont prévus, afin que vous puissiez conserver un service ininterrompu.

Renseignements relatifs aux interférences

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer des parasites nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces restrictions offrent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, veuillez essayer l'une des mesures correctives suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites (c'est-à-dire, l'antenne de la radio ou du téléviseur qui "reçoit" les parasites).
- Augmenter la distance entre le dispositif de télécommunications et l'antenne de réception.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle où est raccordée l'antenne de réception.

Si ces mesures n'éliminent pas les interférences, consultez le marchand qui vous a vendu l'appareil ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs. Celui-ci pourra vous donner des suggestions supplémentaires. De plus, la Commission fédérale des communications a préparé

Visitez notre site Web : www.uniden.com

Modèle 1360
Imprimé en Chine

Uniden

Uniden America Corporation
Ft. Worth, TX

une brochure intitulée "Comment identifier et résoudre les problèmes de parasites des radios/téléviseurs". Vous pouvez vous procurer ce feuillet chez l'imprimeur du gouvernement américain: U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Veuillez préciser le numéro d'article 004-000-00345-4 lorsque vous commandez votre exemplaire.

Avis: les changements ou modifications apportés à cet équipement, s'ils ne sont pas expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité aux normes de sécurité, risquent de retirer à son propriétaire le droit d'utiliser ledit équipement

Compatibilité avec les appareils auditifs


Ce dispositif répond aux normes de la FCC pour relativement aux appareils auditifs pour malentendants.

Licence

Ce produit est autorisé sous licence par l'entremise du brevet 6,427,009

Énoncé de la FCC relatif à l'exposition aux radiations de fréquences radio

Cet appareil est conforme aux restrictions de la FCC se rapportant à l'exposition aux radiations de fréquences radio mis de l'avant pour les environnements non contrôlés. Cet équipement devrait être installé et utilisé en conservant une distance minimum de 20 centimètres entre l'élément rayonnant et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas partager ni utilisé avec d'autres antennes ni transmetteurs.



Introduction

- MISE EN GARDE : Lorsque vous utilisez des équipements téléphoniques, vous devez toujours suivre certaines instructions de sécurité de base. Consultez les INSTRUCTIONS IMPORTANTES SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ incluses avec ce produit et conservez-les en lieu sûr pour toute référence ultérieure.**

Petit glossaire de la terminologie utilisée dans ce guide

Crochet commutateur : La partie du téléphone qui se soulève afin d'activer la ligne téléphonique lorsque vous levez le combiné du socle.


Combiné décroché : Terme utilisé pour décrire le téléphone en mode actif lorsque le combiné est sorti de son socle ou lorsque vous appuyez sur la touche du haut-parleur.

Combiné raccroché : Terme utilisé pour décrire le mode inactif du téléphone.

Avant de débiter

Composants du système

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :



Exigences de la prise téléphonique


Pour utiliser ce téléphone, une prise téléphonique de type modulaire, modèle RJ-11, qui ressemble au schéma ci-contre, doit être installée dans votre maison. Si vous n'avez pas de prise modulaire, appelez votre compagnie de téléphone locale afin de vous en faire installer une.

Renseignements importants relatifs à l'installation

- MISE EN GARDE : débrancher le cordon téléphonique de la prise murale avant d'installer ou de remplacer les piles.**

- N'installez jamais de câblage téléphonique pendant un orage.
- Ne touchez jamais aux bornes de raccord téléphoniques ni aux câbles non isolés, à moins que la ligne téléphonique n'ait été débranchée de l'interface du réseau.
- Soyez très prudent(e) lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques.
- N'installez jamais de prises téléphoniques dans les endroits humides, à moins que la prise n'ait été conçue spécifiquement pour de tels endroits.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, tel qu'un télécopieur, modem ou autre poste téléphonique.

Disposition des composantes du socle




Installation et remplacement des piles

Votre téléphone à afficheur utilise 4 piles "AA" alcalines pour recevoir et entrer en mémoire les registres de l'afficheur, ainsi que les numéros que vous désirez utiliser pour la composition rapide, la composition à impulsions de cadrans et la recomposition.

IMPORTANT : Vous aurez environ 90 secondes pour remplacer les piles avant que les adresses mémoire programmées dans le combiné ne soient perdues. Veuillez lire les instructions et ayez déjà les piles à votre disposition et prêtes à être insérées avant de procéder à leur remplacement.

IMPORTANT : Si vous prévoyez ne pas utiliser le téléphone pendant plus de 30 jours, retirez les piles parce qu'elles peuvent couler et endommager l'appareil.

- Débranchez le fil téléphonique et retirez le support du socle.
- Relâchez le loquet du compartiment des piles et retirez le couvercle.
- Insérez 4 piles "AA", selon le schéma se trouvant dans le compartiment des piles.
- En appliquant une légère pression, refermez la porte du compartiment des piles en place et remplacez le support de bureau.



5. Rebranchez le fil téléphonique et vérifiez vos adresses mémoire.

REMARQUE : si l'icône des piles faibles apparaît à l'afficheur, vous devez remplacer les piles. Il est important de remplacer les piles dès que possible afin de garder l'afficheur en fonction.

Installation du téléphone

Vous devez placer le téléphone sur une surface plane, telle qu'une table ou un bureau, ou vous pouvez l'installer au mur.

Raccorder le combiné

- Raccordez l'une des extrémités du cordon enroulé du combiné à la prise se trouvant sur le combiné.
- Branchez l'autre extrémité du cordon enroulé du combiné à la prise située sur le socle.
- Déposez le combiné sur le socle.

Raccorder la ligne téléphonique

- Branchez l'une des extrémités du cordon de ligne téléphonique droit à la prise située à l'arrière du socle.
- Raccordez l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.
- Régalez le commutateur du volume de la sonnerie situé à l'arrière du socle au niveau désiré.
- OFF (H/F) - Le téléphone ne sonnera pas.
- LO - Le son sera au niveau le plus faible.
- HI - Le son sera au niveau le plus fort.



REMARQUE : l'appareil sera bien installé si vous soulevez le combiné et entendez le signal de la tonalité. Sinon, revérifiez toutes les étapes de l'installation.

Installation murale

Votre téléphone mains libres peut également être installé sur une plaque murale (non incluse).

REMARQUE : pour empêcher le combiné de tomber du socle pendant qu'il est accroché au mur, vous devez pivoter le crochet du combiné et le support pour bureau en position murale.

- Retirez le crochet de rétention du combiné situé à l'avant du socle. Retournez-le à 180 degrés façon à ce que la partie inférieure du socle soit orientée vers le haut et glissez-le en place.
- Retournez le socle à l'envers. Appuyez sur les encoches et retirez le support du socle.
- Retournez le support à 180 degrés et insérez les montants indiqués par "WALL" sur les encoches "WALL". Appuyez sur les languettes pour les verrouiller en place.
- Branchez le fil téléphonique à la prise modulaire et à la prise du socle. Si désiré, enroulez le fil excédentaire autour des montants, tel que démontré.
- Insérez les ouvertures de fixation sur les montants de la plaque murale et glissez le socle vers le bas pour le verrouiller en place.



Notions de base du téléphone

Vous pouvez utiliser le téléphone en parlant dans le microphone du combiné et en écoutant dans l'écouteur ou en utilisant le haut-parleur mains libres.

Recevoir un appel téléphonique

- Soulevez le combiné ou appuyez sur le bouton du haut-parleur speaker pour répondre à l'appel.
- Remplacez le combiné sur le socle ou appuyez sur le bouton du haut-parleur speaker pour raccrocher.

Faire un appel téléphonique

- Soulevez le combiné ou appuyez sur le bouton du haut-parleur speaker. Attendez le signal de la tonalité.
- Composez le numéro de téléphone que vous désirez appeler.
- Remplacez le combiné sur le socle ou appuyez sur le bouton du haut-parleur speaker pour raccrocher.

Volume

Vous pouvez ajuster indépendamment le niveau de volume du combiné et du haut-parleur mains libres à l'aide des touches VOL (- ou +). Les niveaux de volume du récepteur du combiné et du haut-parleur sont sauvegardés dans la mémoire.

Ajuster le volume du récepteur du combiné

Pendant que vous utilisez le combiné, vous pouvez ajuster le niveau de volume du récepteur à l'aide des touches VOL (- ou +). L'écran affiche le volume du récepteur du combiné **COMBINÉ VOL**.

Ajuster le volume du haut-parleur mains libres

Pendant que vous utilisez le haut-parleur mains libres, vous pouvez ajuster son niveau de volume à l'aide des touches VOL (- ou +). L'écran affiche le volume du haut-parleur **H-PARLEUR VOL**.

REMARQUE : les niveaux de volume du récepteur du combiné et du haut-parleur mains libres reviennent au réglage par défaut (faible) si vous réinitialisez l'alimentation de l'appareil.

Recomposition

Vous pouvez recomposer le dernier numéro composé en appuyant sur la touche de repositionnement radial après avoir entendu la tonalité de composition.

REMARQUE : La fonction de recomposition garde le dernier numéro (max. de 32 chiffres) composé en mémoire. Si vous avez appuyé sur d'autres chiffres après avoir composé le numéro de téléphone (par exemple, lorsque vous accédez au système de menu vocal), alors ces numéros seront composés également.

Sourdisse

Utilisez la touche **mute** pour interrompre une conversation téléphonique et parler en privé à quelqu'un d'autre dans la pièce. Vous pouvez supprimer le son d'une conversation tout en utilisant le haut-parleur mains libres ou le combiné.

- Appuyez sur la touche **mute**. Le voyant de sourdisse s'allume.
- Appuyez de nouveau sur **mute** pour le désactiver.

REMARQUE : vous annulez la sourdisse si vous passez du haut-parleur mains libres au combiné.

Crochet commutateur "Flash"

Appuyez sur la touche **flash/exit** pour activer les caractéristiques spéciales de votre réseau téléphonique, telles que le transfert d'appels ou les services spéciaux de votre compagnie de téléphone, tels que l'appel en attente.

Utiliser la composition à tonalité temporaire

Si vous avez le service de composition à impulsions de cadrans ("Pulse") et désirez accéder à des services de traitement des appels pour clients (tels que le télépaiement bancaire et les services d'interurbains) qui nécessitent le mode de composition à tonalité, vous pouvez temporairement changer du mode à impulsions à celui de la tonalité.

Après avoir composé le numéro de téléphone et vous être connectés au service de traitement des appels :

- Appuyez sur la touche **"tone"** du téléphone et relâchez-la.
- Lorsque vous raccrochez, le téléphone revient automatiquement au mode de composition à impulsions.



Notions de base relatives au haut-parleur mains libres

Emplacement

Votre téléphone est doté d'un haut-parleur mains libres procurant une facilité d'utilisation et plus de commodité au cours de vos conversations téléphoniques. Vous pouvez, en tout temps au cours d'une conversation, soulever le combiné pour cesser d'utiliser cesser d'utiliser le haut-parleur mains libres. De même, lorsque vous utilisez le combiné, appuyez sur la touche du haut-parleur et placez le combiné sur le socle pour permettre au haut-parleur mains libres.

Pour maximiser la performance du haut-parleur mains libres, évitez les situations suivantes :

- Les endroits où il y a beaucoup de bruit de fond (le microphone risque de capter ces sons et d'empêcher le haut-parleur mains libres de se mettre en mode de réception lorsque vous avez fini de parler).
- Les surfaces affectées par la vibration.
- Les endroits en retrait tels que les coins, sous une armoire de cuisine ni près d'un cabinet pouvant créer un écho.



Utilisation du haut-parleur mains libres

Veuillez noter les directives suivantes lorsque vous utilisez un haut-parleur mains libres :

- Le haut-parleur mains libres fonctionne à la manière d'un émetteur-récepteur, où vous devez soit parler, soit écouter, mais pas les deux en même temps.
- Demeurez suffisamment près du téléphone pour permettre à votre interlocuteur de vous entendre clairement.
- Vous pouvez régler le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche VOL (+ ou -).
- Le voyant lumineux du haut-parleur mains libres s'allume lorsque vous utilisez le haut-parleur mains libres.

Fonctions de l'afficheur

IMPORTANT : afin de pouvoir utiliser les fonctions de l'afficheur de cet appareil, vous devez vous abonner à deux services auprès de votre compagnie de téléphone locale : le service standard du nom/numéro de l'afficheur afin de savoir qui vous appelle lorsque le téléphone sonne et le service de l'afficheur de l'appel en attente, qui vous permet de savoir qui vous appelle pendant que vous êtes déjà en ligne avec un interlocuteur.

Écran du sommaire de l'afficheur

L'écran du sommaire indique l'heure et la date actuelles, ainsi que le nombre de nouveaux appels à réviser. Cet écran s'affiche jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche.


- Appuyez sur **menu** jusqu'à ce que les sélections **ENG FRA ESP** apparaissent à l'affichage.
- Utilisez **review** ◀ ou ▶ pour sélectionner **ENG, FRA ou ESP**.
- Appuyez de nouveau sur **menu** pour sauvegarder.

REMARQUE : le nombre de nouveaux appels est affiché jusqu'à ce que tous les nouveaux appels aient été révisés.

Recevoir et stocker les appels de l'afficheur

Cet appareil reçoit et affiche les données transmises par votre compagnie locale. Ces données peuvent inclure le numéro de téléphone, la date et l'heure ou encore, le nom de l'appelant, son numéro de téléphone, ainsi que la date et l'heure de l'appel. L'appareil peut garder en mémoire un maximum de 75 appels à des fins de révision ultérieure.

Lorsque la mémoire est pleine, le dernier appel reçu remplace automatiquement l'appel le plus ancien dans la mémoire. L'écran affiche **NOUV** pour les appels reçus que vous n'avez pas encore révisés et **REPT**, pour les appels reçus plus d'une fois et que vous n'avez pas encore révisés.



Réviser les registres de l'afficheur

- Appuyez sur **review** ◀ ou ▶ afin de visionner les registres d'appels.
- Appuyez sur **review** ▶ pour défiler à travers les registres d'appels, à partir du plus récent au plus ancien.
- Appuyez sur **review** ◀ pour défiler à travers les registres d'appels, à partir du plus ancien au plus récent.
- Lorsque vous avez révisé tous les registres, l'écran affiche **START/END**.

Effacer les registres de l'afficheur

- Pour effacer le registre affiché à l'écran, appuyez une fois sur **delete**.
- Pour effacer tous les registres pendant la révision, maintenez la touche **delete** enfoncée pendant environ trois secondes. L'écran affichera **DELETE ALL?** (tout effacer?). Appuyez de nouveau sur **delete** pour terminer.

Recomposition

Lorsque vous révisiez les registres de l'afficheur, vous pouvez recomposer le numéro affiché en appuyant sur la touche de composition dial.

REMARQUE : si l'écran affiche PICKUP PHONE (soulevez le combiné), vous ne pouvez pas apporter d'autres changements au numéro. Les données transmises par la compagnie de téléphone sont considérées comme étant valides pour la composition (dans un nombre limité de régions). Lorsque vous soulevez le combiné, le numéro est composé automatiquement.

Si vous avez programmé votre indicatif régional local

- Utilisez la touche **review** ◀ ou ▶ afin d'afficher le numéro que vous désirez composer.
- Appuyez sur **dial**.
- Si vous voyez un format de numéro à sept chiffres (par exemple, 555-1234), alors l'appel provient de votre indicatif régional. Toutefois, ceci ne signifie pas que l'appel soit local.
- Si vous voyez un format de numéro à 11 chiffres (par exemple, 1-234-555-1234), alors l'appel reçu ne provenait pas de votre indicatif régional.
- Utilisez une **minuterie (10 secondes en mode raccroché et 3 secondes en mode décroché)** située dans le coin supérieur droit de l'affichage sera lancée, ce qui vous indique le temps résiduel avant que l'appareil ne retourne à l'écran du sommaire.
- Si le téléphone est en mode raccroché et l'écran affiche **DÉCROCH/RÉGLER** (soulevez ou ajustez), vous pouvez ajuster le format du numéro de téléphone en appuyant sur la touche de composition dial. Si le téléphone est décroché et l'écran affiche **RÉGLER**, vous pouvez ajuster le format du numéro de téléphone en appuyant sur la touche dial. Par exemple, parfois, un numéro local de 7 chiffres ne peut pas être composé parce vous devez entrer un numéro à 10 ou 11 chiffres. Appuyez plusieurs fois sur la touche de composition afin de défiler à travers les numéros 7, 8, 9, 10 ou 11 chiffres.

- 7 chiffres :** Numéro de téléphone à 7 chiffres (par exemple, 555-555)
- 10 chiffres :** Indicateur régional à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (par exemple, 425-555-5555)
- 11 chiffres :** Code d'interurbain 1 + indicatif régional à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres (par exemple, 1-425-555-5555)
- Pour composer le numéro affiché, lorsque le téléphone est en mode raccroché, soulevez le combiné ou appuyez sur le haut-parleur mains libres **speaker** avant que la minuterie n'atteigne 0. L'indication **COMP. EN COURS** apparaît à l'affichage et le numéro est composé.

Si vous n'avez pas programmé votre indicatif régional domestique

1. Utilisez **review** ◀ ou ▶ afin d'afficher le numéro que vous désirez composer. Vous ne verrez que les numéros à 10 chiffres (par exemple 234-555-1234).

2. Consultez les étapes 2 à 4 de la section précédente pour terminer la séquence de recomposition.

Réglages du menu de l'afficheur

Vous ne devriez pas brancher le téléphone dans la prise modulaire pendant que vous effectuez les réglages du menu de l'afficheur.

- Appuyez sur **menu** pour entrer dans le mode de configuration des fonctions du menu.
 - # 1. >ENG FRA ESP (par défaut, le langage est l'anglais/English)
 - # 2. CONTRASTE (par défaut, le niveau de contraste est 3)
 - # 3. IND RÉG DOMES
 - # 4. TONAL/IMPUL (TONALITÉ ou IMPULSIONS) (par défaut tonalité).

2. Appuyez sur **menu** pour défiler à travers les 4 écrans du menu.

3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir le réglage désiré.

REMARQUE : après une entrée, vous avez 20 secondes avant que le téléphone ne revienne à l'écran du sommaire.

Langage de l'afficheur

Ce réglage permet à l'afficheur d'afficher les messages-guides dans les langages suivants: *English, Français, ou Español*.

- Appuyez sur **menu** jusqu'à ce que les sélections **ENG FRA ESP** apparaissent à l'affichage.
- Utilisez **review** ◀ ou ▶ pour sélectionner **ENG, FRA ou ESP**.
- Appuyez de nouveau sur **menu** pour sauvegarder.

REMARQUE : le nombre de nouveaux appels est affiché jusqu'à ce que tous les nouveaux appels aient été révisés.

Choisir le contraste

Ce réglage vous permet de choisir le contraste de l'affichage..

- Appuyez sur **menu** jusqu'à ce que l'écran affiche **CONTRASTE**.
- Utilisez **review** ◀ ou ▶ pour choisir le niveau 1, 2, 3, 4, ou 5.
- Appuyez de nouveau sur **menu** pour sauvegarder.

Indicatif régional local

Le téléphone utilise les indicatifs régionaux programmés pour déterminer le format des numéros à afficher lorsque vous recevez des données valides de l'afficheur. Les numéros qui correspondent à l'indicatif régional local sont affichés dans le format de sept chiffres et utilisés pour recomposer des numéros précédents. L'entrée de votre indicatif régional local vous aidera aussi à savoir immédiatement si l'appel est local ou interurbain lorsque vous visionnez les registres de l'afficheur à l'écran.

REMARQUE : si vous faites une erreur et désirez recommencer, appuyez sur la touche delete pour effacer tous les chiffres.

- Appuyez sur **menu** jusqu'à ce que **IND. RÉG DOMES** apparaisse à l'affichage.
- Utilisez les chiffres pour entrer l'indicatif régional local que vous désirez.
- Appuyez de nouveau sur la touche menu pour sauvegarder les données.

Mode de composition

Ce réglage vous permet de choisir le mode de composition T/P du téléphone.

- Appuyez sur **menu** jusqu'à ce que les indications **TONAL/IMPUL** apparaissent à l'affichage.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le mode de composition actuel. Par défaut, le mode de composition est à tonalité "Tone".
- Pour changer le mode de composition, appuyez sur la touche **review** ◀ ou ▶. L'affichage permute entre les deux modes.
- Appuyez de nouveau sur **menu** pour sauvegarder les données.

REMARQUE : si aucune touche n'est enfoncée pendant 20 secondes, le téléphone quittera le mode des réglages.

RAPPEL : l'heure et la date sont programmées automatiquement lorsque l'appareil reçoit les données du premier registre de l'afficheur après les réglages initiaux.

Entrée en mémoire

Vous pouvez entrer les données en mémoire dans l'une des adresses mémoire suivantes: de 0 à 9, A, B et C. Consultez les sections "Entrer une pause dans la mémoire" et "Composition à tonalité temporaire" pour plus de renseignements à ce sujet.

Entrer un nom et un numéro dans la mémoire

- Appuyez sur **store**. L'écran indique **EMPLACEMENT?**.
- Appuyez sur l'adresse mémoire désirée (0-9, A, B, C).

REMARQUE : vous pouvez choisir les adresses mémoire en appuyant sur la touche review ◀ ou ▶ afin de défiler à travers les adresses mémoire ou en appuyant sur la touche